



Art.-Nr 702111 EAN: 4250679509465 schwarz
Art.-Nr 702112 EAN: 4250679509472 weiß
LED Akku-Clip Ventilator

Liebe Kundin, lieber Kunde,
danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung und eventuelle Beilagen Bestandteil des Gerätes sind und daher sorgfältig aufzubewahren sowie gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben sind. Alle Personen, welche dieses Gerät bedienen, müssen diese Bedienungsanleitung beachten.

Aus Sicherheit- und Zulassungsgründen (CE) ist ein Umbau und/oder Veränderung des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Gerät niemals.

Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Akku-LED-Clip-Ventilator dient zur Umwälzung von Luft im Innenbereich. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten, trockenen Innen- und Außenbereichen bestimmt und nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen. Das Produkt ist nicht dazu bestimmt, einen Raum vollständig zu erleuchten. Die LEDs sind nicht austauschbar. Der Akku ist ebenfalls nicht austauschbar.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweise

Trotz sorgfältiger Konstruktion bestehen, wie bei allen elektrischen oder elektronischen Geräten, Restrisiken. Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit.

LEBENSGEFAHR!

ACHTUNG! Erstickungsgefahr, besonders für Kinder: Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

ACHTUNG! Strangulationsgefahr durch das Kabel. Halten Sie das Kabel immer außerhalb der Reichweite von Kindern.

GEFAHR! Dieses Produkt verwendet LEDs, die blinken oder schnell flimmern können und bei Personen mit fotosensitiver Epilepsie Anfälle auslösen können.

Setzen Sie das Gerät niemals extremen Temperaturen, heißen Oberflächen und offenen Brandquellen (wie z. B. Kochplatten, Heizkörpern oder Kerzen), starken mechanischen Beanspruchungen, direkter Sonneneinstrahlung, sowie übermäßiger Staubentwicklung aus.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Pflegemittel für Ablageflächen oder Möbel Bestandteile enthalten, die den Clip-Ventilator beschädigen könnten. Stellen Sie das Gerät in diesem Fall auf eine geeignete Unterlage. Verwenden Sie den Clip-Ventilator nur an einer stabilen, trockenen, staub- und fettfreien sowie rutschfesten Oberfläche oder an einer geeigneten Halterung.

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Kabel korrekt angeschlossen sind, um Gefahren und Schäden durch Fehler und Kurzschlüsse zu vermeiden.

- Führen Sie keine Kabel unter Teppichen oder an Stellen, an denen sie zu Stolperfallen werden könnten.
- Schützen Sie das Kabel vor scharfen Kanten und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände darauf zu platzieren.

STROMSCHLAGEFAHR!

Wird das Ladekabel beschädigt oder durchtrennt, das Kabel nicht berühren, sondern sofort den Anschlussstecker ziehen. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

BRANDGEFAHR!

Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mecha-

nischer Beschädigung des Akkus kann dieser überhitzen.

Decken Sie das Gerät während des Betriebs und des Ladens nicht ab. Es besteht Brandgefahr durch Hitzeentwicklung.

SACHSCHADEN!

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten! Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen.

Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Gerät vor. Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse. Führen Sie keine Gegenstände in das Innere des Gehäuses ein. Hiervon ausgenommen ist der Ladeanschluss.

Entfernen Sie das Schutzgitter nicht während des Betriebs!

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleiß und Schäden.

Stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein und verwenden Sie es nicht mehr, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist, wenn es heruntergefallen ist oder wenn Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerken.

Schließen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einer ordnungsgemäß installierten USB-Buchse an. Die Spannung muss in jedem Fall den Angaben im Abschnitt „Technische Daten“ entsprechen.

⚠ Sicherheitshinweise zu Akkus

Für den Umgang mit Akkus beachten Sie nachstehende Hinweise:

Halten Sie Kinder grundsätzlich von Akkus fern!
EXPLOSIONS-, BRAND- UND VERLETZUNGS-GEFAHR!

- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer!
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Öffnen Sie niemals Akkus, löten und schweißen Sie niemals an Akkus!
- Setzen Sie Akkus niemals extremen Temperaturen und Bedingungen aus, wie z. B. Feuchtigkeit, starker Sonneneinstrahlung, starker mechanischer Beanspruchung, usw.

LEBENSGEFAHR! Akkus können verschluckt werden. Wurden Akkus verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden!

VERLETZUNGSGEFAHR! Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit Haut oder Augen ist die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser aus- bzw. abzuspülen. Nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch!

ACHTUNG! Der Akku im Clip-Ventilator ist nicht austauschbar. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.

Gerät aufladen:

Stecken Sie den Anschluss des Ladekabels in den Ladeanschluss des Gerätes.

Verbinden Sie den Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten USB-Anschluss bzw. USB-Netzteil. (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.)

Die Ladezeit beträgt ca. 5 Stunden; abhängig von der gewählten Ladequelle und deren Ausgangsleistung (5 V/max. 1 A).

Das Gerät kann während des Ladevorgangs betrieben werden.

Inbetriebnahme

1. Befestigung des Ventilators:

Klemmen Sie den Clip an eine stabile, flache Oberfläche. Die 360-Grad-Drehfunktion ermöglicht die individuelle Ausrichtung des Ventilators.

2. Einschalten des Ventilators:

Drücken Sie den Einschaltknopf und wählen Sie eine der Geschwindigkeitsstufen für die gewünschte Luftzirkulation.

3. Beleuchtung aktivieren:

Drücken Sie den Beleuchtungsknopf, um zwischen kaltweiß und warmweiß zu wählen. Beide sind in zwei Stufen dimmbar.

4. Ausschalten des Geräts:

Drücken Sie den Einschaltknopf, um den Ventilator und den Beleuchtungsknopf, um das Licht auszuschalten.

Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z. B. Alkohol, Benzin oder Verdünnern, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die den Sensor oder das Gehäuse beschädigen könnten. Nicht in Wasser eintauchen!



Packungsinhalt

Clip-Ventilator, USB-Kabel, Gebrauchsanweisung

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeglicher Garantieanspruch!

Garantiebedingungen

2-jährige Herstellergarantie auf Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantiebedingungen gelten für Kunden in Deutschland und EU-Ländern*. *Für Kunden außerhalb Deutschlands gilt, dass bis zum Erhalt der defekten Ware durch uns, die Rücksendekosten vom Käufer zu tragen sind.
- Garantienachweis durch den Kaufbeleg.
- Keine Verlängerung der Garantiezeit durch eine Garantieleistung.

Ausschlüsse der Garantie:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen.
- Für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren.
- Bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind.
- Wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird.
- Bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile.
- Bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport.
- Bei Schäden durch höhere Gewalt.
- Bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Batterie/Akku unterliegen keiner Garantie.

Rücknahmebedingungen

Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei.

Fehlersuche

Gerät startet nicht: Akku laden.
LED leuchtet nicht: Kabel prüfen.
Ventilator dreht sich nicht: Fremdkörper entfernen.

Technische Daten

Stromversorgung: USB-C DC 5V 1A
Akku-Typ: 18650 Lithium-Akku, 2400mAh
Max. Leistung: 3W
Betriebslaufzeit: Bis zu 6 Std. / je nach Stufe
Geschwindigkeitsstufen: 4 Stufen
LED: Status LED f. Batterieladung
Lichtstufen: zwei dimmbare Lichtstufen (Kaltweiß/Warmweiß)
Akku-Ladenanschluss: USB-C
Max. dicke der Fläche für Befestigung: 3cm

Service Adresse

Lived non food GmbH; Friedrich-Seele-Straße 20; 38122 Braunschweig;

Telefon +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Entsorgung

Vor der Entsorgung: Wenn das Produkt Batterien enthält, ist es wichtig, diese vor der Entsorgung des Gerätes zu entfernen.

Gemäß den Richtlinien 2012/19/EU und 2023/1542/EU dürfen elektrische Altgeräte nicht in unsortiertem Hausmüll entsorgt werden, da sie gefährliche Stoffe enthalten und potenziell negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben.

Sie sind gesetzlich verpflichtet, diese Altgeräte bei einem zugelassenen Rücknahmepunkt wie z. B. Recyclinghof oder bei Händlern, die sie zurücknehmen müssen, abzugeben. So helfen Sie dabei, dass die Geräte wiederverwendet, recycelt und anderweitig genutzt werden können. Die Rückgabe ist für Sie kostenlos. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Sofort Altbatterien, Akkumulatoren oder Lichtquellen zerstörungsfrei vom Altgerät getrennt werden können, sind diese separat zu entsorgen.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe (Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Entsorgung der Batterien ist kostenlos.



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne mit einem Balken darauf ist auf elektrischen Geräten zu finden. Es erinnert daran,

dass diese nicht im normalen Müll entsorgt werden dürfen. Dasselbe Symbol ohne Balken ist auf Batterien und Akkus vorhanden, um an die ordnungsgemäße Entsorgung zu erinnern.

Verpackungsentsorgung

Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

Copyright:

Lived non food GmbH © Alle Rechte vorbehalten. Alle Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung oder Abschrift dieser Anleitung oder Teilen davon sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers untersagt. USB® ist ein eingetragenes Warenzeichen von USB Implementers Forum, Inc.

Konformitätserklärung:

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://productip.com/?t=2fb0cb>

Der Akku entspricht den Bestimmungen der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) für die umweltgerechte Entsorgung.



Importeur
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

MADE IN PRC

Stand 11.2024

Batterieinformationen

Batteriehersteller: Dianba New Energy Technology Co., Ltd.
Herstellungsdatum: 201.2. Etage, Gebäude B, Guanghui High-Tech-Industriepark, Xiekeng, Qingxi Town, Dongguan City
Bestellnummer: P011282
Herstellungsdatum: 16.07.2024
Gewicht: 72 g
Leistung (Kapazität in mAh): 2400 mAh
Chemikalien: Lithium-Manganoxid, Kupferfolie, Nickel, Graphit
Gefährliche Stoffe in der Batterie: Elektrolyt
Löschmittel: Kohlendioxid
Kritische Rohstoffe: Mangan, Lithium-Eisenphosphat



Art.-Nr 702111 EAN: 4250679509465 black
Art.-Nr 702112 EAN: 4250679509472 White
LED Battery Clip Fan

Dear Customer,

Thank you for choosing our product.

Please note that this manual and any accompanying documents are part of the device and should be stored carefully. If you pass the device on to someone else, please ensure the manual is included. All persons using this device must follow the instructions in this manual.

For safety and compliance reasons (CE), any modification or alteration of the device is not permitted. Never disassemble the device.

If you have any doubts about the operation, connection, or safety, please contact a professional or the manufacturer.

Intended Use

This battery-operated LED clip fan is designed to circulate air indoors. This device is intended solely for use in private, dry indoor and outdoor areas and is not for commercial or industrial applications. The product is not intended to fully illuminate a room. The LEDs are not replaceable. The battery is also not replaceable. Proper use also includes adherence to all instructions provided in this manual.

Safety Instructions

Despite careful design, there are residual risks associated with all electrical or electronic devices. The following safety and hazard warnings are intended not only to protect the device but also to safeguard your health.

DANGER TO LIFE!

WARNING! Choking hazard, especially for children: This product contains small parts that can be swallowed. Keep the product out of reach of children and pets. Remove the packaging material.

WARNING! Strangulation hazard from the cable. Always keep the cable out of reach of children.

DANGER! This product uses LEDs that may blink or flicker rapidly, which can trigger seizures in individuals with photosensitive epilepsy.

Never expose the device to extreme temperatures, hot surfaces, open flames (such as stovetops, radiators, or candles), heavy mechanical stress, direct sunlight, or excessive dust.

It cannot be ruled out that cleaning agents for surfaces or furniture may contain substances that could damage the clip fan. In this case, place the device on an appropriate surface. Only use the clip fan on a stable, dry, dust- and grease-free, and non-slip surface, or on a suitable mount.

Warning! Ensure that the cables are properly connected to avoid hazards and damage caused by errors and short circuits.
- Do not run cables under carpets or in places where they could become tripping hazards.
- Protect the cable from sharp edges and avoid placing heavy objects on it.

RISK OF ELECTRIC SHOCK!

If the charging cable is damaged or cut, do not touch the cable; immediately unplug the connector. Damaged or twisted cables increase the risk of electric shock.

FIRE HAZARD!

Do not leave the charging process unattended. In case of a short circuit or mechanical damage to the battery, it may overheat.

Do not cover the device during operation or charging. There is a fire risk due to heat buildup.

RISK OF DAMAGE!

Never immerse the device in water or other liquids! Do not allow liquid to enter the interior of the device.

Do not make any modifications to the device. Never open the housing. Do not insert any objects into the interior of the housing, except for the charging port.

Do not remove the protective grille during operation!

Regularly check the device for wear and damage.

Immediately stop using the device if it is damaged or worn, if it has been dropped, or if you notice smoke, unusual sounds, or odors.

Only connect the device using the included USB charging cable to a properly installed USB port. The voltage must always match the specifications listed in the „Technical Data“ section.

Safety Instructions for Batteries

Please follow the instructions below when handling batteries:

- Keep children away from batteries at all times!
- RISK OF EXPLOSION, FIRE, AND INJURY!**
- » Never throw batteries into fire!
- » The terminals must not be short-circuited.
- » Never open batteries, and never solder or weld on batteries!
- » Never expose batteries to extreme temperatures or conditions, such as moisture, strong sunlight, heavy mechanical stress, etc.

DANGER TO LIFE! Batteries can be swallowed. If batteries are swallowed, immediate medical attention must be sought!

RISK OF INJURY! Avoid contact with battery acid on skin and eyes. If the liquid comes into contact with skin or eyes, immediately rinse the affected area with clean water. Seek immediate medical help!

WARNING! The battery in the clip fan is not replaceable. Do not attempt to open the device.

Charging the Device:

- » Insert the charging cable connector into the device's charging port.
- » Connect the plug of the charging cable to a suitable USB port or USB power adapter. (Power adapter not included.)
- » The charging time is approximately 5 hours, depending on the selected power source and its output power (5 V/max. 1 A).
- » The device can be operated during the charging process.

Getting Started

1. Attaching the Fan:
Clip the fan onto a stable, flat surface. The 360-degree rotation feature allows for customized positioning of the fan.
2. Turning on the Fan:
Press the power button and select one of the speed settings for the desired air circulation.
3. Activating the Light:
Press the light button to switch between cool white and warm white lighting. Both modes are dimmable in two levels.
4. Turning Off the Device:
Press the power button to turn off the fan and the light button to turn off the light.

Troubleshooting

- Device does not start: Charge the battery.
- LED does not light up: Check the cable.
- Fan does not rotate: Remove any foreign objects.

Technical Data

360° Rotation
Clip Base: Included
Power Supply: USB-C DC 5V 1A
Battery Type: 18650 Lithium battery, 2400 mAh
Maximum Power: 3W
Operating Time: Up to 6 hours (depending on speed setting)
Speed Settings: 4 levels
Status LED: Included
Light Modes: Two dimmable levels (cool white/ warm white)
Battery Charging Port: USB-C
Maximum Surface Thickness for Attachment: 3 cm
Material: ABS
Product Dimensions: 20.1 x 17 x 7.7 cm
Weight: Approx. 374.5 g

Cleaning and Care

Use a soft, dust-free cloth for cleaning. Avoid using strong solvents such as alcohol, gasoline, or thinner, as these can damage the housing, paint, and accessories. Prevent contact with sharp objects that could damage the sensor or the housing. Do not immerse in water!



Package Contents

Clip Fan
USB Cable
User Manual

Liability

We accept no liability for material or personal damage caused by improper handling or failure to observe this user manual and the safety instructions. In such cases, all warranty claims will be void!

Warranty Conditions

2-Year Manufacturer Warranty
Covers material and manufacturing defects. These warranty conditions apply to customers in Germany and EU countries.*

*For customers outside Germany, the buyer is responsible for return shipping costs until the defective item is received by us.

- Warranty proof requires the purchase receipt.
- The warranty period is not extended by a warranty claim.

Warranty Exclusions:

In case of damage caused by improper use. For wear parts/accessories subject to normal wear and tear.

For defects that were already known to the customer at the time of purchase.

For damage caused by repair or intervention by the buyer or unauthorized third parties.

If the device is connected to a power supply with a voltage higher than that specified on the device.

In case of dropping the device or individual parts.

In case of improper transport or improper packaging for transport.

For damage caused by force majeure.

For failure to observe the applicable safety precautions for the device.

Battery/batteries are not covered by the warranty.

Return Conditions

In the case of a valid warranty claim, we are entitled, at our discretion, to either repair or replace the defective device free of charge. We reserve the right to exchange defective parts or products for successor models. No further claims exist beyond this.

Please always contact us first before sending your product back to us.

Shipments sent without postage will not be accepted and will be automatically returned. If a return is agreed upon, send the device securely packaged at your expense to our service department. Be sure to include a copy of the purchase receipt.

Service Address

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
Germany

Phone: +49 (0) 531 224356-81
Email: info@lived-non-food.de

Battery Information

Manufacturer: Dianba New Energy Technology Co., Ltd
Manufacturing Location: 201, 2nd Floor, Building B, Guanghui High-Tech Industrial Park, Xiekeng, Qingxi Town, Dongguan City
Order Number: P011282
Manufacturing Date: 16.07.2024
Weight: 72 g
Capacity: 2400 mAh
Chemicals: Lithium manganese oxide, copper foil, nickel, graphite
Hazardous Substances in the Battery: Electrolyte
Extinguishing Agent: Carbon dioxide
Critical Raw Materials: Manganese, lithium iron phosphate

Disposal

Before disposal: If the product contains batteries, it is important to remove them before disposing of the device.

In accordance with directives 2012/19/EU and 2023/1542/EU, electrical waste must not be disposed of with unsorted household waste, as it contains hazardous substances and can have potentially harmful effects on health and the environment.

You are legally required to dispose of these devices at an authorized collection point, such as a recycling center or at retailers who are obligated to accept them. This helps ensure that the devices can be reused, recycled, and otherwise repurposed. The return is free of charge for you. Your local waste disposal company will inform you about the collection points for electronic devices.

If old batteries, accumulators, or light sources can be removed from the device without damage, they must be disposed of separately.

Batteries and Accumulators must not be disposed of in household waste!

Every consumer is legally obligated to dispose of all batteries and accumulators, whether or not they contain hazardous substances (Cd = Cadmium; Hg = Mercury; Pb = Lead), at a collection point provided by the municipality or retailers, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner. The disposal of batteries is free of charge.



WEEE-Nr.:
DE26597204

The symbol of a crossed-out trash can with a bar across it is found on electrical devices. It serves as a reminder that these

should not be disposed of in regular household waste. The same symbol without the bar is found on batteries and accumulators, reminding consumers to dispose of them properly.

Packaging Disposal

Ensure proper disposal of packaging materials. Inform yourself about collection points and waste separation in your municipality.

Copyright:

Lived non food GmbH © All rights reserved. All company names and product designations are trademarks of their respective owners. Any reproduction, transmission, or copying of this manual or parts thereof is prohibited without the express permission of the manufacturer. USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

Declaration of Conformity:

This product complies with the legal national and European requirements. The declaration of conformity for this product can be found at: <http://productip.com/?f=2fb0cb>
The battery complies with the provisions of the WEEE Directive (2012/19/EU) for environmentally sound disposal.



Importer
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

MADE IN PRC As of 11.2024



702111 EAN: 4250679509465
702112 EAN: 4250679509472
Cadenas à empreinte digitale

Chère cliente, cher client,

Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez noter que ce manuel et les éventuels documents annexes font partie intégrante de l'appareil. Ils doivent donc être conservés avec soin et remis en cas de transfert de l'appareil. Toute personne utilisant cet appareil doit lire et respecter ce manuel d'utilisation.

Pour des raisons de sécurité et de conformité (CE), il est interdit de modifier ou de transformer l'appareil. Ne démontez jamais l'appareil.

En cas de doute sur le fonctionnement, le raccordement ou pour toute question concernant la sécurité, veuillez consulter un spécialiste ou contacter le fabricant.

Utilisation conforme

Ce ventilateur à clip LED alimenté par batterie est conçu pour la circulation de l'air à l'intérieur. Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation privée dans des espaces intérieurs et extérieurs secs et non à des fins commerciales ou industrielles. Ce produit n'est pas conçu pour éclairer complètement une pièce. Les LEDs ne sont pas remplaçables. La batterie n'est pas remplaçable non plus.

Une utilisation conforme inclut également le respect de toutes les instructions de ce mode d'emploi.

⚠ Consignes de sécurité

Malgré une conception soignée, comme pour tous les appareils électriques ou électroniques, il existe des risques résiduels. Les consignes de sécurité et d'avertissement suivantes visent non seulement à protéger l'appareil, mais également votre santé.

DANGER DE MORT !

ATTENTION ! Risque d'étouffement, particulièrement pour les enfants : contient de petites pièces pouvant être avalées. Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Retirez le matériau d'emballage.

ATTENTION ! Risque d'étranglement à cause du câble. Gardez toujours le câble hors de portée des enfants.

DANGER ! Ce produit utilise des LEDs qui peuvent clignoter ou scintiller rapidement, ce qui peut provoquer des crises chez les personnes atteintes d'épilepsie photosensible.

Ne jamais exposer l'appareil à des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des sources de flamme nue (comme des plaques de cuisson, des radiateurs ou des bougies), des contraintes mécaniques importantes, une lumière solaire directe ou un excès de poussière.

Il est possible que les produits d'entretien pour les meubles ou les surfaces contiennent des composants pouvant endommager le ventilateur à clip. Dans ce cas, placez l'appareil sur une surface appropriée. Utilisez le ventilateur à clip uniquement sur une surface stable, sèche, sans poussière, sans graisse, antidérapante ou sur un support adapté.

ATTENTION ! Assurez-vous que les câbles sont correctement connectés pour éviter les dangers et les dommages dus à des erreurs ou des courts-circuits.
- Ne passez pas les câbles sous les tapis ou dans des endroits où ils pourraient provoquer des trébuchements.
- Protégez le câble des arêtes vives et évitez de placer des objets lourds dessus.

DANGER D'ÉLECTROCUTION !

Si le câble de charge est endommagé ou coupé, ne touchez pas le câble, mais débranchez immédiatement la prise. Les câbles endommagés ou tordus augmentent le risque de choc électrique.

DANGER D'INCENDIE !

Ne laissez pas le processus de charge sans surveillance. En cas de court-circuit ou de dommage mécanique de la batterie, celle-ci peut surchauffer.

Ne couvrez pas l'appareil pendant son utilisation ou sa charge. Il y a un risque d'incendie dû à une accumulation de chaleur.

DOMMAGE MATÉRIEL !

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides ! Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

N'apportez aucune modification à l'appareil. N'ouvrez en aucun cas le boîtier. N'introduisez aucun objet à l'intérieur du boîtier, à l'exception du port de charge.

Ne retirez pas la grille de protection pendant le fonctionnement !

Vérifiez régulièrement l'appareil pour détecter l'usure et les dommages.

Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et ne l'utilisez plus s'il est endommagé, usé, s'il est tombé ou si vous remarquez de la fumée, des bruits ou des odeurs inhabituels.

Branchez l'appareil uniquement à l'aide du câble de charge USB fourni, sur une prise USB installée correctement. La tension doit en tout cas correspondre aux indications de la section « Caractéristiques techniques ».

⚠ Consignes de sécurité pour les batteries

Veuillez respecter les consignes suivantes lors de la manipulation des batteries :

Tenez les enfants à l'écart des batteries !
RISQUE D'EXPLOSION, D'INCENDIE ET DE BLESSURES !

- » Ne jetez pas les batteries au feu !
- » Les bornes ne doivent pas être court-circuitées.
- » N'ouvrez jamais les batteries, ne soudez ni ne brasez jamais sur les batteries !
- » N'exposez jamais les batteries à des températures extrêmes ou à des conditions telles que l'humidité, une forte exposition au soleil, des contraintes mécaniques importantes, etc.

DANGER DE MORT ! Les batteries peuvent être avalées. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

RISQUE DE BLESSURE ! Évitez tout contact avec l'acide de la batterie sur la peau et les yeux. Si la substance entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau propre. Consultez un médecin sans attendre !

ATTENTION ! La batterie du ventilateur à clip n'est pas remplaçable. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.

Charger l'appareil :

Branchez le connecteur du câble de chargement dans le port de chargement de l'appareil.

Connectez la prise du câble de chargement à un port USB approprié ou à un adaptateur USB (adaptateur non inclus).

Le temps de charge est d'environ 5 heures, en fonction de la source de chargement choisie et de sa puissance de sortie (5 V/max. 1 A).

L'appareil peut être utilisé pendant la charge.

Mise en marche

1. Fixation du ventilateur :

Fixez le clip à une surface stable et plane. La fonction de rotation à 360 degrés permet d'ajuster l'orientation du ventilateur selon vos besoins.

2. Mise en marche du ventilateur :

Appuyez sur le bouton d'alimentation et choisissez l'une des vitesses pour la circulation de l'air souhaitée.

3. Activer l'éclairage :

Appuyez sur le bouton de l'éclairage pour choisir entre lumière froide et lumière chaude. Les deux peuvent être réglées sur deux niveaux de luminosité.

4. Éteindre l'appareil :

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le ventilateur et sur le bouton de l'éclairage pour éteindre la lumière.

Dépannage

- » L'appareil ne s'allume pas : Charger la batterie.
- » Le LED ne s'allume pas : Vérifier le câble.
- » Le ventilateur ne tourne pas : Retirer les corps étrangers.

Nettoyage et entretien

Utilisez un chiffon doux et sans poussière pour nettoyer. N'utilisez pas de solvants forts tels que l'alcool, l'essence ou le diluant pour nettoyer, car ils pourraient endommager le boîtier, la peinture et les accessoires. Évitez tout contact avec des objets tranchants susceptibles d'endommager le capteur ou le boîtier. Ne pas plonger dans l'eau !



Contenu de l'emballage

Ventilateur à clipser, câble USB, mode d'emploi.

Responsabilité

Nous déclarons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ce manuel d'utilisation et des consignes de sécurité. Dans de tels cas, toute réclamation au titre de la garantie devient nulle et non avenue !

Conditions de garantie

Garantie fabricant de 2 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. Ces conditions de garantie s'appliquent aux clients en Allemagne et dans les pays de l'UE*.

*Pour les clients hors d'Allemagne, les frais de retour du produit défectueux sont à la charge de l'acheteur jusqu'à sa réception par nos soins.

- Preuve de garantie par le justificatif d'achat.
- Aucune prolongation de la durée de garantie suite à une prestation de garantie.

Exclusions de garantie :

- En cas de dommages dus à une mauvaise utilisation.
- Pour les pièces d'usure/accessoires soumis à une usure normale.
- Pour les défauts déjà connus du client au moment de l'achat.
- Pour les dommages causés par des réparations ou des interventions effectuées par l'acheteur ou des tiers non autorisés.
- Si l'appareil est connecté à un réseau électrique avec une tension supérieure à celle indiquée sur l'appareil.
- En cas de chute de l'appareil ou de ses composants.
- En cas de transport ou d'emballage inapproprié.
- En cas de dommages dus à un cas de force majeure.
- En cas de non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil.
- Les batteries/accumulateurs ne sont pas couverts par la garantie.

Conditions de retour

En cas de réclamation justifiée au titre de la garantie, nous nous réservons le droit de réparer gratuitement l'appareil défectueux ou de le remplacer. Nous nous réservons également le droit de remplacer les pièces ou produits défectueux par des modèles ultérieurs. Aucune autre réclamation n'est acceptée.

Veuillez toujours nous contacter avant d'envoyer votre produit.

Les envois non affranchis ne seront pas acceptés et seront renvoyés automatiquement. Si un retour a été convenu, envoyez l'appareil bien emballé à vos frais à notre service client. Joignez impérativement une copie du justificatif d'achat.

Données techniques

- » L'appareil dispose d'une rotation à 360°
- » Clip à la base
- » Alimentation USB-C DC 5V 1A
- » Type de batterie 18650 Lithium-ion, 2400 mAh
- » Puissance maximale 3W
- » Autonomie jusqu'à 6 heures / selon le niveau
- » Niveaux de vitesse : 4 niveaux
- » Avec LED de statut
- » Deux niveaux de lumière réglables (blanc froid / blanc chaud)
- » Port de recharge USB-C
- » Épaisseur max. de la surface pour la fixation : 3 cm
- » Matériau : ABS
- » Dimensions du produit : 20,1 x 17 x 7,7 cm
- » Poids : env. 374,5 g

Adresse du service

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Téléphone : +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Élimination

Avant de jeter : Si le produit contient des piles, il est important de les retirer avant la mise au rebut de l'appareil.

Conformément aux directives 2012/19/UE et 2023/1542/UE, les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères non triées, car ils contiennent des substances dangereuses pouvant avoir des effets négatifs sur la santé et l'environnement. Vous êtes légalement tenu de déposer ces appareils dans un point de collecte agréé, tel qu'une déchetterie ou chez un commerçant les reprenant. Cela permet leur réutilisation, recyclage ou valorisation. Le retour est gratuit. Votre municipalité peut vous renseigner sur les points de collecte des appareils électroniques.

Si les piles, accumulateurs ou sources lumineuses peuvent être retirés sans destruction de l'appareil, ils doivent être éliminés séparément.

Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !

Chaque consommateur est légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs, qu'ils contiennent ou non des substances nocives (Cd = Cadmium ; Hg = Mercure ; Pb = Plomb), dans un point de collecte municipal ou commercial pour un recyclage respectueux de l'environnement. L'élimination des piles est gratuite.



WEEE-Nr.:
DE26597204

Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix est apposé sur les appareils électriques pour rappeler qu'ils ne doivent pas être éliminés

avec les ordures ménagères. Ce même symbole, sans croix, est apposé sur les piles et accumulateurs pour rappeler leur élimination appropriée.

Élimination des emballages

Assurez-vous d'éliminer les matériaux d'emballage de manière appropriée. Renseignez-vous sur les points de collecte ou le tri des déchets auprès de votre commune.

Copyright :
Lived non food GmbH © Tous droits réservés. Tous les noms de sociétés et désignations de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toute reproduction, transmission ou copie de ce manuel ou de ses parties est interdite sans l'autorisation expresse du fabricant.USB® est une marque déposée de USB Implementers Forum, Inc.

Déclaration de conformité :

CE Ce produit est conforme aux exigences légales nationales et européennes. La déclaration de conformité pour ce produit est disponible sur : <http://productclip.com/?f=2fb0cb>
La batterie est conforme aux dispositions de la directive DEEE (2012/19/UE) pour une élimination respectueuse de l'environnement.




Importateur
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

MADE IN PRC

Version 11.2024 (fr)

Informations sur la batterie

Fabricant de la batterie : Dianba New Energy Technology Co., Ltd
Lieu de fabrication : 201, 2e étage, bâtiment B, Guanghui High-Tech Industrial Park, Xiekeng, Qingxi Town, Dongguan City
Numéro de commande : P011282
Date de fabrication : 16.07.2024
Poids : 72 g
Capacité (mAh) : 2400 mAh
Substances chimiques : oxyde de lithium-manganèse, feuille de cuivre, nickel, graphite
Substances dangereuses dans la batterie : électrolyte
Agent extincteur : dioxyde de carbone
Matières premières critiques : manganèse, phosphate de fer-lithium



Číslo artiklu 702111 EAN: 4250679509465
Číslo artiklu 702112 EAN: 4250679509472
Zámek na otisk prstu

Vážená zákaznice, vážený zákazniku,
děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

Upozorňujeme, že tento návod a případné přílohy jsou součástí zařízení. Proto je uchovávejte pečlivě a při případném předání zařízení je také předávejte. Všechny osoby, které zařízení používají, musí dodržovat tento návod k obsluze.

Z bezpečnostních a certifikačních důvodů (CE) není povoleno zařízení upravovat nebo měnit. Zařízení nikdy nerozebírejte.

Máte-li pochybnosti o provozu, připojení nebo bezpečnosti, obraťte se na odborníka nebo na výrobce.

Určeno pro správné použití

Tento akumulátorový LED klipový ventilátor je určen k cirkulaci vzduchu uvnitř. Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v soukromých, suchých vnitřních a venkovních prostorách, nikoli pro komerční nebo průmyslové aplikace. Produkt není navržen tak, aby zcela osvětlil místnost. LED diody nejsou výměnitelné. Akumulátor také není výměnitelný.

Správné použití zahrnuje také dodržování všech pokynů v tomto návodu k obsluze.

Bezpečnostní pokyny

I přes pečlivou konstrukci existují, jako u všech elektrických nebo elektronických zařízení, zbytková rizika. Následující bezpečnostní a nebezpečnostní upozornění slouží nejen k ochraně zařízení, ale také k ochraně vašeho zdraví.

SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ!
POZOR! Nebezpečí udusení, zejména pro děti: Obsahuje malé části, které lze spolknout. Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat. Odstraňte obalový materiál.

POZOR! Nebezpečí úskrcení kvůli kabelu. Vždy udržujte kabel mimo dosah dětí.

NEBEZPEČÍ! Tento produkt využívá LED diody, které mohou blikat nebo rychle poblíknout a způsobit záchvaty u osob s fotosenzitivní epilepsií.

Zařízení nikdy nevystavujte extrémním teplotám, horkým povrchům, otevřenému ohni (například plotnám, otopným nebo svíčkám), silnému mechanickému namáhání, přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému hromadění prachu.

Nelze vyloučit, že prostředky na údržbu povrchů nebo nábytku obsahují složky, které mohou ventilátor s klipem poškodit. V tomto případě zařízení umístěte na vhodnou podložku. Používejte ventilátor s klipem pouze na stabilním, suchém, bezprašném, bezmastném a neklouzavém povrchu nebo na vhodném držáku.

POZOR! Ujistěte se, že kabely jsou správně připojeny, aby se předešlo nebezpečí a poškození v důsledku chyb a zkratů.
- Nepokládejte kabely pod koberce ani na místa, kde by mohly způsobit zakopnutí.
- Chraňte kabel před ostrými hranami a vyhněte se umísťování těžkých předmětů na něj.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Pokud je nabíjecí kabel poškozený nebo přerušený, nedotýkejte se kabelu, ale okamžitě odpojte zástrčku. Poškozené nebo zkroutené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!
Nenabíjejte zařízení bez dozoru. V případě zkratů nebo mechanického poškození baterie může dojít k jejímu přehřátí.

Během provozu a nabíjení zařízení nezakrývejte. Hrozi nebezpečí požáru v důsledku nahromadění tepla.

ŠKODY NA MAJETKU!
Nikdy neponechte zařízení od vody ani jiných kapalin! Nenechte žádnou kapalinu proniknout do vnitřku zařízení.

Neprovádějte žádné úpravy zařízení. V žádném případě neotvírejte kryt. Nevkládejte žádné předměty do vnitřku krytu, s výjimkou nabíjecího portu.

Během provozu neodstraňujte ochrannou mřížku!

Pravidelně kontrolujte zařízení na opotřebení a poškození.

Okamžitě přestaňte zařízení používat a již jej nepoužívejte, pokud je poškozené, opotřebované, pokud spadlo, nebo pokud zaznamenáte kour, neobvyklé zvuky nebo zápach.

Připojujte zařízení pouze pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu k řádně instalované USB zásuvce. Napětí musí v každém případě odpovídat údajům v části „Technické údaje“.

Bezpečnostní pokyny k bateriím

Při manipulaci s bateriemi dodržujte následující pokyny:

Udržujte děti mimo dosah baterií!
NEBEZPEČÍ VYBUCHU, POŽÁRU A ZRANĚNÍ!

- » Nevhazujte baterie do ohně!
- » Kontakty nesmějí být zkratovány.
- » Nikdy neotvírejte baterie, nesvařujte ani nepájejte na baterie!
- » Nikdy nevystavujte baterie extrémním teplotám ani podmínkám, jako je vlhkost, přímé sluneční záření nebo silné mechanické namáhání.

NEBEZPEČÍ SMRTI! Baterie mohou být spolknuty. Při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ! Zamezte kontaktu kůže a očí s kyselinou z baterie. V případě kontaktu opláchněte zasažené místo ihned čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

POZOR! Baterie ve ventilátoru s klipem není výměnitelná. Nepokoušejte se zařízení otevřít.

Nabíjení zařízení:

Vložte konektor nabíjecího kabelu do nabíjecího portu zařízení.

Připojte konektor nabíjecího kabelu k odpovídajícímu USB portu nebo USB adaptéru (adaptér není součástí balení).

Doba nabíjení je přibližně 5 hodin, v závislosti na vybraném zdroji nabíjení a jeho výstupním výkonu (5 V/max. 1 A).

Zařízení může být používáno během nabíjení.

Uvedení do provozu

1. Připevnění ventilátoru:
Připevněte klip na stabilní, rovný povrch. Funkce otáčení o 360 stupňů umožňuje nastavení individuální orientace ventilátoru.

2. Zapnutí ventilátoru:
Stiskněte tlačítko zapnutí a vyberte jednu z rychlostí pro požadovanou cirkulaci vzduchu.

3. Aktivace osvětlení:
Stiskněte tlačítko osvětlení pro přepnutí mezi studeným bílým a teplým bílým světlem. Obě možnosti mají dva úrovně jasu.

4. Vypnutí zařízení:
Stiskněte tlačítko zapnutí pro vypnutí ventilátoru a tlačítko osvětlení pro vypnutí světla.

Odstraňování problémů

- » Zařízení se nespustí: Nabit baterií.
- » LED nesvítí: Zkontrolujte kabel.
- » Ventilátor se netočí: Odstraňte cizí předměty.

Čištění a údržba

K čištění používejte měkkou, bezprašnou utěrku. Nepoužívejte k čištění silné rozpouštědla jako je alkohol, benzin nebo ředidla, protože mohou poškodit pouzdro, lak a příslušenství. Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit senzor nebo pouzdro. Neponechte do vody!

Obsah balení

Klipový ventilátor, USB kabel, návod k použití

Odpovědnost

Nezodpovídáme za škody na majetku nebo zdraví způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením tohoto návodu k obsluze a bezpečnostních pokynů. V takových případech zaniká veškerý nárok na záruku!

Záruční podmínky

2letá výrobní záruka na vady materiálu a zpracování. Tyto záruční podmínky platí pro zákazníky v Německu a zemích EU*.

- *Pro zákazníky mimo Německo platí, že náklady na vrácení vadného zboží nesou až do jeho doručení k nám kupující.
- Záruční doklad na základě dokladu o nákupu.
- Záruka se neposkytuje na dobu delší, než je stanovena záruční lhůta.

Vyloučení ze záruky:

- Při poškozeních způsobených nesprávnou manipulací.
- U opotřebitelných dílů / příslušenství, které podléhají běžnému opotřebení.
- U vad, o kterých kupující věděl již při koupi.
- U poškození způsobených opravou nebo zásahy kupujícím či neautorizovanými třetími osobami.
- Pokud je zařízení připojeno k elektrické síti s vyšším napětím, než je uvedeno na zařízení.
- Při pádu zařízení nebo jeho částí.
- Při nesprávné přepravě nebo nesprávném balení pro přepravu.
- Při škodách způsobených vyšší mocí.
- Při nedodržení bezpečnostních opatření platných pro zařízení.
- Baterie/akumulátory nepodléhají záruce.

Podmínky vrácení

V případě oprávněného nároku na záruku máme podle našeho uvážení právo bezplatně opravit vadné zařízení nebo jej vyměnit. Vyhrazujeme si právo vyměnit vadné díly nebo produkty za následné modely. Jakékoliv další nároky nejsou přípustné.

Vždy nás prosím nejprve kontaktujte, než nám zašlete svůj produkt.

Zásilkou odeslané bez poštovního nebudou přijaty a budou automaticky vráceny. Pokud bylo dohodnuto zaslání, zašlete zařízení na své náklady, bezpečně zabalené, na naši servisní adresu. Nezapomeňte přiložit kopii dokladu o koupi.

Technické údaje

- » Zařízení umožňuje otáčení o 360°
- » Klip na základně
- » Napájení USB-C DC 5V 1A
- » Typ baterie 18650 lithium-iontová, 2400 mAh
- » Maximální výkon 3W
- » Doba provozu až 6 hodin / v závislosti na stupni
- » Rychlostní úrovně: 4 stupně
- » Se stavovou LED
- » Dvě nastavitelné úrovně světla (studená bílá / teplá bílá)
- » Nabíjecí port USB-C
- » Max. tloušťka plochy pro upevnění: 3 cm
- » Materiál: ABS
- » Rozměry produktu: 20,1 x 17 x 7,7 cm
- » Hmotnost: cca 374,5 g

Servisní adresa

Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Likvidace

Před likvidací : Pokud výrobek obsahuje baterie, je důležité je před likvidací zařízení vyjmout.


V souladu se směrnicemi 2012/19/EU a 2023/1542/EU nesmějí být elektrická zařízení likvidována jako netříděný domovní odpad, protože obsahují nebezpečné látky a mohou mít negativní dopad na zdraví a životní prostředí.

Jste povinni tato zařízení odevzdat na schváleném sběrném místě, například ve sběrném dvoře nebo u prodejců, kteří je musí přijmout. Tim přispíváte k jejich opětovnému využití, recyklaci nebo jinému zpracování. Vracení je pro vás zdarma. Informace o sběrných místech poskytují vaše obecní odpadové hospodářství.

Pokud lze staré baterie, akumulátory nebo světelné zdroje oddělit od starého zařízení, musí být likvidovány samostatně.

Baterie a akumulátory nesmějí být likvidovány v domovním odpadu!

Každý spotřebitel je povinen všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky (Cd = kadmium; Hg = rtuť; Pb = olovo), odevzdat ve sběrné místo nebo obchodu k ekologické likvidaci. Likvidace baterií je zdarma.



Stejný symbol bez pruhu je na bateriích a akumulátorech jako připomínka jejich správné likvidace.

Likvidace obalů

Postarejte se o správnou likvidaci obalového materiálu. Informujte se o sběrných místech nebo třídění odpadu ve vaší obci.

Copyright
Lived non food GmbH © Všechna práva vyhrazena. Všechny názvy společností a názvy produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků. Jakákoliv reprodukce, přenos nebo kopírování tohoto návodu nebo jeho částí bez výslovného souhlasu výrobce je zakázána. USB® je registrovaná ochranná známka USB Implementers Forum, Inc.

Prohlášení o shodě
Tento produkt splňuje zákonné národní a evropské požadavky. Prohlášení o shodě k tomuto produktu naleznete na: <http://productip.com/?f=2fb0cb>


Baterie splňuje ustanovení směrnice WEEE (2012/19/EU) o ekologické likvidaci.



Dovozece
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

MADE IN PRC Verze 11.2024 (cz)

Informace o baterii
Výrobce baterie: Dianba New Energy Technology Co., Ltd
Místo výroby: 201.2. patro, budova B, Guanghui High-Tech Industrial Park, Xiekeng, Qingxi Town, Dongguan City
Objednací číslo: P011282
Datum výroby: 16.07.2024
Hmotnost: 72 g
Kapacita (mAh): 2400 mAh
Chemické látky: lithium-manganoxid, měděná fólie, nikl, grafit
Nebezpečné látky v baterii: elektrolyt
Hasiivo: oxid uhličitý
Kritické suroviny: mangan, lithium-železofosfat



Číslo článku 702111 EAN: 4250679509465
Číslo článku 702112 EAN: 4250679509472
Zámok na odtlačok prsta

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.

Upozorňujeme, že tento návod a prípadné prílohy sú súčasťou zariadenia. Preto ich uchovávajte starostlivo a pri prípadnom odovzdaní zariadenia ich tiež odovzdajte. Všetky osoby, ktoré zariadenie používajú, musia dodržiavať tento návod na obsluhu.

Z bezpečnostných a certifikačných dôvodov (CE) nie je povolené zariadenie upravovať alebo meniť. Zariadenie nikdy nerozoberajte.

Ak máte pochybnosti o prevádzke, pripojení alebo otázky týkajúce sa bezpečnosti, obráťte sa na odborníka alebo na výrobcu.

Určené použitie

Tento akumulátorový LED klipový ventilátor je určený na cirkuláciu vzduchu vo vnútri. Toto zariadenie je určené výlučne na používanie v súkromných, suchých vnútorných a vonkajších priestoroch, nie na komerčné alebo priemyselné použitie. Produkt nie je určený na úplné osvetlenie miestnosti. LED diódy nie sú vymeniteľné. Batéria tiež nie je vymeniteľná.

Na správne používanie patrí aj dodržiavanie všetkých pokynov v tomto návode na použitie..

Bezpečnostné upozornenia

Napriek starostlivej konštrukcii existujú, ako u všetkých elektrických alebo elektronických zariadení, zvyškové riziká. Nasledujúce bezpečnostné a nebezpečnostné upozornenia slúžia nielen na ochranu zariadenia, ale aj na ochranu vášho zdravia.

SMRTELNÉ NEBEZPEČENSTVO!
POZOR! Nebezpečenstvo udusenía, najmä pre deti: Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté. Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat. Odstráňte obalový materiál.

POZOR! Nebezpečenstvo úškrtenia káblom. Kábel vždy udržiajte mimo dosahu detí.

NEBEZPEČENSTVO! Tento produkt používa LED diódy, ktoré môžu blikať alebo rýchlo pulzovať a spôsobiť záchvaty u osôb s fotosenzitívnou epilepsiou.

Zariadenie nikdy nevystavujte extrémnym teplotám, horúcim povrchom, otvoreným plameňom (napríklad varné platne, radiátory alebo sviečky), silnému mechanickému namáhaniu, priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmernému usadzovaniu prachu.

Nie je vylúčené, že čistiace prostriedky na nábytok alebo povrchy obsahujú zložky, ktoré môžu poškodiť ventilátor s klipom. V tomto prípade umiestnite zariadenie na vhodnú podložku. Používajte ventilátor s klipom iba na stabilnom, suchom, bezprašnom, nemastnom a protišmykovom povrchu alebo na vhodnom držiaku.

POZOR! Uistite sa, že káble sú správne pripojené, aby ste predišli nebezpečenstvám a poškodeniam spôsobeným chybami alebo skratmi.

- Nevedzte káble pod koberce alebo na miesta, kde by mohli spôsobiť zakopnutie.
- Chráňte kábel pred ostrými hranami a vyhnite sa kladeniu ťažkých predmetov naň.

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRUDOM!

Ak je nabíjací kábel poškodený alebo prerušený, nedotýkajte sa kábla, ale okamžite odpojte zástrčku. Poškodené alebo skrátené káble zvyšujú riziko elektrického šoku.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

Nenechávajte zariadenie počas nabíjania bez dozoru. V prípade skratovania alebo mechanického poškodenia batérie môže dôjsť k jej prehriatiu.

Počas prevádzky a nabíjania zariadenie nezakrývajte. Hrozí riziko požiaru v dôsledku hromadenia tepla.

ŠKODY NA MAJETKU!
Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani iných tekutín! Nedovoľte, aby do vnútra zariadenia prenikla akákoľvek tekutina.

Nevykonávajte žiadne úpravy zariadenia. V žiadnom prípade neotvárajte kryt. Nevkladajte žiadne predmety do vnútra krytu, s výnimkou nabíjacieho portu.

Počas prevádzky neodstraňujte ochrannú mriežku!

Pravidelne kontrolujte zariadenie na opotrebovanie a poškodenie.

Okamžite ukončíte prevádzku zariadenia a už ho nepoužívajte, ak je poškodené, opotrebované, spadlo alebo ak spozorujete dym, nezvyčajné zvuky alebo zápach.

Pripájajte zariadenie iba pomocou dodaného USB nabíjacieho kábla k riadne nainštalovanej USB zásuvke. Napätie musí v každom prípade zodpovedať údajom v časti „Technické údaje“.

Bezpečnostné pokyny k batériám

Pri manipulácii s batériami dodržujte nasledujúce pokyny:

Držte deti mimo dosahu batérii!
NEBEZPEČENSTVO VYBUCHU, POŽIARU A ZRANENIA!

» Nevhadzujte batérie do ohňa!
» Kontakty nesmú byť skratované.
» Nikdy neotvárajte batérie, neprivárajte ani nepájkuje na batérie!
» Nikdy nevystavujte batérie extrémnym teplotám alebo podmienkam, ako je vlhkosť, priame slnečné žiarenie alebo silné mechanické namáhanie.

NEBEZPEČENSTVO SMRTI! Batérie môžu byť prehltnuté. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

NEBEZPEČENSTVO ZRANENIA! Zabráňte kontaktu kyseliny z batérie s pokožkou a očami. V prípade kontaktu opláchnite zasiahnuté miesto čistou vodou. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc!

POZOR! Batéria vo ventilátore s klipom nie je vymeniteľná. Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť.

Nabíjanie zariadenia:

Zasuňte konektor nabíjacieho kábla do nabíjacieho portu zariadenia.

Pripojte konektor nabíjacieho kábla k vhodnému USB portu alebo USB adaptéroví (adaptér nie je súčasťou balenia).

Doba nabíjania je približne 5 hodín, v závislosti od vybraného zdroja nabíjania a jeho výstupného výkonu (5 W/max. 1A).

Zariadenie môže byť počas nabíjania používané.

Spustenie zariadenia

1. Upevnenie ventilátora:
Pripojte klip na stabilný, rovný povrch. Funkcia otáčania o 360 stupňov umožňuje nastavenie individuálneho uhla ventilátora.

1. Zapnutie ventilátora:
Stlačte tlačidlo zapnutia a vyberte jednu z rýchlostí na požadovanú cirkuláciu vzduchu.

3. Aktivovanie osvetlenia:
Stlačte tlačidlo osvetlenia, aby ste si vybrali medzi studenou a teplou bielou. Obe sú nastavitelné na dve úrovne jas.

4. Vypnutie zariadenia:
Stlačte tlačidlo zapnutia, aby ste vypnuli ventilátor, a tlačidlo osvetlenia na vypnutie svetla.

Odstraňovanie problémov

» Zariadenie sa nezapne: Nabite batériu.
» LED nesvieti: Skontrolujte kábel.
» Ventilátor sa netočí: Odstráňte cudzie predmety.

Technické údaje

Zariadenie umožňuje otáčanie o 360°
Klip na základni
Napájanie USB-C DC 5V 1A
Typ batérie 18650 lítiovo-iónová, 2400 mAh
Maximálny výkon 3W
Doba prevádzky až 6 hodín / podľa úrovne
Rýchlostné úrovne: 4 úrovne
So stavovou LED

Čistenie a údržba

Na čistenie používajte mäkkú, bezprašnú handru. Na čistenie nepoužívajte silné rozpúšťadlá ako je alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť puzdro, lak a príslušenstvo. Zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi, ktoré by mohli poškodiť senzor alebo kryt. Nepotápajte do vody!

Obsah balenia
Klipový ventilátor, USB kábel, návod na použitie

Zodpovednosť

Pri škodách na majetku alebo zdraví spôsobených nesprávnym používaním alebo nedodržaním tohto návodu na obsluhu a bezpečnostných pokynov nenesieme žiadnu zodpovednosť. V takýchto prípadoch zaniká akýkoľvek nárok na záruku!

Záručné podmienky

2-ročná záruka od výrobcu na materiállové a výrobné chyby. Tieto záručné podmienky platia pre zákazníkov v Nemecku a krajinách EÚ*.
*Pre zákazníkov mimo Nemecka platí, že náklady na vrátenie chybného tovaru nesie kupujúci až do jeho doručenia k nám.
- Preukázanie záruky dokladom o kúpe.
- Záruka sa predlži vykonaním záručného plnenia.

Výluky zo záruky:

- V prípade škôd spôsobených nesprávnym používaním.
- Na opotrebiteľné diely / príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu.
- Na chyby, ktoré boli zákazníkov známe už pri kúpe.
- Pri škodách spôsobených opravou alebo zásahmi kupujúceho alebo neoprávnených tretích osôb.
- Ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieťi s vyšším napätím, ako je uvedené na zariadení.
- Pri páde zariadenia alebo jeho časti.
- Pri nesprávnej preprave alebo nesprávnom balení na prepravu.
- Pri škodách spôsobených vyššou mocou.
- Pri nedodržaní bezpečnostných opatrení platných pre zariadenie.
- Batérie/akumulátory nepodliehajú záruke.

Podmienky vrátenia

V prípade oprávneného záručného nároku máme podľa vlastného uváženia právo bezplatne opraviť chybné zariadenie alebo ho vymeniť. Vyhradujeme si právo vymeniť chybné diely alebo produkty za následné modely. Akékoľvek ďalšie nároky sú vylúčené.

Prosím, vždy nás najskôr kontaktujte, než nám zašlete svoj produkt.

Zásielky odoslané bez poštovného nebudú prijaté a automaticky sa vrátia späť. Ak bola dohodnutá zásielka, zašlite zariadenie bezpečne zabalené na vlastné náklady na našu servisnú adresu. Nezabudnite priložiť kópiu dokladu o kúpe.

Servisná adresa
Lived non food GmbH
Friedrich-Seel-Str. 20
38122 Braunschweig

Telefón +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

Likvidácia

Pred likvidáciou: Ak produkt obsahuje batérie, je dôležité ich pred likvidáciou zariadenia odstrániť.

V súlade s usmerneniami 2012/19/EÚ a 2023/1542/EÚ nesmú byť elektrické staré zariadenia likvidované ako netriedené komunálny odpad, pretože obsahujú nebezpečné látky a môžu mať potenciálne negatívny vplyv na zdravie a životné prostredie.

Ste povinní tieto staré zariadenia odovzdať na schválenom zbernom mieste, napríklad na recyklačnom dvore alebo u predajcov, ktorí ich musia prijať. Tým pomáhate zabezpečiť opätovné použitie, recykláciu a iné využitie zariadení. Odovzdanie je pre vás bezplatné. Informácie o zberných miestach poskytujú vaše miestne odpadové hospodárstvo.

Ak je možné staré batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje oddeliť od starého zariadenia bez jeho poškodenia, musia byť likvidované samostatne.

Batérie a akumulátory nesmú byť likvidované v komunálnom odpade!

Každý spotrebiteľ je povinný všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky (Cd = kadmium; Hg = ortuť; Pb = olovo) alebo nie, odovzdať na zbernom mieste v meste alebo u predajcov na ekologickú likvidáciu. Likvidácia batérií je bezplatná.

Symbol prečiarknutého smetiaka s páskom je na elektrických zariadeniach, aby pripomínal, že nesmú byť likvidované s bežným odpadom. Rovnaký symbol bez pásky je na batériách a akumulátoroch ako pripomienka správnej likvidácie.

Likvidácia obalov

Postarajte sa o správnu likvidáciu obalových materiálov. Informujte sa o zberných miestach alebo triedení odpadu vo vašej obci.

Copyright:
Lived non food GmbH © Všetky práva vyhradené. Všetky názvy spoločností a názvy produktov sú ochranné známky ich príslušných vlastníkov. Akákoľvek reprodukcia, prenos alebo kopírovanie tohto návodu alebo jeho časti bez výslovného súhlasu výrobcu je zakázané. USB* je registrovaná ochranná známka USB Implementers Forum, Inc.

Vyhlasenie o zhode:
Tento produkt spĺňa zákonné, národné a európske požiadavky. Vyhlasenie o zhode k tomuto produktu nájdete na: <http://product.liv.com/?t=2fbdcb>
Batéria spĺňa ustanovenia smernice WEEE (2012/19/EÚ) o ekologickej likvidácii.

X4-LIFE
Dovozce
Lived non food GmbH
Friedrich-Seel-Str. 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

VIROBENÉ V PRC Stav 11.2024 (sk)

Dve nastaviteľné úrovne svetla (studená biela / teplá biela)
Nabíjací port USB-C
Max. hrúbka plochy pre upevnenie: 3 cm
Materiál: ABS
Rozmery produktu: 20,1 x 17 x 7,7 cm
Hmotnosť: cca 374,5 g

Informácie o batérii
Výrobca batérie: Dianba New Energy Technology Co., Ltd
Miesto výroby: 201, 2. poschodie, budova B, Guanghui High-Tech Industrial Park, Xiekeng, Qingxi Town, Dongguan City
Objednávacie číslo: P011282
Dátum výroby: 16.07.2024
Hmotnosť: 72 g
Kapacita (mAh): 2400 mAh
Chemické látky: lítium-mangánoxid, medená fólia, nikol, grafit
Nebezpečné látky v batérii: elektrolyt
Hlasivo: oxid uhličitý
Kritické suroviny: mangán, lítium-železofosfát

Art. br. 702111 EAN: 4250679509465
Art. br. 702112 EAN: 4250679509472
Katanca sa otiskom prsta

Poštovana korisnice, poštovani korisniče,

hvala što ste odabrali naš proizvod.

Napominjemo da su ovaj priručnik i eventualni prilozi sastavni dio uređaja. Stoga ih pažljivo čuvajte i prilikom prijenosa uređaja ih predajte novom korisniku. Sve osobe koje koriste ovaj uređaj moraju se pridržavati ovog uputstva za uporabu.

Iz sigurnosnih i certifikacijskih razloga (CE) nije dopušteno prepravljati ili mijenjati uređaj. Nikada nemojte rastavljati uređaj.

Ako imate dvojbe o načinu rada, priključku ili sigurnosnim pitanjima, obratite se stručnjaku ili proizvođaču.

Namjensko korištenje

Ovaj baterijski LED ventilator s kopčom namijenjen je za cirkulaciju zraka u unutarnjim prostorima.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za upotrebu u privatnim, suhim unutarnjim i vanjskim prostorima te nije prikladan za komercijalnu ili industrijsku upotrebu. Proizvod nije dizajniran za potpuno osvijetljavanje prostorije, LED diode nisu zamjenjive. Baterija također nije zamjenjiva.

Pravilna uporaba uključuje i pridržavanje svih uputa u ovom priručniku za uporabu.

! Sigurnosna upozorenja
Unatoč pažljivoj konstrukciji, kao kod svih električnih ili elektroničkih uređaja, postoje preostala rizika.
Sljedeća sigurnosna i opasnost upozorenja služe ne samo za zaštitu uređaja, već i za zaštitu vašeg zdravlja.

SMRTNA OPASNOST!
UPOZORENJE! Opasnost od gušenja, posebno za djecu: Sadrži sitne dijelove koji se mogu progutati. Držite proizvod izvan dosega djece i kućnih ljubimaca. Uklonite ambalažni materijal.

UPOZORENJE! Opasnost od davljenja zbog kabele. Uvijek držite kabel izvan dosega djece.

OPASNOST! Ovaj proizvod koristi LED diode koje mogu treperiti ili brzo svijetliti i uzrokovati napadaje kod osoba s fotosenzitivnom epilepsijom.

Nikada ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama, vrućim površinama, otvorenim plamenovima (kao što su kuhala, radijatori ili svijeće), jakim mehaničkim naprezanjima, izravnom suncem svjetlu ili prekomjernom nakupljanju prašine.

Moguće je da sredstva za čišćenje namještaja ili površina sadrže sastojke koji mogu oštetiti ventilator s kopčom. U tom slučaju uređaj postavite na odgovarajuću podlogu. Koristite ventilator s kopčom samo na stabilnoj, suhoj, čistoj i protukliznoj površini ili odgovarajućem nosaču.

UPOZORENJE! Provjerite jesu li kabeli pravilno spojeni kako biste izbjegli opasnosti i oštećenja uzrokovana pogreškama ili kratkim spojevima.
- Nemojte voditi kabele ispod tepiha niti na mjestima gdje bi mogli postati prepreka.
- Zaštitite kabel od oštih rubova i izbjegavajte stavljanje teških predmeta na njega.

OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!
Ako je kabel za punjenje oštećen ili prerezan, nemojte ga dirati, već odmah isključite utikač. Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik od električnog udara.

OPASNOST OD POŽARA!
Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora tijekom punjenja. U slučaju kratkog spoja ili mehaničkog oštećenja baterije može doći do njenog pregrijavanja.

Tijekom rada i punjenja ne prekrivajte uređaj. Postoji opasnost od požara zbog nakupljanja topline.

ŠTETA NA IMOVINI!
Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine! Ne dopustite da tekućine prodru u unutrašnjost uređaja.

Nemojte vršiti nikakve izmjene na uređaju. Ni u kojem slučaju nemojte otvarati kućište. Nemojte umetati predmete u unutrašnjost kućišta, osim priključka za punjenje.

Ne uklanjajte zaštitnu rešetku tijekom rada uređaja!

Redovito provjeravajte uređaj na istrošenost i oštećenja.

Odmah prekinite upotrebu uređaja i nemojte ga više koristiti ako je oštećen, istrošen, ako je pao ili ako primijetite dim, neobične zvukove ili mirise.

Priključujte uređaj samo pomoću priloženog USB kabela za punjenje na ispravno instaliranu USB utičnicu. Napon mora odgovarati podacima iz odjeljka „Tehnički podaci“.

! Sigurnosne upute za baterije
Pridržavajte se sljedećih uputa pri rukovanju baterijama:

Držite baterije izvan dohvata djece!
OPASNOST OD EKSPLOZIJE, POŽARA I OZLJEDA!

- » Ne bacajte baterije u vatru!
- » Priključci ne smiju biti kratko spojeni.
- » Nikada ne otvarajte baterije, ne lemiti i ne zavarujte baterije!
- » Nikada ne izlažite baterije ekstremnim temperaturama i uvjetima poput vlage, jakog sunčevog svjetla ili snažnih mehaničkih opterećenja.

OPASNOST PO ŽIVOT! Baterije se mogu progutati. Ako se progutaju, odmah potražite medicinsku pomoć!

OPASNOST OD OZLJEDE! Izbjegavajte kontakt kože i očiju s kiselinom iz baterije. Ako dođe do kontakta, odmah isperite zahvaćeno mjesto čistom vodom. Odmah potražite medicinsku pomoć!

PAŽNJA! Baterija u ventilatoru s kopčom nije zamjenjiva. Ne pokušavajte otvoriti uređaj.

Punjenje uređaja:
Spojite priključak punjačkog kabela u punjački priključak uređaja.

Povežite utikač punjačkog kabela s odgovarajućim USB priključkom ili USB napajanjem (napajanje nije uključeno u pakiranje).

Vrijeme punjenja iznosi oko 5 sati, ovisno o odabranom izvoru napajanja i njegovoj izlaznoj snazi (5 V/max. 1 A).

Uređaj se može koristiti tijekom punjenja.

Pokretanje uređaja
1. Pričvršćivanje ventilatora:
Priključite kopču na stabilnu, ravnu površinu. Funkcija rotacije od 360 stupnjeva omogućuje individualno usmjeravanje ventilatora.

2. Uključivanje ventilatora:
Pritisnite gumb za uključivanje i odaberite jednu od brzina za željenu cirkulaciju zraka.

3. Aktiviranje osvijetljenja:
Pritisnite gumb za osvijetljenje kako biste odabrali između hladne bijele i tople bijele boje. Obje su podesive na dvije razine svjetline.

4. Isključivanje uređaja:
Pritisnite gumb za uključivanje kako biste isključili ventilator i gumb za osvijetljenje kako biste isključili svjetlo.

Otklanjanje problema
» Uređaj se ne uključuje: Napunite bateriju.
» LED ne svijetli: Provjerite kabel.
» Ventilator se ne okreće: Uklonite strane predmete.

Tehnički podaci
» Uređaj ima rotaciju od 360°
» Klip na bazi
» Napajanje USB-C DC 5V 1A
» Vrsta baterije: 18650 litij-ionska, 2400 mAh
» Maksimalna snaga: 3W
» Vrijeme rada do 6 sati / ovisno o razini
» Brzine: 4 razine
» Sa statusnom LED lampicom
» Dva podesiva stupnja svjetlosti (hladno bijelo / toplo bijelo)
» Priključak za punjenje USB-C

Čišćenje i održavanje
 Za čišćenje koristite mekanu, bezprašnu krpu. Ne koristite jake otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača za čišćenje, jer mogu oštetiti kućište, lak i pribor. Izbjegavajte kontakt s oštrim predmetima koji bi mogli oštetiti senzor ili kućište. Ne uranjajte u vodu!

Sadržaj pakiranja
 Ventilator s kopčom, USB kabel, upute za uporabu

Odgovornost
Za materijalne ili osobne štete uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepoštivanjem ovog uputstva za uporabu i sigurnosnih uputa ne preuzimamo nikakvu odgovornost. U takvim slučajevima prestaje svako pravo na jamstvo!

Uvjeti jamstva
 2-godišnje tvorničko jamstvo na materijalne i proizvodne greške. Ovi uvjeti jamstva vrijede za kupce u Njemačkoj i zemljama EU-a.
*Za kupce izvan Njemačke vrijedi pravilo da troškove povrata proizvoda snosi kupac sve dok ne primimo oštećeni proizvod.
- Dokaz o jamstvu pomoću računa o kupnji.
- Jamstveni rok se ne produžuje pružanjem jamstvene usluge.

Izuzeci od jamstva:
- U slučaju šteta uzrokovanih nepravilnim rukovanjem.
- Za dijelove podložne trošenju / dodatnu opremu koja podliježe normalnom habanju.
- Za nedostatke koji su kupcu već bili poznati pri kupnji.
- Kod šteta uzrokovanih popravcima ili intervencijama od strane kupca ili neovlaštenih trećih osoba.
- Ako je uređaj priključen na električnu mrežu s višim naponom od onog navedenog na uređaju.
- Kod pada uređaja ili njegovih dijelova.
- Kod nepravilnog transporta ili nepravilnog pakiranja za transport.
- Kod šteta uzrokovanih višom silom.
- Kod nepoštivanja sigurnosnih uputa za uređaj.
- Jamstvo ne pokriva baterije/akumulatore.

Uvjeti povrata
U slučaju opravdanog jamstvenog zahtjeva, imamo pravo po vlastitom izboru besplatno popraviti oštećeni uređaj ili ga zamijeniti. Zadržavamo pravo zamjene oštećenih dijelova ili proizvoda naknadnim modelima. Daljnji zahtjevi su isključeni.

Molimo vas da nas uvijek prvo kontaktirate prije nego što pošaljete svoj proizvod.

Pošiljke poslane bez plaćenih troškova dostave neće biti prihvaćene i automatski će biti vraćene. Ako je dogovoreno slanje, uređaj sigurno zapakirajte i pošaljite o svom trošku na našu servisnu adresu. Obavezno priložite kopiju računa o kupnji.

Servisna adresa
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig

Telefon +49 (0) 531 224356-81
info@lived-non-food.de

- » Maksimalna debljina površine za pričvršćivanje: 3 cm
- » Materijal: ABS
- » Dimenzije proizvoda: 20,1 x 17 x 7,7 cm
- » Težina: cca 374,5 g

Informacije o bateriji
Proizvođač baterije: Dianba New Energy Technology Co., Ltd
Mjesto proizvodnje: 201, 2. kat, zgrada B, Guanghui High-Tech Industrijski park, Xiekeng, Qingxi Town, Dongguan City
Broj narudžbe: P011282
Datum proizvodnje: 16.07.2024
Težina: 72 g
Kapacitet (mAh): 2400 mAh
Kemikalije: litij-mangan oksid, bakrena folija, nikal, grafit
Opasne tvari u bateriji: elektrolit
Sredstvo za gašenje: ugljični dioksid
Kritične sirovine: mangan, litij-željezo fosfat

Odlaganje otpada
Prije odlaganja: Ako proizvod sadrži baterije, važno ih je ukloniti prije odlaganja uređaja.

Sukladno smjernicama 2012/19/EU i 2023/1542/EU, stari električni uređaji ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom jer sadrže opasne tvari i mogu imati negativan utjecaj na zdravlje i okoliš.

Zakonski ste obvezni predati ove stare uređaje na odobrenim mjestima za prikupljanje, poput reciklažnih dvorišta ili trgovina koje ih moraju prihvatiti. Time pomazete da se uređaji ponovno koriste, recikliraju ili drugačije iskoriste. Povrat je za vas besplatan. Mjesta za prikupljanje električnog otpada objavljuje vaše lokalno poduzeće za gospodarenje otpadom.

Ako je moguće odvojiti stare baterije, akumulatore ili izvore svjetlosti bez oštećenja uređaja, oni se moraju odlagati zasebno.

Baterije i akumulatori ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom!
Svaki potrošač je zakonski obavezan predati sve baterije i akumulatore, bez obzira na to sadrže li štetne tvari (Cd = kadmij; Hg = živa; Pb = olovo) ili ne, na mjesto za prikupljanje u gradu ili kod trgovaca, kako bi se osigurala ekološki prihvatljiva obrada. Odlaganje baterija je besplatno.

 Simbol prekrížene kante s prugom nalazi se na električnim uređajima kako bi podsjetio da ih se ne smije odlagati s uobičajenim otpadom. Isti simbol bez pruge nalazi se na baterijama i akumulatorima kako bi podsjetio na pravilno odlaganje.

Odlaganje ambalaže
 Pobrinite se za pravilno odlaganje ambalažnih materijala. Informirajte se o mjestima za prikupljanje ili odvojenom odlaganju otpada u vašoj općini.

Autorska prava:
Lived non food GmbH © Sva prava pridržana. Svi nazivi tvrtki i nazivi proizvoda zaštićeni su znakovima njihovih vlasnika. Svako umnožavanje, prijenos ili kopiranje ovog uputstva ili dijelova istog bez izričitog odobrenja proizvođača je zabranjeno. USB® jest zarejestrovanim znakom towarowym USB Implementers Forum, Inc.

Izjava o sukladnosti:
 Ovaj proizvod ispunjava zakonske, nacionalne i europske zahtjeve. Izjavu o sukladnosti za ovaj proizvod možete pronaći na: <http://productip.com/?l=2tb0cb>
Baterija je u skladu s odredbama WEEE direktive (2012/19/EU) za ekološko zbrinjavanje.



Uvoznik
Lived non food GmbH
Friedrich-Seele-Straße 20
38122 Braunschweig
info@lived-non-food.de

PROIZVEDENO U NR Kini Stanje: 11.2024 (hr)