Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com



Kurzanleitung



7106509744 RFV1.1.0

Nabe

Hub.

Lernen Sie Ihren Tapo Hub kennen

Mit Tapo können Sie Ihr Zuhause ganz einfach in ein Smart Home verwandeln. Im Mittelpunkt steht der Tapo

Tapo Hub bietet eine überragende Leistung bei extrem niedrigem Stromverbrauch und lässt sich drahtlos mit einer Vielzahl von Tapo-Zubehör verbinden. So können Sie Ihr Zuhause von überall aus problemlos steuern und



1 LED-Status

Durchgehend blau

Inbetriebnahme

Blinkt orange

Mit WLAN verbinden

Langsames blaues Blinken

Koppelung mit Tapo

Zubehör

Blinkt orange und blau Bereit zur Einrichtung

Durchgehend blau

Mit WLAN verbunden

Durchgehend orange Offline

2 SYNC-Taste

Ruhe beim Klingeln.

5 Sekunden lang gedrückt halten Setzen Sie nur die WLAN-Einstellungen zurück und behalten Sie die anderer

Finmaliges Drücken

Einstellungen bei.

10 s lang gedrückt halten Stellen Sie die Werkseinstellungen Ihres Hubs wieder her.

überwachen.

1 Status-LED —

1. Laden Sie die Tapo-App herunter

Holen Sie sich die Tapo App aus dem App Store oder von Google Play.








2. Richten Sie Ihren Tapo Hub ein

Einrichtung abzuschließen.

Tippen Sie auf das (+) Klicken Sie in der App auf die Schaltfläche und wählen Sie

Naben, Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die



3. Tapo-Zubehör hinzufügen

Nachdem der Tapo-Hub erfolgreich hinzugefügt wurde, verbinden Sie Ihre Tapo-Geräte mit Ihrem Hub.





Technischen Support, das Benutzerhandbuch, FAQs, Garantie und mehr finden Sie unterhttps://www.tapo.com/support/



Sicherheitshinweise

Nicht in eine nach unten gerichtete Steckdose einbauen.

Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Service benötigen.

kontaktieren Sie und hitte Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind. Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht

zugänglich sein. Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden durch unsachgemäßen

Verwendung des Geräts. Ritte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und betreiben Sie es auf eigenes

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG.

2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht. Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung finden Sie unter

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017

entspricht. Die ursprüngliche britische Konformitätserklärung finden Sie

unter https://www.tapo.com/support/ukca/

Für die Region EU/UK: Betriebsfrequenz / Nennbetriebsfrequenz / Max. Ausgangsleistung: 2400

MHz ~ 2483.5 MHz / 20 dBm

863~865 MHz / 863.35 MHz / 25 mW (ERP)

https://www.tapo.com/en/support/ce/

863~865 MHz / 864,35 MHz / 25 mW (ERP) 868~868,6 MHz / 868,35 MHz / 25 mW (ERP)

©2022 TP-Link