

Bedienungsanleitung

PIR-Sensor IMOU IOT-ZP1-EU

Installationsanweisungen

1. Installationsposition: Installieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem Personen erkannt werden können, wenn sie diesen Bereich durchqueren. Es wird empfohlen, das Produkt etwa 2,2 m über dem Boden zu installieren.

PIR-Bewegungsmelder – Benutzerhandbuch

Produktbeschreibung

Rückabdeckung

Fresnel-Linse

Statusanzeige

Magnetische Basis

Netzwerkeinstellung

1. Schalten Sie das Produkt ein.

Drücken Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang und lassen Sie sie dann los.

Entfernen Sie die Batterie-Isolierfolie, um das Produkt einzuschalten; die rote LED blinkt langsam zur Selbstprüfung.

Technische Parameter

Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C

Erkennungsradius: 8 m

Erkennungswinkel: 90°

Drahtlose Technologie: ZigBee

Betriebsspannung: DC 3 V (CR123A-Batterie)

Garantiebedingungen:

1. Innerhalb von 7 Tagen: Rückerstattung, Austausch oder Reparatur.
2. Innerhalb von 15 Tagen: Austausch oder Reparatur.

3. Innerhalb von 12 Monaten: Reparatur.

Nicht von der Garantie abgedeckt sind Schäden durch unsachgemäße Nutzung, höhere Gewalt oder nicht autorisierte Reparaturen.