



DE

Security TV Simulator | **BEDIENUNGSANLEITUNG**

EN

Security TV Simulator | **MANUAL**

FR

Simulateur de télévision | **MODE D'EMPLOI**

DE INHALT

Security TV Simulator	4
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung.....	4
Auspacken und Prüfen.....	4
Lieferumfang	4
Technische Daten.....	4
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
Allgemeine Hinweise.....	5
Sicherheitshinweise	6
Kabel und Netzstecker.....	8
Anschluss und Inbetriebnahme	8
Reinigung und Pflege.....	10
Entsorgung.....	10

EN CONTENT

Security TV Simulator	12
Information on this user manual.....	12
Checking the contents.....	12
Contents	12
Specifications	12
Designated use	13
General notes	13
Safety guide	14
Cable and plug	15
Connection and Start-Up.....	16
Cleaning and maintenance	17
Disposal	17

FR **CONTENUE**

Simulateur de télévision.....	19
Information sur le mode d'emploi.....	19
Déballer et vérifier	19
Contenue de la livraison.....	19
Date technique	19
Utilisation	20
Avis	20
Consigne de sécurité	21
Cable et chargeur.....	23
Branchement et mise en fonctionnement	23
Soin et maintenance	24
Disposition.....	24

SECURITY TV SIMULATOR

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

INFORMATIONEN ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Produkt entstehen.

AUSPACKEN UND PRÜFEN

Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Mangel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhandler. Heben Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung auf, um das Produkt zukünftig sicher lagern und weitergeben zu können. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht.

LIEFERUMFANG

TV Simulator | Netzteil | Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

- Stromverbrauch: < 3 Watt
- Helligkeitssensor und Timer: 20 extra helle LEDs
- Abmessungen (B x H x T): 80 x 70 x 60 mm
- Eingangsspannung: 100 – 240 V AC
- Frequenz: 50/60 Hz
- Ausgangsspannung: 5 V DC
- Betriebsspannung: 5 V

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieser Lichteffekt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz. Das Produkt dient zur Abschreckung von Einbrechern indem es die Anwesenheit von Personen simuliert. Das Licht der integrierten farbigen LEDs wechselt zufällig zwischen Farben und Helligkeiten und simuliert auf diese Weise die Szenenwechsel und Farbveränderungen eines normalen TV-Programms. Über einen Helligkeitssensor kann die Funktion bei Einbruch der Dämmerung wahlweise für 4 oder 8 Stunden automatisch aktiviert werden.

Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Die LED-Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen.

Der Inhalt kann von dieser Bedienungsanleitung abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen, ist es nicht erlaubt, dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:

- Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern sind. Die Kabel dieses Produkts können eine Gefahr für Kinder werden.
- Eine Reparatur oder ein Öffnen des Gerätes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z.B. Eimer, Vasen oder Pflanzen, in die unmittelbare Nähe des Produkts.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät an einem Ort montiert ist an dem es eine ausreichende Belüftung gibt.
- Verlegen Sie das Kabel, so dass es nicht zur Gefahr werden kann. Beachten Sie, dass das Kabel nicht geknickt, gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Sollte das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, benutzen Sie das Gerät nicht. Trennen Sie es vom Netz indem Sie den Stecker aus der Strom-Steckdose ziehen. Bringen Sie das Gerät in eine Fachwerkstatt zur Reparatur.
- Alle Personen, welche dieses Gerät bedienen, installieren, aufstellen, in Betrieb nehmen oder warten, müssen entsprechend ausgebildet und qualifiziert sein und diese Bedienungsanleitung beachten.

- Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
- Das Produkt sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Lagertemperatur: -0°C bis 60°C; Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln, ist es nicht auszuschließen, dass die Gerätefüße, hervorgerufen durch eine chemische Reaktion, sichtbare Rückstände auf den Möbeln hinterlassen. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Möbelflächen gestellt werden.
- Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Schützen Sie es vor hoher Feuchtigkeit und Spritzwasser.



ACHTUNG! SEHR HELLES LED-LICHT! Nicht direkt in den LED-Lichtstrahl blicken oder mit optischen Geräten betrachten!

- Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden. Sollten während des Betriebs Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, sollte der Lichteffekt ausgeschaltet, bzw. die Person den Raum verlassen.



Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

KABEL UND NETZSTECKER



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR DURCH BESCHÄDIGTE KABEL UND NETZSTECKER! Das Produkt wird mit elektrischem Strom betrieben.

Achten Sie deshalb bei der Benutzung der Kabel und des Netzsteckers besonders auf Folgendes:

- Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte reißen.
- Kabel dürfen nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet werden.
- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung der Kabel durch große Hitze oder Kälte.
- Wenn das Netzkabel oder ein anderes Kabel des TV-Simulators beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. eine Elektrofachkraft) ersetzt werden.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei Installation, Reinigung und Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

Der Netz- oder Gerätestecker wird als Trennvorrichtung verwendet; die Trennvorrichtung muss immer betriebsbereit sein. Verbinden Sie den Stecker des mitgelieferten Steckernetzteils mit der entsprechenden Buchse an dem TV-Simulator. Stecken Sie nun das Steckernetzteil in eine dafür vorgesehene Netzsteckdose. Über den Schiebeschalter an der Oberseite können Sie jetzt folgende Funktionen wählen:

- „AUS“ Der TV-Simulator ist ausgeschaltet.
- „EIN“ Der TV-Simulator ist dauerhaft eingeschaltet. Diese Einstellung ist zu verwenden wenn Sie den TV-Simulator über

eine externe Zeitschaltuhr betreiben. Auf diese Weise kann der Simulator auch tagsüber oder per Zufallsprinzip verwendet werden.

- „Dämmerung +4 Stunden“, die Kontrollleuchte scheint blau. Der TV-Simulator schaltet sich bei Dämmerung für die Dauer von 4 Stunden ein. Anschließend schaltet er sich automatisch aus.
- Sobald die Umgebungshelligkeit am nächsten Tag wieder unter die Schaltschwelle fällt, schaltet sich der TV-Simulator erneut für 4 Stunden ein.
- „Dämmerung +8 Stunden“, die Kontrollleuchte scheint rot. Die Funktion ist genau wie bei „Dämmerung +4 Stunden“ beschrieben, jedoch schaltet sich der TV-Simulator für die Dauer von 8 Stunden automatisch ein.

 Achten Sie darauf, dass Sie den TV-Simulator auf eine stabile Ebene stellen, so dass dieser nicht herunterfallen kann.

Verwenden Sie gegebenenfalls eine Unterlage um Druckstellen oder Kratzspuren auf Möbeln zu verhindern.

Der TV-Simulator sollte von außen nicht einsehbar aufgestellt werden, sodass ein Einbrecher nicht erkennen kann, ob es sich um einen echten Fernseher handelt.

Überprüfen Sie den Eindruck des Simulators von außerhalb Ihrer Wohnung und verändern Sie gegebenenfalls den Standort, um einen optimalen Eindruck zu vermitteln.

Decken Sie den TV-Simulator niemals ab und richten Sie keine Leuchte auf ihn. Andernfalls könnte sich dieser über den integrierten Dämmerungssensor ungewollt einschalten (nur in den Einstellungen „Dämmerung +4 oder +8 Stunden“).

REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Gehäuseinnere gelangt.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel, wie Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse oder die Lackierung beschädigen können und die Plexiglas-Scheibe blind werden kann.

ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

Alle Rechte vorbehalten

Lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten. Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Garantie- und Reparaturbedingungen
Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile

- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

SECURITY TV SIMULATOR

We are pleased that you have decided to buy our product. We wish you a lot of fun with this product.

INFORMATION ON THIS USER MANUAL

This user manual contains important information for the safe use of the product.

Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

CHECKING THE CONTENTS

When unpacking the product make sure that all components are there and intact. If any components are missing or damaged please contact a specialist or your local dealer immediately.

Keep the packing and user manual in a safe place for future transport. When passing on the product to another person, be sure to include the user manual.

CONTENTS

Security TV simulator | Power supply | User manual

SPECIFICATIONS

- Power consumption < 3 watt
- Light sensor and timer
- 20 extra bright LEDs
- Dimensions (W x H x D): 80 x 70 x 60 mm
- Input voltage: 100 – 240 V AC
- Frequency: 50/60 Hz
- Output voltage: 5 V DC
- Operating Voltage: 5 V

DESIGNATED USE

This light effect may only be used inside rooms and buildings. The designated use is defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual. This device is not designed for industrial use.

This product serves to prevent burglars from breaking into your house by simulating the presence of people at home. The light of integrated colored LEDs changes randomly between colors, brightness and in this way simulates scene and color changes from a normal TV-program.

With the help of a brightness sensor you can choose the device to automatically activate for 4 to 8 hours by nightfall. This product is not suitable for household illumination. The LED lamps cannot be changed in the luminaire.

GENERAL NOTES

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual.

For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use.

SAFETY GUIDE

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.

- This product is not a toy and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices. Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.
- This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.
- Keep this product away from water, dampness and high humidity. Keep this product away from vessels containing liquids, e.g., buckets, vases or plants.
- Make sure that this device is mounted in a place with sufficient ventilation.
- Make sure that the connector cables not become a hazard. The mains cable should not be bent, squashed or damaged by sharp edges.
- Should the mains cable show any signs of damage, do not use the device. Detach it from the mains plug immediately and let it be repaired by a qualified person.
- All persons installing, handling or using this device should be qualified to do so and follow the instruction manual.
- The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources: Storage temperature: -0°C to 60°C; Working temperature: 0°C to 40°C.
- Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.

- Considering the large number of different types of varnishes and polishes used for furniture, it is possible that the device's feet will leave visible residue on the furniture as a result of a chemical reaction. The product should therefore not be placed on the surfaces of furniture without suitable protection.
- This device may only be used indoors. Make sure that it is not subjected to water or high humidity.



CAUTION! VERY BRIGHT LED LIGHT. Never watch directly into the LED light beam nor use optical devices to look at it.

- People suffering from photo-sensitive epilepsy, are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness if exposed to flashing lights or light patterns. If symptoms such as dizziness, blurred vision, eye or muscle twitching, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement or convulsion should occur, the light effect should be switched off or the person should leave the room.



If you have doubts on the function or questions, please contact your local dealer or our service center.

CABLE AND PLUG



WARNING! THERE IS A RISK OF INJURY IF THE CABLE AND PLUG ARE DAMAGED! The product is powered by electric current.

Therefore please pay special attention to the following when using the cable and plug:

- Never touch the plug with wet hands.
- If you want to take the plug out of the socket, always pull it directly at the plug. Never pull it out by the cable, as this could break.
- Cables must never be crushed, folded over, damaged by sharp edges or subjected to any other kind of mechanical stress.

- Avoid exposing cables to excessive heat or cold.
- If the mains cable or another cable connected to the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person (e.g. a qualified electrician).
- For safety reasons always take the plug out of the socket in the event of a thunderstorm.
- Take the plug out of the socket during installation and cleaning, and when the product is not in use.

CONNECTION AND START-UP

The plug in is used as a disconnecting device and always has to be ready for operation. Connect the plug in with the provided socket on the TV-Simulator. Afterwards plug it into a mains socket at home. You can now choose between following functions by using the slide switch on the upper side of the device:

- "OFF" the device is permanently turned off.
- "ON" the device is permanently turned on. This function is recommended if you want to use a clock timer for manually regulated operation. This way, the device can also be used at daytime or by chance.
- "Dämmerung +4 Stunden" The control lamp shines blue. The device turns itself on at dusk and simulates a TV-Programm for 4 hours. As soon as the environment brightness falls under the threshold of the sensor the next day, the device will turn on again repeatedly.
- "Dämmerung +8 Stunden" The control lamp shines red. The function is the same as mentioned in "Dämmerung +4 Stunden" but the device will turn itself on for 8 hours.



Be aware that you place the device on a stable surface so it cannot drop on the floor.

You should place the device in an area that is not observably from outside, so burglars may not notice if it's a real TV.

Check the impression of the TV-Simulator from outside your house and maybe replace the device, to make sure you have a good impression of a TV.

Never cover the TV-Simulator nor focus it with a lamp or spotlight. Otherwise the TV-Simulator could possibly turn itself on unwanted, due to the brightness sensor (only in "Dämmerung +4 Stunden" or "Dämmerung +8 Stunden" settings).

CLEANING AND MAINTENANCE

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean. Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

DISPOSAL

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!



Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

All rights reserved

lived non food GmbH, all rights reserved. No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual. All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time. To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Guarantee and service conditions

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remain unaffected by this guarantee.

The guarantee does not count:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

Batteries / rechargeable batteries are not covered by the guarantee as they are parts of consumption. In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models. Please always contact us before you return your product. Provided that a return shipment has been agreed, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department. It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender. It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

SIMULATEUR DE TÉLÉVISION

Nous sommes contents que vous vous êtes décidé pour un de nos produits. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec!

INFORMATION SUR LE MODE D'EMPLOI

Ce mode d'emploi contient des informations pour le bon usage du produit. Lisez-le s'il-vous-plaît complètement avant d'utiliser le produit. Autrement des dangers peuvent persister pour vous et autrui ainsi que des dégâts au produit même.

DÉBALLER ET VÉRIFIER

Déballer le contenu et vérifier si celui-ci est complet et sans dommage. Si vous constatez un dommage, veuillez contacter le vendeur responsable. Préservez le mode d'emploi ainsi que l'emballage pour maintenir le produit sain et sauf. Disposez les matériaux de l'emballage inutile en respectant les règles pour assurer l'environnement.

CONTENUE DE LA LIVRAISON

Simulateur de télévision | Chargeur | Mode d'emploi

DATE TECHNIQUE

- Consommation d'électricité: < 3 Watt
- Capteur de luminosité et minuteur: 20 LED supplémentaires
- Dimension: (Longueur x Largeur x Hauteur) 80 x 70 x 60 mm
- tension d'entrée: 100 – 240 V AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Tension de sortie: 5 V DC
- Tension lors du fonctionnement: 5 V

UTILISATION

Cette appareil à effet lumineux est que testiné à être utiliser à l'intérieure.

Pour assurer un bon usage nous vous conseillons de bien suivre les instructions de ce manuel. Ce produit n'est pas conceiller pour l'usage commercial.

L'appareil sert à dissuader des cambrioleurs en leurs faisant croire qu'une personne serait présente dans votre maison ou appartement. La lumière de la lampe LED change au hasard les couleurs quelle projette et simule de cette manière les couleurs émis par une télévision. Avec un capteur de lumière l'appareil peut être programmé de s'allumer automatiquement pour 4 ou 8 heures.

Cet appareil ne sert pas à illuminé des salles. La lampe LED ne peut pas être remplacer.

AVIS

Tous les noms d'entreprises et noms significatif du produit sont les insignes des propriétaires. Tous les droits sont réservés

En cas de dégat ayant eu lieu par le non respect du mode d'emploi ou par un acte de négligence ainsi qu'une transformation du produit supprimera la responsabilité pour la réparation du produit, elle mettera aussi fin au droit de garantie. Tous dommages indirectes n'est pas pris en compte également.

Le contenue peu différer de la description du mode d'emploi.

Prenez note des contenues supplémentaires du produit. Cette description ainsi que les objets supplémentaires font parties du produit, ils doivent être ranger à un endroit adapter et être remis en cas de revente ou de réparation.

Pour des raisons de sécurités et d'approbations il est interdit de modifier le produit ou de changer sont utilisation envers un domaine non adapter. Seulement des pièce d'origine sont autorisé pour la réparation.

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les congines de sécurités suivent non seulement au bon usages du produit mais aussi à votre propre santé. Vous trouvez des consignes spécifique dans les chapitres suivent de ce manuel. Lisez s'il-vous-plaît tous les points attentivement. Ce produit et son emballage sont pas der joués et ne doivent pas être utilisé par des enfants.

- Les enfants peuvent pas estimer le danger que les produits electronique peuvent provoqué représente. Faite en sorte que le produit ainsi que son emballage sont hors de porté d'un enfant. Les cables de ce produits peuvent être un danger pour les enfants!
- Une réparation ou l'ouverture de l'appareil peuvent seulement être effectuer par un membre du personnel. Seulement des pièce d'origine doivent être utiliser.
- Le produit ne doit pas être mouiller, placer pas de vaisseaux contennent du liquide dans son entourage comme des sceau, vase ou plante.
- Faite en sorte que l'appareil soit monté pour qu'il ait une bonne ventilation.
- Placer le cable pour qu'il ne présente pas de danger, le cable ne doit pas être plier, serrer ou être endomager par un coin aiguisé.
- Si l'appareil et le chargeur sont endomagés sesser de l'utiliser. Débrancher le de l'allimentation électrique. Apporter l'appareil au service de réparation.
- Tous personnes qui se servent de l'appareil, l'installe et le mette en état de fonction doivent être qualifié, ainsi que la lecture du mode d'emploi est nécessaire.
- Utiliser le produit seulement dans une température modéré. Si le produit change d'un lieu chaud à un lieu froid l'eau de condensation pet se crée. Attendez que l'appareil s'adapte à la température de la salle avant de l'utiliser.

- Le produit ne doit pas être exposé à de haute chaleur. Ne laisser pas l'appareil à l'exposition du soleil, ou proche d'une source de feu ou d'extrême chaleur. Source de chaleur: température de conservation: -0°C à 60°C, température d'utilisation 0°C à 40°C.
- À cause des différentes couches de peinture et protection les pieds de l'appareil peuvent laisser des trace sur vos meubles ou autre surfaces. Pour cette raison l'appareil doit être posé sur une protection pour assurer le bon état de vos meubles / surface.
- Cet appareil ne doit que être utiliser à l'intérieure d'appartement ou de maison, éloigner le de toute forme d'humidité.



ATTENTION! LA LAMPE LED EST TRÉS FORT!
Ne regarder pas directement dans la lampe LED.

- Les personnes souffrent d'une photosensibilité épilepsie sont en risque de resevoir une choque épileptique à cause de l'intensité de la lampe. Si vous remarquer des symptomes comme des crampes, perte de conscience, mal de tête, manque d'orientation etc. éteigner immédiatement la lampe ou quitter la salle.



Si vous avez des doutes par rapport au bon fonctionnement de l'appareil, de ses branchements ou de la sécurité contacter sans hésiter un personnel ou le fabricant.

CABLE ET CHARGEUR



ATTENTION! RISQUE DE BLESSURE EN CAS DE DÉGÂT DU CABLE OU DU CHARGEUR. Le produit fonctionne avec un branchement sur une prise électrique.

Prenez en compte les conceil suivant:

- Ne jamais toucher le chargeur avec des mains humides.

- Si vous voulez débrancher le chargeur de la prise électrique ne tirez pas sur le câble mais débrancher le boîtier du chargeur.
- Le câble ne doit pas être plier, serrer, coincé poser sur des supports aiguisé ou perturber par une autre forme mécanique.
- Éviter d'exposer l'appareil à de température extrême.
- Si le chargeur ou un autre câble du le produit est endommager elle doit être réparer ou échanger par le fabricant ou une autre personne qualifié (magasin électroménager).
- En cas d'orage débrancher l'appareil du circuit électrique.
- Débrancher l'appareil également dans les cas suivants:
Nettoyage, non usage.

BRANCHEMENT ET MISE EN FONCTIONNEMENT

Le chargeur et la prise sont utiliser comme séparateur. Le séparateur doit toujours être prêt à l'utilisation. Brancher le prise avec le chargeur inclu dans la livraison avec la prise correspondante de la télévision. Puis brancher la prise dans une douille correspondante. Grâce à la touche sur la partie haut de l'appareil vous pouvez choisir la fonction suivante:

- „Off“ le simulateur de télévision s'éteint.
- „On“ et le simulateur s'allume. Cette fonction doit être utiliser si vous l'utiliser avec une montre externe. Avec cette méthode le simulateur peut être utiliser aussi pendant la journée ou par le mode „hasard“.
- „Dämmerung +4 Stunden“: La lampe de contrôle s'affiche bleu. Le simulateur s'allume au crépuscule pour une durée de 4 heures, ensuite il s'éteint automatiquement. Au lendemain l'appareil s'allumera avec le changement de l'intensité de la lumière. Aussi pour une durée de 4 heure.
- „Dämmerung +8 Stunden“: La lampe de contrôle s'affiche rouge, le fonctionnement et le déroulement est le même qu'avec la fonction „Dämmerung +4 Stunden“ la seul différence est que dans ce mode il s'allumera pour une durée de 8 heures.

 *Faite en sorte de positionné le simulateur sur une surface stable pour éviter une chute. Utiliser éventuellement sous-plât pour éviter des raillures sur les meubles.*

Vous devez placer l'appareil dans une zone qui ne fait pas observable de l'extérieur, de sorte que les cambrioleurs peuvent ne pas remarquer si elle est un véritable téléviseur.

Vérifiez l'impression de le simulateur de l'extérieur de votre maison et peut-être remplacer le dispositif, pour vous assurer que vous avez une bonne impression d'une télévision.

Ne jamais couvrir le simulateur, ni se concentrer avec une lampe ou un projecteur. Sinon, le simulateur pourrait éventuellement se tourner sur les indésirables, en raison de la capteur de luminosité (seulement dans „Dämmerung 4 Stunden“ ou „Dämmerung 8 Stunden“ paramètres).

SOIN ET MAINTENANCE

Utiliser pour nettoyer l'appareil un chiffon doux et sans poussière. En cas de contamination lourde vous pouvez trapper le chiffon légèrement dans de l'eau ainsi que de l'eau de vaisselle. N'utiliser pas des produits toxiques forts tel que l'alcool, de l'essence etc. cela pourrait endommager le boîtier et provoquer la destruction de l'appareil.

DISPOSITION



L'utilisateur est obligé par la loi de remettre tous produits électronique arriver en fin de vie à un des centres spécifiques pour assurer le bon recyclement. Les centres assurent aussi la récupération des piles. La société de gestion des déchets peut vous informer où se situe ces centres.

Tous droits réservés

Lived non food GmbH, tous droits réservés
Il n'y a aucune responsabilité pour les erreurs ou les modifications des données présentées dans ce manuel (donnée technique, caractère de l'appareil). Tous droits réservés.
Tous droits de multiplication, transmission, copiage ou enregistrement de ce manuel ou d'une part du manuel ou la traduction dans une langue étrangère ou langage informatique sont interdits sans l'autorisation spécifique du fabricant. À cause de l'innovation rapide, le produit ne bénéficie d'aucune garantie pour la complétude ou être donné. Des modifications de l'appareil, sous forme technique ou de l'équipement sont toujours réservés. Si vous souhaitez le manuel sous forme digitale, contactez s'il vous plaît le service client.

Garantie et droit de réparation

Vous recevez une garantie du fabricant qui a une durée de 2 ans (à partir du jour de l'achat) concernant des dommages au niveau des matériaux ainsi que les erreurs lors de la production. Le pays où cette garantie a une validité est la République fédérale de l'Allemagne, l'Autriche ainsi que la Suisse. La preuve de garantie est le ticket de caisse. Pendant la durée de garantie, nous réparons gratuitement les dommages et erreurs ayant eu lieu pendant la production de l'appareil. Les garanties implicites ne changeront pas avec cette garantie.

La garantie ne compte pas dans les cas suivants:

- En cas de dommage qui est la conséquence d'une mauvaise utilisation.
- En cas de pièce qui subit au cours du temps des dommages à force d'être utilisée.
- En cas de dommage que le client a déjà informé avant l'achat.
- En cas de dommage provoqué par l'utilisateur ou autrui en essayant d'ouvrir ou de réparer l'appareil.
- En cas de branchement sur une prise de courant ayant une tension trop forte ou trop faible pour l'appareil, qui endommage son transformateur.

- En cas si l'appareil tombe ou une pièce de l'appareil tombe sur le sol.
- En cas de transport qui assure pas la sécurité de l'appareil (choix d'un mauvais emplacement ou boîtier).
- En cas de dommage provoqué par acte violent.
- En cas de non respect des règles de sécurité fixées pour l'utilisation de l'appareil.
- En cas de non respect du mode d'utilisation de l'appareil.

Les piles et l'accumulateur ne sont pas inclus dans la garantie car ils représentent des biens à consommation limitée. La date de vente est le début de la garantie, celle-ci est fixée par la date marquée sur le ticket de caisse. En cas d'utilisation de la garantie, celle-ci n'est pas rallongée, ni pour l'appareil ni pour des pièces qui servent à l'utilisation de celui-ci. En cas d'une garantie justifiée, nous avons le choix de réparer l'appareil ou de l'échanger contre un nouveau. Des souhaits dépassent ces mesures et ne sont pas autorisés. Les pièces échangées ou modifiées sont incluses dans la possession de l'entreprise. Nous nous réservons le droit d'échanger des pièces d'appareils endommagés contre de nouvelles versions ou modèles successeurs.

S'il vous plaît contactez nous avant de nous envoyer l'appareil. En cas d'une mise en accord d'un envoi, vous pouvez envoyer l'appareil dans une boîte spécifique à notre service de réparation (les coûts de cet envoi ne sont pas inclus). Ajouter une copie du ticket de caisse avec votre envoi. Après que la garantie de soit plus valable sous forme de réparation, seront coûteuses. Des envois qui n'ont pas été demandés par l'entreprise ne seront pas admis et renvoyés automatiquement.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: www.lived-non-food.de

Declaration of Conformity

This product meets the requirements of both current national and European guidelines. The declaration of conformity can be found at www.lived-non-food.de


Déclaration de conformité

Ce produit répond aux exigences des directives nationales et européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être trouvé à www.lived-non-food.de

Service | Importeur | Importer | Importateur

	lived non food GmbH TOR 8 – 9 Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
☎	+49 (0) 531/224356-82
✉	service@x4-life.de
🌐	www.x4-life.de

	lived non food GmbH Donaustraße 20 D-38120 Braunschweig
✉	info@lived-non-food.de
🌐	www.lived-non-food.de



X4-LIFE