KeyBox-1

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, b e v o r Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination einstellen wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen zurückzuführen sind.

Bitte beachten Sie, dass Ihre KeyBox-1 mit dem werksseiteigen Code 0-0-0-0 ausgeliefert wird, und Sie aus Sicherheitsgründen einen persönlichen Code einstellen müssen.

1. ERSTMALIGE ÖFFNUNG

- 1.1. Geben Sie Ihre KeyBox-1 in eine aufrechte Position.
- 1.2. Drehen Sie das Zahlenschloss bis der werksseitige Code 0-0-0-0 bei der Öffnungsmarkierung steht.
- 1.3. Drücken Sie nun die Öffnungstaste (oberhalb des Zahlenschloss) nach unten.
- 1.4. Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

2. EINSTELLEN EINES PERSÖNLICHEN CODES

- 2.1. Wählen Sie einen persönlichen vierstelligen Code aus (Verwenden Sie keine Geburtstage oder ähnliche bekannte Daten).
- 2.2. Schieben Sie den Umstellschalter an der Rückseite der Front in Pfeilrichtung.
- 2.3. Drehen Sie das Zahlenschloss bis der von Ihnen gewählte vierstellige Code bei der Markierung steht.
- 2.4. Schieben Sie den Umstellschalter an der Rückseite der Front in die Ausgangsposition zurück (entgegen der Pfeilrichtung)
- 2.5. Ihr neuer Code ist somit eingestellt.

3. ÖFFNUNG IHRER KeyBox-1

- 3.1. Drehen Sie das Zahlenschloss bis der von Ihnen gewählte vierstellige Code bei der Öffnungsmarkierung steht.
- 3.2. Drücken Sie nun die Öffnungstaste (oberhalb des Zahlenschlosses) nach unten.
- 3.3. Sie können nun die Front nach vorne weggeben.

4. ÖFFNEN / SCHLIESSEN DES BEFESTIGUNGSBÜGELS

- 4.1. Bei geöffneter KeyBox-1 sehen Sie an der Oberseite einen silbernen Knopf.
- 4.2. Drücken Sie diesen Knopf nach rechts und ziehen Sie den Befestigungsbügel nach oben.
- 4.3. Schließen Sie den Befestigungsbügel, indem Sie diesen in die dafür vorgesehene Öffnung drücken bis dieser einrastet.
- 4.4. Überprüfen Sie das korrekte Einrasten des Öffnungsbügels.