

1 Vorbereitung

Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts. Wickeln Sie das Netzkabel auf und verstauen Sie es im Aufbewahrungsfach.

Kippen Sie zum Befüllen des Tanks den Sitz nach vorne, um das Tankoberteil aufzuklappen.

Befüllen Sie den flexiblen Tank (Beutel) mit sauberem Wasser.

Verwenden Sie das TASKI IntelliDose System ODER geben Sie das Reinigungsmittel in die Dosierhilfe und gießen Sie es in den Tank.

Saugdüse montieren; positionieren Sie die Saugdüse etwas vor dem Saugdüsenhalter und drücken Sie den Halter nach unten.

Saugschläuche aufstecken: biegen Sie die Schläuche zur Maschine hin und verbinden Sie sie mit der Saugdüse.

Positionieren Sie die Werkzeuge vorne unterhalb der Bürsteneinheit.

Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Maschine einzuschalten. Drücken Sie die Bürstentaste, um die Werkzeuge einzukuppeln und drücken Sie die Taste erneut, um die Bürsteneinheit anzuheben.

Drücken Sie die Taste Programm Start/Stop, um die letzten Einstellungen zu aktivieren.

Stellen Sie bei Bedarf die Wassermenge und den Anpressdruck der Bürsten entsprechend Ihrer Anforderungen ein.

Aktivieren Sie bei Bedarf den Saugmotor und den ECO-Modus, um die Saugleistung sowie den Geräuschpegel um 50% herabzusetzen.

Drücken Sie die Low-Speed-Taste, um die Fahrgeschwindigkeit um 50% zu reduzieren. Drücken Sie die Rückwärts-Taste, um die Fahrtrichtung zu ändern.

Im Notfall kann die Maschine sofort gestoppt und außer Betrieb gesetzt werden. Der Notschalter muss danach zurückgesetzt werden und ist hierzu im Uhrzeigersinn zu drehen.

Drücken Sie die Hupe, um mit einem akustischen Signal auf sich aufmerksam zu machen.

Die roten LED deuten darauf hin, dass entweder der Schmutzwassertank voll (oben) oder der Frischwassertank leer (unten) ist. In beiden Fällen stellt die Maschine den Reinigungsbetrieb ein.

Die grünen LED zeigen den Ladezustand der Batterie an. Beim Aufleuchten einer roten LED verbleiben noch zehn Minuten, um eine Steckdose anzufahren und die Batterie aufzuladen.

Drücken Sie das Pedal vorsichtig nach unten, um den Reinigungsvorgang zu starten.

Drücken Sie die Start/Stop-Taste, um alle Einstellungen zu deaktivieren. Es werden die letzten Eigenschaften gespeichert.

Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um die Maschine auszuschalten.

Entleeren Sie den Schmutzwassertank und den flexiblen Frischwassertank und spülen Sie dann beide Tanks mit frischem Wasser aus.

Entfernen Sie das Filtersieb von der Wasserpumpe und spülen Sie es unter fließendem Wasser aus.

Entnehmen Sie den Grobschmutzfilter. Drehen Sie den Saugfilter gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie ihn.

Reinigen Sie den Saugfilter unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Entfernen Sie die Werkzeuge, reinigen Sie sie und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Entfernen Sie die Saugdüse.

Reinigen Sie die Saugdüse unter fließendem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Wischen Sie die Maschine mit einem feuchten Tuch ab.

Drehen Sie den Schmutzfilter um und lagern Sie die Maschine mit halb geöffnetem Deckel, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

Legen Sie die beiden Saugschläuche und die Saugdüse in die hierzu vorgesehenen Halterungen der Maschine.

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Steckdose.

