

Anwendung

1

Füllen Sie die Anwendungsflasche mit sauberem Wasser und die vorgeschriebene Menge an Reinigungsmittel, Deckel anschrauben.

2

Füllen Sie die Flasche maximal bis zur Linie an.

3

Montieren Sie die Flasche in die Halterung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn zum Fixieren.

4

Legen Sie den Mopp auf den Boden und stellen Sie das Gerät darauf – Betätigen Sie die Druckpumpe viermal, um die Flasche unter Druck zu setzen.

5

Drücken Sie den Sprühknopf am Ende des Stiels, um die gewünschte Menge Reinigungslösung kontrolliert auf den Boden aufzutragen.

6

Die Sprühdüse verteilt eine konstante Menge Reinigungslösung über den Boden.

7

Reinigen Sie den Boden in konstanten 8er-Bewegungen.

Wartung/Reinigung

1

Ziehen Sie das Entlüftungsventil aus der Flasche, um den Druck abzubauen.

2

Deckel entfernen und Flasche entleeren.

3

Die Flasche halb mit sauberem Wasser befüllen.

4

Die Flasche unter Druck setzen und das System komplett durchspülen.

5

Die leere Flasche noch einmal unter Druck setzen.

6

Das System mit Luft durchblasen.

7

Deckel entfernen und bis zur nächsten Verwendung trocknen lassen.

Sprühdüse tauschen

1

Düse mit einem Schraubenzieher aus der Halterung drücken.

Mopphalter tauschen

2

Düse vom Schlauch ziehen und neue Düse aufstecken.

3

Düse wieder in die Halterung einsetzen und mit dem Schraubenzieher andrücken.

1

Düse mit einem Schraubenzieher aus der Halterung drücken.

2

Die beiden Fixierschrauben am Stiel unterhalb des Flaschenhalters aufdrehen.

3

Mopphalter tauschen und Schrauben wieder anziehen, Düse mit dem Schraubenzieher wieder einsetzen.