



Getestete Qualität  
Tested Quality  
Qualité contrôlée  
Qualità certificata



Wetterfest  
Weatherproof  
Résistant aux intempéries  
Resistente alle intemperie



Stapelbar  
Stackable  
Empilable  
Impilabile



2 Jahre Gewährleistung  
2 years warranty  
2 ans de garantie  
2 anni di garanzia



Gastro geeignet  
Gastronomy  
Gastronomie  
Gastronomia



Aluminium  
Aluminium  
Aluminium  
Aluminio



Pulverbeschichtet  
Powder coated  
Thermolaqué  
Verniciato a polvere



FlexMesh Geflecht  
FlexMesh wickerwork  
FlexMesh plastique  
FlexMesh in plastica



Waschbar  
Washable  
Lavable  
Lavabile



Polyester  
Polyester  
Polyester  
Poliestere

#### Pflegehinweise:

Zum Entfernen leichter Verschmutzungen verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie Ihr acamp Produkt mit einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie keine scharfen und scheuernden Reiniger oder Lösungsmittel. Reinigen Sie Ihre acamp Outdoormöbel nie mit einem Hochdruckreiniger.

#### Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie Ihre acamp Outdoormöbel nur gemäß ihrer Bestimmung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

#### Care instructions:

Use a damp cloth to remove light soiling. For heavier soiling you should clean your acamp product using a mild soapy solution. Do not use any sharp or scouring cleaners or solvents. Never use a pressure washer to clean your acamp outdoor furniture.

#### Safety information:

Only use your acamp outdoor furniture for its intended purpose. The manufacturer takes no responsibility for damage caused through inappropriate use.

#### Conseils d'entretien:

Utilisez un chiffon humide pour éliminer les légères salissures. En cas de fort encrassement, nettoyez votre produit acamp avec un produit nettoyant doux. N'utilisez pas de produit nettoyant ou de solvant récurant ou agressif. Ne nettoyez jamais vos meubles d'extérieur acamp avec un nettoyeur à haute pression.

#### Consignes de sécurité:

Utilisez vos meubles d'extérieur acamp uniquement conformément l'usage prévu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à une utilisation non conforme.

#### Indicazioni di manutenzione:

Per rimuovere piccoli depositi di sporcizia usate un panno umido. Per depositi maggiori pulite invece il vostro articolo acamp con liscivia di sapone delicata. Non usate detergenti o solventi abrasivi o aggressivi. Mai lavare i mobili outdoor acamp con idropulitrice.

#### Indicazioni di sicurezza:

Usate i mobili outdoor acamp solo secondo la loro destinazione d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.