Sicherheitshinweise und Warnhinweise Controller und Fernbedienugnen

Sicherheitshinweise und Warnhinweise Controller und Fernbedienungen
Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Montage oder Inbetriebnahme aufmerksam durch, um mögliche Schäden bei Nichtbeachtung zu vermeiden.
Anwendung: Die Controller und Fernbedienungen dienen ausschließlich zum Schalten, Dimmen und Steuern von Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich.

Sicherheitshinweise und Warnhinweise Controller und Fernbedienungen

Allgemein

- Montage, Inbetriebnahme und Wartung darf nur unter Beachtung der Montageanleitung erfolgen.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Beachten Sie die Bedienungsanleitungen des Controllers oder der Fernbedienung.
- Bei Erweiterung oder Instandsetzung verwenden Sie nur Radium Originalteile. Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, die aus dem Dokument nicht hervorgehen, wenden Sie sich an Radium Lampenwerk GmbH.

Handhabung

- Die Inbetriebnahme des Controllers darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder auch zum Totalausfall kommen.
- Für den sicheren Betrieb beachten Sie alle Punkte der Montageanleitungen inkl. der verwendeten Betriebsmittel.
- Steckverbindungen und Klemmverbindungen sind auf ordnungsgemäßen Sitz vor Inbetriebnahme zu prüfen.

- Im Fehlerfall darf das Produkt nicht mehr in Betrieb genommen werden und es muss vor einer erneuten Inbetriebnahme die Ursache des Fehlers beseitigt werden.
- Belasten Sie das Produkt nicht mechanisch durch Biegen, Verdrehen oder Zugkräften an den Zuleitungen oder Steckverbindungen.

- Kabel und Steckverbindungen an dem Controller sind mit maximal 84W belastbar (24V/3,5A). Überschreiten Sie die angegebene Leistung nicht. Die Leistung pro Meter des LED-Streifens entnehmen Sie bitte aus der Montageanleitung oder von dem Typenschild auf dem Gehäuse (Produktlabel). Für Schäden, die bei unsachgemäßem Betrieb (z.B. Überlastung) entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Betriebsumgebung

- Der Betrieb der Controller und Fernbedienungen mit der Schutzart IP00/20 ist nur im Innenbereich geeignet und darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
- Achten Sie auf die angegebenen zulässigen Umgebungstemperaturen für eine möglichst lange Lebensdauer. Die Werte entnehmen Sie bitte aus der entsprechenden Montageanleitung.
- Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Setzen Sie das Produkt keinen brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln aus.

Reinigung

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Vor dem Reinigen ist der Controller spannungsfrei zu schalten.

Umwelt und Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien umweltgerecht. Elektronische Bauteile und Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

OKM 4104119 V01

Radium Lampenwerk GmbH · Dr.-Eugen-Kersting-Str. 6 · 51688 Wipperfürth · Germany · Tel. 02267/81-1 · Fax: 02267/81-353 · radium@radium.de · www.radium.de
Geschäftsführer: Jörn Krieger, Markus Gosse · Registergericht: Köln HRB 37474 · WEEE-Reg-Nr. DE 36655118