

EINFÜHRUNG

INFORMATIONEN ZU DIESER MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



Vielen Dank, dass Sie sich für unser asado®-Produkt entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise und Warnungen für den Gebrauch, die Sicherheit, den Aufbau sowie die Bedienung dieses Produktes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch gut auf, um nachschlagen zu können. Übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist der Artikel oder ein Teil davon defekt, darf er keinesfalls genutzt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHREN FÜR KINDER!

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht mit dem Produkt spielen oder es unbeaufsichtigt nutzen können, da eine Verletzungsgefahr besteht!



VERLETZUNGSGEFAHR!

Tragen Sie bei der Nutzung des Produkts immer hitzebeständige Handschuhe!



ERSTICKUNGSGEFAHR!

Achten Sie darauf, dass keine Kinder, Jugendliche unter 16 Jahren oder Haustiere mit der Verpackung spielen. Sie könnten darin erstickten. Ebenfalls könnten Kleinteile verschluckt werden!



GESUNDHEITSGEFAHR!

Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, Farbblösungsmittel oder Verdünner, um das Produkt zu säubern. Diese sind gesundheitsschädlich und beschädigen die Oberfläche!



Es gelten weiterhin alle Sicherheitshinweise aus der Bedienungsanleitung von Ihrem Gartenkamin.

- Bei Zuwiderhandlung, Veränderungen am Produkt oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen. Diese liegen somit außerhalb der gesetzlichen Haftungsgrenze des Herstellers
- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und Sachschäden führen.



BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, Scheuerlappen, Scheuerbürsten usw.. Diese beschädigen die Oberfläche!

MONTAGE / BEDIENUNG

- Vor dem ersten Gebrauch einmalig mit Spülmittel reinigen.
- Vor jeder Nutzung die gesamte Oberseite sowie den Rand vom WOK mit Speiseöl/Pflanzenfett einfetten.
- Den Haltering des Wok in eine der Halterungen in Gartenkamin einhaken.
- Den Wok in den Haltering stellen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Produkt ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch.
- Verwenden Sie zum Reinigen einen Lappen und Wasser, kein Spülmittel. Anschließend mit einem fusselfreien Tuch trockenreiben.
- Wenn Sie das Produkt nicht im Gebrauch haben, lagern Sie es an einem trockenen Ort.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt am Ende des Produktlebens fachgerecht. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Abfallbeseitigungsunternehmen. Die Verpackung besteht aus einem Holzverschlag, Karton und Kunststoffen, die

entsprechend gekennzeichnet sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

SONSTIGES

TECHNISCHE DATEN

Material: Gusseisen mit Anti-Haftbeschichtung
Maße: ca. 40 cm Ø x H 10,5 cm
Passend für alle asado® Gartenkamine

HERSTELLER UND PRODUKTSERVICE

Ersatzteile erhalten Sie über den Produktservice. Heben Sie daher unbedingt Ihren Kaufbeleg auf. Die auf der Verpackung abgebildeten Produktdarstellungen sind dem Produkt ähnlich.

Art.-Nr.: 102876

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
20537 Hamburg
info@alltrade-topo.de

Online finden Sie uns unter:



alltrade-topo.de

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem asado®-Produkt.