

Sicherheits-/Warnhinweis

- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Anwendung mit Grills, Smokern und Backöfen geeignet. Verwende es immer, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt.

Nicht für die stetige Nutzung im Gewerbe. Für Schäden an Gegenständen oder Personen, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Verwende das Gerät nur innerhalb der spezifizierten Leistungs- und Temperaturbereiche.
- Das Produkt darf nicht zum Messen der Temperatur von Flüssigkeit oder Fleisch, welches sich in Flüssigkeiten befindet, verwendet werden.
- Der Wärmesensor befindet sich an der Vorderseite der Messfühler.
- Führen Sie nicht den gesamten Messfühler in das Fleisch ein.
- Trage immer hitzebeständige Handschuhe, wenn du die Edelstahl-Messfühler oder die Messleitungen während oder kurz nach der Anwendung anfasst. Berühre sie nicht mit bloßen Händen, es besteht Verbrennungsgefahr.
- Halte Sender und Empfänger von direkter Hitze fern.
- Setze das Gerät und seine Bestandteile keiner Hitze (über 50 °C) und/oder Kälte (unter 0 °C) aus.
- Setze Messfühler und Messleitung keiner direkten Flamme aus. Die

Messfühler sind bis 300 °C (572 °F) hitzebeständig.

- Setze die Stecker des Messfühlers oder die Steckbuchsen des Senders keinesfalls Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Schütze das Gerät und alle Bestandteile vor Feuchtigkeit.
- Tauche es nicht unter Wasser.
- Defekte Geräte oder defekte Einzelteile des Gerätes dürfen ausschließlich durch autorisierte Personen repariert und ausgetauscht werden.
- Bei der Inbetriebnahme des Geräts werden 4 x 1,5V Alkali-Trockenbatterie benötigt. Verwende ausschließlich neue Batterien.
- Lass die Messfühler vor der Reinigung vollständig auskühlen. Sie werden während der Anwendung sehr heiß.
- Schütze deine Hände mit hitzebeständigen Handschuhen.
- ACHTUNG! Die Spitze des Messfühlers kann scharfkantig sein. Nicht berühren