

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ GEFAHR

Lesen Sie alle Sicherheitsvorschriften und Anweisungen. Fehler bei der Befolgung der Sicherheitsvorschriften und -anweisungen können zu einem Stromschlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitsvorschriften und -anweisungen an einem sicheren Ort für die zukünftige Verwendung auf.

💬 HINWEIS

- Wenn beim Anheben einer Last die Netzspannung niedrig ist, oder so niedrig, dass die Last nicht angehoben werden kann, überprüfen Sie, ob die Spannung vor Ort der Nennspannung des Modells entspricht (z. B. 110 V, 220 V oder 240 V +10 %).
- Mit ihrer Nennspannung arbeitet die Maschine effizient. Wenn die Spannung nicht den Anforderungen entspricht, muss die Last entsprechend reduziert werden.
- Bei einem Defekt an der Maschine wenden Sie sich bitte an den Händler, Hersteller oder einen professionellen Reparatordienst.

⚠️ GEFAHR

NIEMALS mit diesem Gerüstaufzug Menschen oder lebende Tiere anheben.

NIEMALS eine Last über längere Zeit angehoben hängen lassen. Dieses Gerät ist nur zum Heben und Senken bestimmt.

Die Bedienung der Maschine darf nur von qualifiziertem, unterwiesenem Personal ab 16 Jahren erfolgen.

Halten Sie die unmittelbare Arbeitsumgebung sauber. Unordnung am Arbeitsplatz und an Werkbänken kann zu Unfällen führen.

Bitte berücksichtigen Sie Umwelteinflüsse Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung Ihres Arbeitsplatzes. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Brandgefahren, leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder explosiven Umgebungen und setzen Sie es keinen unnötigen Witterungseinflüssen wie Regen, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung, Staub oder Kälte aus.

Schützen Sie sich vor Stromschlägen. Vermeiden Sie den Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen (z. B. Rohren, Heizkörpern, Öfen oder Kühlschränken).

⚠️ GEFAHR

Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite unbefugter Personen auf. Verhindern Sie, dass Kinder und Helfer die Seilwinde während des Betriebs berühren. Achten Sie darauf, dass Kinder und andere Personen ausreichend Abstand zum Arbeitsplatz halten.

Das Gerät und seine Verpackung sind kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern, da Kleinteile verschluckt werden können!

Lagern Sie die Seilwinde ordnungsgemäß, wenn Sie diese nicht verwenden. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen, hoch gelegenen oder abschließbaren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern, einschließlich Plastiktüten, Kartons, Styropor usw.

⚠️ GEFAHR

Das Hubseil darf auf keinen Fall überlastet werden! Bitte die maximale Tragkraft (siehe Typenschild, nicht Lasthaken!) nicht überschreiten. Verwenden Sie zum Heben oder Senken einer Last nie mehr als einen Hebezug. Gerüstaufzüge laufen nie mit der gleichen Geschwindigkeit.

Das Anheben von angebrachten oder befestigten Gegenständen ist verboten. Heben Sie Gewichte nicht schief und ziehen Sie sie nicht über den Boden. Darüber hinaus ist der Transport heißer, geschmolzener Materialien, Menschen oder lebender Tiere verboten.

⚠️ GEFAHR

Verwenden Sie das Gerät nicht in aggressiven Umgebungen oder bei niedrigen Temperaturen.

Tragen Sie Sicherheitskleidung am Arbeitsplatz. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, diese könnten in beweglichen Maschinenteilen hängen bleiben. Tragen Sie bei der Arbeit immer Sicherheitsausrüstung (wie Gummihandschuhe, rutschfestes Schuhwerk, Gehör- und Haarschutz usw.)

Benutzen Sie das Netzkabel nur bestimmungsgemäß. Tragen Sie das Gerät niemals und ziehen Sie niemals am Netzkabel, und ziehen Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.

Überprüfen Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Benutzen Sie das Hebezeug niemals, wenn das Stahlseil verschlissen, verknotet oder geknickt ist. Lassen Sie das Seil von einem qualifizierten Fachmann austauschen. Die Verantwortung für die Seile liegt ausschließlich beim Benutzer. Sie müssen überprüft und bei Beschädigung ausgetauscht werden. Stahlseile sind nicht Bestandteil der Garantie.

⚠ GEFAHR

Achten Sie bitte unbedingt auf eine aufrechte Körperhaltung. Achten Sie auf einen sicheren Stand und halten Sie stets das Gleichgewicht, und vermeiden Sie extreme Winkel. Achten Sie stets darauf, dass keine Körperteile mit den rotierenden Teilen des Gerüstaufzuges in Berührung kommen.

Bei Nichtgebrauch die Seilwinde vom Stromnetz trennen. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Geräts sowie vor der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten stets den Netzstecker aus der Steckdose.

Arbeiten Sie immer sorgfältig und mit Vorsicht. Bitte gehen Sie bei der Arbeit mit gesundem Menschenverstand vor. Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten, Alkohol, Drogen oder anderen Betäubungsmitteln stehen.

⚠ ACHTUNG

Bauteile auf Beschädigungen prüfen. Bitte überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf eventuell beschädigte Bauteile, insbesondere beschädigte Schutzbauteile, um einen ordnungsgemäßen Betrieb und die Erfüllung der bestimmungsgemäßen Funktion sicherzustellen. Überprüfen Sie die Einstellung und Verbindung beweglicher Teile, prüfen Sie alle Komponenten auf Brüche, Verbindungen und andere Zustände, welche die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen könnten. Beschädigte Bauteile, insbesondere beschädigte Sicherheitseinrichtungen, müssen, sofern in dieser Bedienungsanleitung nichts anderes angegeben ist, durch einen Fachmann repariert oder ausgetauscht werden. Bitte lassen Sie beschädigte Schalter von einem Fachmann reparieren. Benutzen Sie die Maschine niemals, wenn sie sich nicht über den Hauptschalter aus- bzw. einschalten lässt.

⚠ GEFAHR

Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör. Die Verwendung von anderem Zubehör oder Zusatzgeräten als den in dieser Anleitung beschriebenen kann zu Verletzungen führen.

Lassen Sie Reparaturen an Ihrer Seilwinde ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchführen. Dieses Elektrowerkzeug entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Elektriker und nur mit Original-Ersatzteilen durchgeführt werden, sonst können schwere Verletzungen auftreten.

⚠ GEFAHR

Verwenden Sie diesen Gerüstaufzug nicht zum horizontalen Ziehen oder Heben.

Verhindern Sie ungewollte Startvorgänge bei losem Stahlseil. Stellen Sie stets sicher, dass das Seil straff ist, und heben Sie das Seil stets unter Spannung. Andernfalls kann das Rollenführungssystem beschädigt werden.

Die Endschalter sind nicht als Ausschalter und nicht zur Demontage vorgesehen. Bei den Endschaltern handelt es sich um eine Sicherheitsvorrichtung, die verhindert, dass Lasten über ihre Grenzen hinaus angehoben oder abgesenkt werden.

⚠ GEFAHR

Wenn die Bremsen nicht mehr funktionieren und die Last schnell absinkt, sollte man sofort den Aus-Schalter und dann den Ein-Schalter drücken. Bitte schicken Sie die Maschine nach dem Entladen zur Reparatur an einen qualifizierten Fachmann.

Halten oder hängen Sie eine Last niemals über längere Zeit, dieser Gerüstaufzug ist nur zum Heben und Senken bestimmt.

Es ist verboten, Teile der Umlenkrolle auszutauschen oder sie zu zerlegen.

⚠ GEFAHR

Je nach Nutzungshäufigkeit muss die Maschine nach 20 Stunden Dauerbetrieb (mindestens einmal jährlich) zu einer gründlichen Wartungskontrolle gebracht werden.

Nach 1000 Betriebsstunden, die sich nach Arbeitseinsatz und Nutzung zusammensetzen, ist eine Maschinenüberholung durchzuführen. Betätigen Sie unbedingt den Not-Aus-Schalter, um die Maschine in einer Gefahrensituation oder einem Notfall anzuhalten. Setzen Sie den roten EMS-Schalter erst dann zurück, wenn die Gefahr vorüber ist, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen.

⚠ GEFAHR

Trennen Sie den Gerüstaufzug immer von der Netzstromversorgung, bevor Sie Einstellungen oder Reparaturen vornehmen.