WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ GEFAHR

Lesen Sie alle Sicherheitsvorschriften und -anweisungen.

Fehler bei der Befolgung der Sicherheitsvorschriften und -anweisungen können zu einem Stromschlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

Bewahren Sie alle Sicherheitsvorschriften und -anweisungen an einem sicheren Ort für die zukünftige Verwendung auf.

⚠️ GEFAHR

Das Gerät und seine Verpackung sind kein Spielzeug! Halten Sie es von Kindern fern, da Kleinteile verschluckt werden können!

⚠️ WARNUNG

Die Stromversorgung muss geerdet und durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCCB) gesichert werden.

⚠️ WARNUNG

- Versuchen Sie nicht, Lasten zu heben, die die Nennlast überschreiten.
- Versuchen Sie niemals, feste oder gestaute Lasten anzuheben.
- Ziehen Sie die Lasten nicht seitlich oder von einer Seite. Lassen Sie die Last nicht schwingen.
- Lassen Sie angehobene Lasten niemals in der Luft schweben.

⚠️ GEFAHR

- Verwenden Sie die Maschine nur für den Zweck, für den sie bestimmt ist. Heben Sie niemals Menschen oder lebende Tiere an.
- Halten Sie Kinder und andere unbefugte Personen von der Maschine fern.
- Konzentrieren Sie sich beim Betrieb des Hebezeugs immer voll und ganz.
- Stehen, gehen oder arbeiten Sie niemals unter angehobenen Lasten.

💬 HINWEIS

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Stecker herauszuziehen. Schützen Sie das Netzkabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Halten Sie den Stecker vom Stromnetz getrennt, wenn das Hebezeug nicht verwendet wird.

⚠️ ACHTUNG

- Das Hebezeug ist nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Die Betriebsart ist intermittierend.
- Die Nennkapazität der Maschine ändert sich nicht mit der Position der Last.

⚠️ ACHTUNG

Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Hebezeug verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Bediener genau weiß, wie die Maschine funktioniert und wie sie bedient werden sollte.

⚠️ ACHTUNG

Überprüfen Sie das Hebezeug in regelmäßigen Abständen auf Anzeichen von Beschädigungen. Der Steuerschalter muss in gutem Zustand sein. Vermeiden Sie schnelles Ein- und Ausschalten der Maschine (Tippbetrieb).

⚠️ ACHTUNG

Die Lebensdauer des Hebezeugs beträgt ca. 8000 Zyklen (ohne Verschleißteile). Wenn das Hebezeug 8000 Zyklen absolviert hat, müssen alle seine mechanischen Teile überprüft und überholt werden.

⚠️ WARNUNG

Das Hebezeug ist nicht für den Transport von heißen und/oder geschmolzenen Massen geeignet und zudem nicht für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen oder in aggressiver Atmosphäre geeignet. Regulierte Umgebungen werden empfohlen.

⚠️ WARNUNG

Überprüfen Sie immer, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung identisch ist. Für den Fall, dass die Netzspannung nicht geeignet ist, kann dies dazu führen, dass die Maschine nicht ordnungsgemäß funktioniert und somit zu Verletzungen führt.

⚠️ GEFAHR

Isolieren Sie das Hebezeug immer von der Hauptversorgung, bevor Sie routinemäßige Inspektionen oder Wartungen durchführen.

⚠ GEFAHR

Verwenden Sie das Gerät nicht in aggressiven Umgebungen oder bei niedrigen Temperaturen.

Tragen Sie Sicherheitskleidung am Arbeitsplatz. Tragen Sie niemals lose Kleidung oder Schmuck. Dieser könnte von beweglichen Teilen der Maschine aufgefangen werden. Tragen Sie bei der Arbeit immer Sicherheitsausrüstung (wie Gummihandschuhe, rutschfestes Schuhwerk, Gehör- und Haarschutz usw.)

Überprüfen Sie das Netzkabel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Hebezeug niemals, wenn das Seil abgenutzt ist, sich verknotet hat oder einen Knick hat. Lassen Sie das Seil von einem qualifizierten Fachmann austauschen.

⚠ GEFAHR

- **Wenn die Bremsen nicht mehr funktionieren und die Last schnell absinkt, sollte man sofort den Aus-Schalter und dann den Ein-Schalter drücken.** Nach dem Entladen senden Sie die Maschine bitte zur Reparatur an einen qualifizierten Fachmann.
- Lasten nicht für längere Zeit in der Luft hängen lassen, dies ist eine Hebe- und Senkvorrichtung.
- Führen Sie während des Betriebs der Maschine keine Reparaturen oder Inspektionen durch. Isolieren Sie das Hebezeug immer, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- **Es ist verboten, Teile der Umlenkrolle zu wechseln oder zu zerlegen.**

💬 HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte für den Einsatz in gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Anwendungen konzipiert sind. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät in einer dieser Anwendungen missbraucht wird. Eine regelmäßige Inspektion und Wartung ist erforderlich.

💬 HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass sich der Haken in die gleiche Richtung bewegt, wie auf dem Steuerschalter angezeigt.
- Das Hebezeug befindet sich in der mechanischen Gruppe M1.