

Sicherheitshinweise:

Allgemeine Sicherheitshinweise und Warnungen Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und wie in diesem Dokument beschrieben. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Broschüre bei Bedarf zum späteren Nachschlagen auf. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Wenn Sie dieses Produkt für andere installieren, denken Sie daran, das Handbuch oder eine Kopie davon für den Endbenutzer zu hinterlassen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden Halten Sie das Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Kartonpuffer usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Plastiktüten und -folien können eine Erstickungsgefahr darstellen. Dünne Folien können an Nase und Mund kleben bleiben und die Atmung behindern. Entfernen Sie keine Markierungen und nehmen Sie keine Änderungen am Adapter vor, da dies zu gefährlichen Situationen führen kann. Versuchen Sie nicht, die elektrischen oder mechanischen Teile dieses Produkts zu reparieren, zu zerlegen, zu rekonstruieren oder zu modifizieren. Dadurch erlischt die Garantie und es kann zu Fehlfunktionen und Stromschlägen kommen. Behandeln Sie die Geräte mit Sorgfalt. Stöße, Schläge oder ein Sturz, selbst aus geringer Höhe, können die Geräte beschädigen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist. Tauschen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt sofort aus. Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie Adapter, Stecker oder ein Netzkabel anfassen, Geräte trennen oder ein- und ausschalten. Reinigen Sie das Gerät nicht, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie keine (aggressiven und/oder chemischen) Reinigungs- oder Scheuermittel. Setzen Sie die Kamera nicht direktem Sonnenlicht oder einer reflektierenden Oberfläche aus Beachten Sie die Betriebstemperatur des Produkts.