

Warnungen

Schalten Sie den Verbraucher immer vor dem Anschluss aus.

Nur für Benutzung in Innenbereich.

Die an die ferngesteuerte Steckdose angeschlossenen Geräte sollten die unten aufgeführten

Spezifikationen nicht überschreiten.

Die Steckdose muss leicht zugänglich sein.

Die Sicherheitsnorm für Haushaltsprodukte erlaubt keine Fernsteuerung für alle Produkte. Die

Fernsteuerung darf nicht verwendet werden, um Produkte, von denen Gefahr ausgehen kann,

anzusteuern, wie z.Bsp. Lockenstab, Fritteuse, Heizer, Heizkissen oder Haartrockner.

Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Nicht hintereinander stecken.

Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.