

Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch enthält zahlreiche wichtige Sicherheitshinweise. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitshinweise lesen und befolgen.

 Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol. Diese Sicherheitshinweise machen Sie auf Gefahren aufmerksam, die für Sie und andere Personen tödlich sein können und die zu Schäden am Produkt führen können. Allen Sicherheitshinweisen sind Sicherheitswarnsymbole und Gefahrenbegriffe vorangestellt, darunter: GEFAHR, WARNUNG und VORSICHT.

 **GEFAHR!** Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwerste Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

 **WARNUNG!** Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Tod oder schwerste Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 **VORSICHT!** Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

 **HINWEIS!** Kennzeichnet eine gefährliche Situation, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

 **GEFAHR!**

Stromschlaggefahr

- Wenn das Netzkabel dieses Produkts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine qualifizierte Person ersetzt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Berühren Sie freiliegende Kabel nicht mit bloßen Händen. Dies gilt insbesondere für den Betrieb des Gerätes am Wechselstromnetz.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass das Netzkabel und der Stecker trocken sind. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Stecker fest verbunden sind.

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr

- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es sichtbar beschädigt ist. Halten Sie das Gerät sofort an und unterbrechen Sie jegliche Stromversorgung.
- Wenn das Netzkabel dieses Produkts beschädigt ist, muss es ersetzt werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nur von qualifiziertem Personal repariert werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren führen.

Brandgefahr

- Achten Sie bei der Installation oder Aufstellung des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht verheddert, verknotet oder beschädigt ist.
- Platzieren Sie weder Mehrfachsteckdosen noch tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen am Gehäuse des Geräts nicht blockiert werden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Gegenstände oder sonstigen Hilfsmittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
- Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.

Gesundheitsgefahr

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Wissen genutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts angewiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät be- und entladen.
- Schließen Sie das Gerät nur zur Eisherstellung an die Trinkwasserversorgung an.
- Um zu verhindern, dass ein Kind eingeklemmt wird, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Gefrier- oder Kühlschranks auf.
- Bitte halten Sie Kinder von der Verpackung fern, da gefaltete Kartons oder Plastikfolien zu Erstickungen führen können.

Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine explosiven Substanzen wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen im Gerät auf.



VORSICHT!

Stromschlaggefahr

- Um eine Gefährdung durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es gemäß den Anweisungen befestigt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme des Geräts, dass das Netzkabel und der Stecker trocken sind.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung
 - vor jeder Reinigung und Wartung
 - nach jedem Gebrauch

Gesundheitsgefahr

Um eine Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- Prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Geräts für die Lagerung der Lebensmittel oder Medikamente, die Sie kühlen möchten, ausreicht.

- Lebensmittel dürfen nur in ihrer Originalverpackung oder in geeigneten Behältern gelagert werden.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum öffnen, kann es zu einem erheblichen Temperaturanstieg in den Fächern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie die zugänglichen Entwässerungssysteme.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum leer steht:
 - Schalten Sie das Gerät aus.
 - Tauen Sie das Gerät ab.
 - Reinigen und trocknen Sie das Gerät.
 - Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.



HINWEIS!

- Halten Sie sich beim Transport des Kühlschranks an den Griffen auf beiden Seiten des Kühlschranks fest oder verwenden Sie den abnehmbaren Teleskopgriff (fakultativ) und die abnehmbaren Räder (fakultativ).
- Prüfen Sie, ob die angegebene Spannung des Geräts mit der Spannungsangabe der Stromversorgung übereinstimmt.
- Schließen Sie das Kühlgerät nur wie folgt an:
 - Mit dem mitgelieferten Ladekabel zum Anschluss an eine Gleichstromversorgung im Fahrzeug
 - Oder mit dem mitgelieferten Standard-Netzadapter + Kabel zum Anschluss an eine Wechselstromversorgung
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Bitte warten Sie mehr als 10 Sekunden, wenn Sie den Netzstecker aus- und wieder einstecken. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Kühlschranks kommen.
- Stellen Sie keine schweren oder für den Kühlschrank schädlichen Gegenstände (Behälter mit Flüssigkeiten) auf den Kühlschrank, um Verletzungen, Feuer oder Stromschläge durch herabfallende Gegenstände beim Öffnen und Schließen der Kühlschranktüren zu vermeiden.
- Stecken Sie niemals Ihre Hände oder Metallstangen in den Kaltluftauslass, den Deckel, den Boden des Kühlschranks und den Hitzeschutz (Lüftungsöffnungen) auf beiden Seiten.
- Stecken Sie niemals Ihre Hände in das Fach zur Eiswürfelbereitung.
- Dieses Gerät ist nicht für die Lagerung von ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Stoffen geeignet.
- Die Isolierung des Geräts enthält brennbares Cyclopentan und erfordert besondere Entsorgungsverfahren. Bringen Sie das Kühlgerät am Ende seines Lebenszyklus zu einer geeigneten Recyclingstelle.
- Verwenden Sie nur mechanische Vorrichtungen oder sonstige Hilfsmittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelfächern des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder sonstigen Wärmequellen (Heizungen, direkte Sonneneinstrahlung, Gasöfen usw.) auf.
- Überhitzungsgefahr!

Stellen Sie sicher, dass an allen vier Seiten des Geräts stets eine Belüftung von mindestens 50 mm vorhanden ist. Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder in der integrierten Konstruktion frei von Hindernissen. Stellen Sie das Gerät nicht in geschlossenen Fächern oder in Bereichen ohne oder mit minimalem Luftstrom auf.

 - Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht verdeckt sind.
 - Füllen Sie den Innenbehälter nicht mit Eis oder Flüssigkeiten.
 - Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.