

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Funktionsstörungen, Gefahren für Gesundheit und Ihr Leben, Gesetzesverstößen oder zur Verweigerung gesetzlicher und/oder gewerblicher Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine falsche Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb dieses Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

⚠ VORSICHT!

- Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromnetz und an Geräte an, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerät kann zu Bränden, Sachschäden und Stromschlägen führen.
- Das Gerät darf nur an Stromkreise und Geräte angeschlossen werden und diese steuern, die den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Stecken Sie das Gerät sofort aus, wenn es Rauch abgibt, Geräusche macht oder einen ungewöhnlichen Geruch hat.
- Schließen Sie das Gerät nur in der in dieser Anleitung beschriebenen Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen.
- Das Gerät ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Der Stromkreis, an dem das Gerät betrieben wird, muss durch einen Kabelschutzschalter nach EN60898-1 abgesichert sein (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16 A Nennleistung Strom, min. 6 kA Unterbrechung Bemessungsenergie Grenzklasse 3).
- Halten Sie das Gerät von Schmutz und Feuchtigkeit fern
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
- Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene maximale elektrische Last überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Lassen Sie das Gerät nicht nass werden.
- Stecken Sie Geräte nicht aneinander an.
- Schließen Sie keine Direkteinsteckgeräte an das Gerät an. Beispiele für Direkteinsteckgeräte sind Einstekctransformatoren, Akkuladegeräte usw.
- Nicht in abgedecktem Zustand betreiben.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung der EcoFlow App von Kindern fern.

⚠ WARNUNG!

- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Einschalten oder Steuern des Ein-/Ausschaltzustand von lebenserhaltenden Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Bedienen von Geräten, wenn ungenaues Timing oder versehentliche Ein-/Ausschaltbefehle gefährlich sein könnten. Beispiele für solche Geräte sind Saunen, Sonnenlichtlampen, Heizdecken usw.