

Smartes Wandthermostat WT-303

SICHERHEITSHINWEISE



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Neben den Sicherheitsinformationen aus der vorliegenden Bedienungsanleitung sind alle weiteren zur Verfügung stehenden Quellen zu beachten.

Die in den schriftlichen Ausführungen der Bestimmungsgemäßen Verwendung definierten Verwendungsbereiche sind zu beachten.

Die in diesem Dokument verwendeten Warnhinweise haben die folgende Bedeutung:



ACHTUNG!

Hier wird auf eine Gefahr hingewiesen.



HINWEIS

Enthält zusätzliche Informationen.



Öffnen **Sie** das Gerät nicht. Es enthält keine durch den Anwender zu wartende Teile. Im Fehlerfall lassen Sie das Gerät von einer Fachkraft prüfen.



Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet.



Betreiben Sie das Gerät nur in trockener sowie staubfreier Umgebung. Setzen Sie es keinem Einfluss von Feuchtigkeit, ständiger Sonnen- oder anderen Wärmeeinstrahlungen.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es von außen erkennbaren Schäden, z.B am Gehäuse, an Bedienelementen oder an den Anschlussbuchsen ausweist. Lassen Sie das Gerät im Zweifelsfall von einer Fachkraft prüfen.



Das Gerät ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht damit zu spielen. Lassem Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Das Gerät darf nur für ortsfeste Installationen verwendet werden. Das Gerät ist sicher innerhalb einer festen Installation zu fixieren.



Batterien dürfen niemals aufgeladen werden. Batterien nicht in Feuer werfen. Es besteht Explosionsgefahr. Batterien nicht kurzschließen.



Vorsicht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle.



Das Gerät ist nur für den Einsatz in wohnungsgleichlichen Umgebungen geeignet.



Jeder andere Einsatz, als der in dieser Bedienungsanleitung beschriebene, ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.