

## **WARNHINWEISE**

**ACHTUNG!** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet und ist nur für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren mit einem maximalen Gewicht von 50 kg geeignet.

**ACHTUNG!** Jedes Kind darf maximal 50 kg wiegen.

**ACHTUNG!** Nur zwei Kinder gleichzeitig.

**ACHTUNG!** Aufsicht durch Erwachsene!

**ACHTUNG!** Montage nur durch Erwachsene!

**ACHTUNG!** Enthält Kleinteile! Erstickungsgefahr!

**ACHTUNG!** Nur im Freien verwenden (ausschließlich auf Gras)

**ACHTUNG!** Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch für zu Hause bestimmt und darf niemals in Parks und öffentlichen Bereichen, in Schulen, Campingplätzen, Hotels, Freizeitanlagen usw. verwendet werden.

**ACHTUNG!** Die Schaukel sollte auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden und einen Sicherheitsabstand von 2 Metern zu anderen Gegenständen (Mauer, Zäune, Bäume, Wäscheleinen, Elektrokabel etc.) einhalten, um Verletzungen zu vermeiden.

**ACHTUNG!** Die Schaukel darf nicht über harten Oberflächen wie Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgestellt werden. Wir empfehlen den Aufbau über Gras oder anderen weichen Oberflächen.

**ACHTUNG!** Die Schaukel muss fest in den Boden eingelassen sein. Bitte befolgen Sie dazu sorgfältig die Anweisungen. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn der Beton trocken ist.

**ACHTUNG!** Die Anker sollten auf Höhe oder unter der Erdoberfläche platziert werden, um Stolpergefahren zu reduzieren. Befestigen Sie die Anker sicher.

**ACHTUNG!** Neben sämtlichen Haken und Befestigungen müssen auch die Anker regelmäßig überprüft werden.

**ACHTUNG!** Lassen Sie Kinder nie mit der Verpackung spielen. Erstickungsgefahr!

**ACHTUNG!** Sturzgefahr!

**ACHTUNG!** Prüfen Sie die Anker in regelmäßigen Abständen.