

Sicherheits-/Warnhinweise

Nur mit Butan- oder Propan-Flüssiggas betreiben. Erdgas ist nicht erlaubt.

Der Grill darf ausschließlich mit folgenden Enders Gaskartuschen (EN 417:2012) betrieben werden: Ventilkartusche 227g, Schraubkartusche 450g (Schraubgewinde 7/16").

Kategorie: Direktdruck

Nur im Freien verwenden.

Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen.

Achtung: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder und schutzbedürftige Personen fernhalten.

- Prüfen Sie, dass die Dichtung (zwischen Gerät und Gaskartusche) vorhanden und in einem guten Zustand ist, bevor Sie die Gaskartusche anschließen.
- Benutzen Sie kein Gerät mit fehlenden, beschädigten oder abgenutzten Dichtungen.
- Benutzen Sie kein Gerät, das undicht oder schadhaft ist oder das nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- Prüfen Sie, dass vor dem Lösen der Gaskartusche die Brenner erloschen sind.
- Achtung, die Gaskartusche kann heiß sein.
- Die Gaskartusche ist im Freien oder einem gut belüfteten Raum, entfernt von offenen Flammen (Kerzen, Zigaretten, andere Geräte mit offenen Flammen, etc.), zu wechseln.
- Prüfen Sie nach der Montage der Gaskartusche die Verbindungsstelle mit einem handelsüblichen Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtheit.
- Jede bauliche Veränderung des Gerätes kann gefährlich sein und ist nicht gestattet.