

Sicherheitshinweise

Der Aquael Flow Heater BT ist ein durchflussgesteuerter Aquarium-Heizer, der außerhalb des Aquariums an einem Außenfilter-Rücklaufschlauch installiert wird. Um Gefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise:

Vor Installation, Wartung oder Reinigung immer den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass der Heizer komplett stromlos ist, bevor Sie ihn anfassen oder umstecken.

Der Heizer darf niemals im laufenden Betrieb geöffnet werden oder ohne Wasserdurchfluss betrieben werden – bei fehlendem Wasserfluss schaltet das Gerät automatisch ab, um Überhitzung zu verhindern.

Achten Sie darauf, dass der Anschluss an Schläuche und Dichtungen fest und dicht sitzt, um Leckagen zu vermeiden.

Verwenden Sie ausschließlich geeignete und unbeschädigte Schläuche mit empfohlenen Durchmessern (z. B. 16/22 mm oder 19/25 mm).

Reparaturen oder Eingriffe an elektrischen Komponenten dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät und den elektrischen Anschlüssen fern.

Befolgen Sie zusätzlich alle spezifischen Sicherheitshinweise aus der offiziellen Bedienungsanleitung des Herstellers.