

1. Sicherheitshinweise

1.1 Sicherheitsvorschriften

- **LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN AUFMERKSAM DURCH UND BEFOLGEN SIE SIE.**
- **BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNGEN AUF.**
- Dieses Gerätkann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie wurden bei der Verwendung des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder unterwiesen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät während des Betriebs nicht berühren.
- Lassen Sie Kinder unter keinen Umständen das Gerät fahren.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn sich Personen oder Tiere auf dem Rasen befinden.
- Stecken Sie während des Betriebs Ihre Hände nicht in einen Teil des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Betreiben und lassen Sie das Gerät nicht bei Frost im Freien stehen.

- Vor dem Anschließen des Ladegeräts an das Gerät vergewissern Sie sich, dass beide Steckverbinder vollständig trocken sind. Feuchtigkeit zwischen den Steckverbindern während des Ladevorgangs kann Korrosion der Kontakte und Bruch verursachen.
- Halten Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses geschlossen, wenn sie nicht verwendet wird. Wenn die Stifte Feuchtigkeit ausgesetzt werden, kann dies zu irreversiblen Schäden führen. Das Gerät muss ausschließlich von MOVA geliefert werden.
- **WARNUNG:** Ersetzen Sie ein beschädigte Kabel sofort, um Stromschlag zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem qualifizierten Elektriker oder dem offiziellen Kundendienst ersetzt oder repariert werden, um Gefahren zu vermeiden. Das Netzteil darf nicht repariert oder weiterverwendet werden, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Verwenden Sie nur Kupplungen aus Messing oder Kunststoff. Verbinden Sie das Gerät nicht mit Aluminium- oder Stahl-Schlauchenden (führt zu Korrosion).
- Die mit dem Gerät gelieferten neuen Schlauchsets sind zu verwenden und die alten Schlauchsets dürfen nicht wiederverwendet werden.
- Ein unter Druck stehender Schlauch kann bei starker Hitze platzen. Lassen Sie den Schlauch nicht unter Druck und der Sonne ausgesetzt.
- Nur zertifizierte Fachkräfte dürfen das versiegelte Antriebs-Set Ihres Geräts zerlegen.
- Sichern Sie das Gerät stets mit dem mitgelieferten Locator, um ein Umkippen oder Ungenauigkeiten in der festgelegten Karte zu verhindern. Bitte beachten Sie, dass durch Herunterfallen des Geräts verursachte Schäden nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Das Gerät darf nicht fallen gelassen, das Gehäuse nicht durchstoßen oder das Gerät absichtlich in irgendeiner Weise

beschädigt werden, da dies zum Erlöschen der Garantie führt.

- Um RF-Exposition zu vermeiden, wird ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Person, die das Gerät bedient, und dem Gerät selbst empfohlen. Betrieb in geringeren Abständen wird nicht empfohlen. Die zur Übertragung verwendete Antenne darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender am selben Ort betrieben werden.
- Wenn Sie das Ladekabel längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es bitte vom Stromnetz.
- Um eine Kontamination Ihres Trinkwassers zu verhindern, muss der Wasserhahn, an dem das Gerät angeschlossen ist, mit einem Rückschlagventil ausgestattet sein.
- Die staatlichen Vorschriften legen die spezifische Art und die Wartungsanforderungen des Rückschlagventils fest, das beim Anschluss eines Geräts wie MOVA an der Wasserversorgung erforderlich ist. Die Vorschriften können je nach Gemeinde variieren, daher installieren und warten Sie das für Ihre Region entsprechende Rückschlagventil. MOVA haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Nichteinhaltung dieser Anforderungen entstehen.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn es nicht verwendet wird oder Wartungsarbeiten durchgeführt werden.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, lagern Sie es in einem kühlen, gut belüfteten Innenraum.
- VORSICHT:
 1. NUR FÜR RASENFLÄCHEN.
 2. NUR IM FREIEN VERWENDEN.
 3. VOR FROST SCHÜTZEN.
 4. NUR SCHLAUCHENDEN AUS MESSING ODER KUNSTSTOFF VERWENDEN. ANDERE METALLE KORRODIEREN UND VERSCHMELZEN MIT DEM GERÄT.
 5. NUR MIT AUTORISIERTEM MOVA-LADEKABEL VERWENDEN.

1.2 Sicherheitshinweise zum Akku

- Das Gerät verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku, der automatisch über ein integriertes Solarmodul aufgeladen wird. Überprüfen Sie, ob das Solarmodul sauber ist. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku kontinuierlich geladen wird.
- Die Bewässerung kann nicht erfolgen, wenn der Akku entladen ist.
- Wenn das Gerät mit einem vorgeschalteten Ventil/Controller betrieben und nur zur Bewässerung verwendet wird, schließt das Ventil, sobald der Akku entladen ist.
- Um unabhängig zu arbeiten, muss der Standort etwa 1 - 2 Stunden direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein (Erhaltungsladung). Alternativ kann der Akku auch über den USB-Anschluss geladen werden.
- Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn über Winter einlagern. Der Akku muss alle sechs Monate über den USB-Anschluss geladen werden (Frühling und Herbst).
- Laden Sie den Akku auf, bevor Sie ihn über Winter einlagern. Der Akku muss alle sechs Monate über den USB-Anschluss geladen werden (Frühling und Herbst).
- Schließen Sie die USB-Anschlussabdeckung nach dem Laden über USB-Anschluss. Andernfalls kann Wasser in das Gerät eindringen.geladen werden (Frühling und Herbst).
- Laden Sie das Gerät nur im Innenbereich auf. Das schützt den USB-Anschluss vor Feuchtigkeit.
- Laden Sie den Akku auf einer feuerfesten Oberfläche. Der Akku kann während des Ladens heiß werden und eine Brandgefahr darstellen.
- Verwenden Sie nur Original-MOVA-Ersatzteile. Ersatzteile, die nicht von MOVA geprüft wurden, können zu einem erhöhten Brandrisiko oder zu fehlerhaften Produkten führen.
- Laden Sie den Akku nicht außerhalb des Geräts auf. Das reduziert das Brandrisiko.

- Beim Austausch des Akkus ist die Ersatzbatterie sorgfältig zu behandeln, und der Austausch muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Ein beschädigter Akku stellt eine Brandgefahr dar.






1.3 Entsorgung

Dieses Kennzeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zu recyceln, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt sicher recyceln.



Die Fernüberwachung ist ausschließlich für den rein privaten Gebrauch an nicht öffentlichen, privat genutzten Orten bestimmt und dient ausschließlich dem Selbstschutz und der Einzelkontrolle. Bitte beachten Sie die lokalen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen im Falle der Nutzung. Keine Überwachung öffentlicher Plätze, insbesondere nicht heimlich und seitens des Arbeitgebers ohne gerechtfertigte Gründe. Eine solche nicht gerechtfertigte Nutzung liegt ausschließlich im Risiko und in der Verantwortung des Benutzers.

1.4 Symbole und Aufkleber

| | |
|---|---|
|  | Lesen Sie vor dem Aufladen die Anweisungen. |
|  | Klasse III |
|  | Gleichstrom |
|  | Wechselstrom |
| IPX6 | Schutzart |
|  | WARNUNG - Die Entsorgung dieses Produkts als normaler Hausmüll ist nicht gestattet. Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen recycelt wird. |