

ACHTUNG

LASSEN SIE IHR KIND ZU KEINEM ZEITPUNKT UNBEAUF-
SICHTIGT — GEFahr DURCH ERTRINKEN.

DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG MUSS FÜR ZUKÜNFTIGE
ZWECKE SORGFÄLTIG AUFBEWAHRT WERDEN.

- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
 - Nur für den Hausgebrauch.
 - Nur im Außenbereich verwenden.
 - Nur unter kompetenter Aufsicht benutzen.
 - Verwenden Sie das Produkt auf einer ebenen Fläche mit einem Mindestabstand von 2 m zu Gebäuden oder anderen Hindernissen (Wäscheleinen, Zäunen, elektrische Leitungen etc.).
 - Das Produkt sollte auf stoßdämpfenden Untergründen wie Sand, Rindenmulch, Gummi oder Schaumstoffmatten aufgebaut werden. Bauen Sie es keinesfalls auf Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf.
 - Die Verwendung der Rutsche ist ausschließlich auf einer ebenen Rasenfläche gestattet. Harte Oberflächen wie Bürgersteige etc. sind als Aufstellort nicht geeignet.
 - Entfernen Sie sämtliche Objekte wie Steine, Äste etc. von der gewählten Rasenfläche.
 - Kinder können bereits in sehr kleinen Wassermengen ertrinken. Lassen Sie das Wasser ab, wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist.
 - Das Rutschen ist nur auf dem Bauch und mit dem Gesicht nach vorne gestattet.
 - Vor der Benutzung der Rutsche ist es empfehlenswert, den Körper nass zu machen.
 - Wir empfehlen, dass Kinder beim Spielen mit dem Rücken zur Sonne gewandt sind.
 - Die unsachgemäße Verwendung der Rutsche kann zu schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen führen.
 - Prüfen Sie die Rutsche vor jeder Verwendung auf ihre Funktionstüchtigkeit.
 - Überprüfen Sie den roten Verbinder und die Heringe regelmäßig auf Verschleißerscheinungen. Sollten Defekte vorliegen, tauschen Sie die Teile bitte gemäß dieser Anweisungen aus. (Hinweis: Es sind keine zusätzlichen Ersatzteile im Lieferumfang enthalten).
- Zubehörgröße: Roter Verbinder (2,5 x 2,5 x 4,3 cm);
Heringe (2,5 x 2,5 x 9 cm)
- Sämtliche Veränderungen am Produkt (z. B. das Anbringen von Zubehör) dürfen ausschließlich gemäß den Vorgaben des Herstellers durchgeführt werden.