

FR INDICATIONS AVANT UTILISATION

Sortie de chargeur: 5VDC, 1000mAh / 2000mAh
 Type de batterie: Batterie au lithium
 Télécommande: 3V, distance pour le contrôle à distance dans les 4m

Instruction d'utilisation:

1. Ouvrez le couvercle de chargement situé en-dessous en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et chargez votre mobilier lumineux pendant environ 6 à 8 heures. Une fois chargé, assurez-vous de fermer correctement le couvercle de chargement en tournant fermement dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remarque: ne faites pas fonctionner l'objet lorsqu'il est en charge.

2. Le voyant est rouge lorsque l'objet est en cours de chargement, et il devient vert quand il est complètement chargé.

3. Temps d'éclairage: environ 8 heures après l'avoir complètement chargé.

4. La fonction d'éclairage est contrôlée par une télécommande.

Toutes les fonctions des boutons de la télécommande sont illustrées dans l'image ci-dessous.



Fonctionnement de la télécommande:

ON: les lumières sont allumées
 OFF: les lumières sont éteintes
 FLASH: change de couleur rapidement
 STROBE: change de couleur très rapidement
 FADE: change de couleur lentement
 SMOOTH: change de couleur très lentement



La luminosité peut être contrôlée avec ces boutons, choisissez une couleur stable.

La couleur peut être changée en appuyant simplement sur la couleur souhaitée.

Attention:

1. Ne placez pas le mobilier lumineux près d'un produit inflammable ou explosif.
2. N'ouvrez pas le panneau inférieur par vous-même.
3. Pour obtenir la meilleure luminosité, assurez-vous que le mobilier lumineux est propre.
4. Si l'éclairage de l'objet ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier le compartiment à piles de la télécommande ou essayer la télécommande à partir d'un autre angle / position.
5. Cet article est compatible pour un usage extérieur et intérieur.

ES INDICACIONES ANTES DEL USO

Salida del cargador: 5VDC, 1000mAh / 2000mAh
 Tipo de batería: Batería de litio
 Mando a distancia: 3V, distancia para el mando a distancia dentro de 4m

Instrucciones de uso:

1. Abra la tapa de carga que hay debajo girando en sentido contrario a las agujas del reloj y carga tu mueble luminoso durante unas 6-8 horas. Una vez cargado, asegúrese de cerrar bien la tapa de carga girándola firmemente en el sentido de las agujas del reloj.

Nota: No utilice el objeto mientras se está cargando.

2. El indicador luminoso es rojo cuando el objeto se está cargando, y se vuelve verde cuando está completamente cargado.

3. Tiempo de iluminación: Aproximadamente 8 horas después de estar completamente cargado.

4. La función de iluminación se controla con un mando a distancia.

Todas las funciones de los botones del mando a distancia se muestran en la siguiente imagen.



Funcionamiento del mando a distancia:

ON: las luces están encendidas
 OFF: las luces están apagadas
 FLASH: cambia de color rápidamente
 STROBE: cambia de color muy rápidamente
 FADE: cambia de color lentamente
 SMOOTH: cambia de color muy lentamente



El brillo se puede controlar con estos botones, elige un color estable.

El color se puede cambiar simplemente pulsando el color deseado.

Cuidado:

1. No coloque los muebles iluminados cerca de productos inflamables o explosivos.
2. No abra el panel inferior por sí mismo.
3. Para obtener una mayor luminosidad, asegúrese de que los muebles iluminados estén limpios.
4. Si la iluminación del objeto no funciona correctamente, compruebe el compartimento de las pilas del mando a distancia o pruebe el mando a distancia desde otro ángulo/posición.
5. Este artículo es compatible para su uso en exteriores e interiores.

IT INDICAZIONI PRIMA DELL'USO

Uscita del caricabatterie: 5VDC, 1000mAh / 2000mAh
 Tipo di batteria: Batteria al litio
 Telecomando: 3V, distanza per il controllo remoto entro 4m

Istruzioni per l'uso:

1. Aprire il coperchio di carica situato sotto, ruotando in senso antiorario e caricare il vostro mobile luminoso per circa 6-8 ore. Una volta caricato, assicurarsi di chiudere correttamente il coperchio di carica ruotando saldamente in senso orario.

Nota: non utilizzare l'oggetto mentre è in carica.

2. L'indicatore è rosso quando l'oggetto è in carica, e diventa verde quando è completamente carico.

3. Tempo di illuminazione: circa 8 ore dopo averlo completamente caricato.

4. La funzione di illuminazione è controllata da un telecomando.

Tutte le funzioni dei pulsanti del telecomando sono illustrate nell'immagine sottostante.



Funzionamento del telecomando:

ON: le luci sono accese
 OFF: le luci sono spente
 FLASH: cambia colore rapidamente
 STROBE: cambia colore molto rapidamente
 FADE: cambia colore lentamente
 SMOOTH: cambia colore molto lentamente



La luminosità può essere controllata con questi pulsanti, scegli un colore stabile.

Il colore può essere cambiato semplicemente premendo sul colore desiderato.

Attenzione:

- Non posizionate i mobili luminosi vicino a un prodotto infiammabile o esplosivo.
- Non aprire il pannello inferiore da soli.
- Per ottenere la massima luminosità, assicurati che i mobili luminosi siano puliti.
- Se l'illuminazione dell'oggetto non funziona correttamente, controlla il vano batterie del telecomando o prova il telecomando da un altro angolo / posizione.
- Questo articolo è compatibile per uso esterno e interno.

PT INDICAÇÕES ANTES DO USO

Saída do carregador: 5VDC, 1000mAh / 2000mAh
 Tipo de bateria: Bateria de lítio
 Controle remoto: 3V, distância para controle remoto dentro de 4m

Instruções de uso:

1. Abra a tampa de carregamento localizada na parte inferior, girando no sentido anti-horário e carregue seu móvel luminoso por cerca de 6 a 8 horas. Uma vez carregado, certifique-se de fechar corretamente a tampa de carregamento, girando firmemente no sentido horário.

Nota: não opere o objeto enquanto ele estiver carregando.

2. O indicador fica vermelho quando o objeto está carregando e fica verde quando está completamente carregado.

3. Tempo de iluminação: cerca de 8 horas após estar completamente carregado.

4. A função de iluminação é controlada por um controle remoto.

Todas as funções dos botões do controle remoto são ilustradas na imagem abaixo.



Funcionamento do controle remoto:

ON: as luzes estão acesas
 OFF: as luzes estão apagadas
 FLASH: muda de cor rapidamente
 STROBE: muda de cor muito rapidamente
 FADE: muda de cor lentamente
 SMOOTH: muda de cor muito lentamente



O brilho pode ser controlado com esses botões, escolha uma cor estável.

A cor pode ser alterada simplesmente pressionando a cor desejada.

Atenção:

- Não coloque o mobiliário iluminado perto de um produto inflamável ou explosivo.
- Não abra o painel inferior por si mesmo.
- Para obter a melhor luminosidade, certifique-se de que o mobiliário iluminado está limpo.
- Se a iluminação do objeto não funcionar corretamente, verifique o compartimento de pilhas do controle remoto ou tente usar o controle remoto de outro ângulo / posição.
- Este item é compatível para uso externo e interno.

NL INDICATIES VOOR GEBRUIK

Opladeruitgang: 5VDC, 1000mAh / 2000mAh
 Type batterij: Lithiumbatterij
 Afstandsbediening: 3V, afstandsbediening binnen 4m

Instructies voor gebruik:

1. Open het oplaaddeksel aan de onderkant door het tegen de klok in te draaien en laad uw lichtmeubel gedurende ongeveer 6-8 uur op. Na het opladen moet u het oplaaddeksel goed sluiten door het stevig met de klok mee te draaien.

Opmerking: Bedien het object niet terwijl het wordt opgeladen.

2. Het indicatielampje is rood wanneer het object wordt opgeladen, en wordt groen wanneer het volledig is opgeladen.

3. Verlichtingstijd: Ongeveer 8 uur na volledig opgeladen te zijn.

4. De verlichtingsfunctie wordt bediend met een afstandsbediening.

Alle functies van de toetsen op de afstandsbediening worden getoond in de onderstaande afbeelding.



Bediening van de afstandsbediening:

ON: De lichten zijn aan

OFF: De lichten zijn uit

FLASH: verandert snel van kleur

STROBE: verandert zeer snel van kleur

FADE: verandert langzaam van kleur

SMOOTH: verandert heel langzaam van kleur



De helderheid kan worden geregeld met deze knoppen, kies een stabiele kleur.

De kleur kan worden veranderd door eenvoudig op de gewenste kleur te drukken.

Let op:

1. Plaats geen verlichte meubels in de buurt van ontvlambare of explosieve producten.

2. Open het bodempaneel niet zelf.

3. Voor de beste helderheid moet u ervoor zorgen dat het maanmeubel schoon is.

4. Als de verlichting van het object niet goed werkt, controleer dan het batterijvakje van de afstandsbediening of probeer de afstandsbediening vanuit een andere hoek/positie.

5. Dit artikel is geschikt voor gebruik buitenshuis en binnenshuis.

EN INDICATIONS BEFORE USE

Charger output: 5VDC, 1000mAh / 2000mAh
 Battery type: Lithium battery
 Remote control: 3V, distance for remote control within 4m

Instructions for use:

1. Open the charging cover underneath by turning counter-clockwise and charge your light furniture for about 6 to 8 hours. Once charged, be sure to close the charging cover by turning it firmly clockwise.

Note: Do not operate the object while it is being charged.

2. The indicator light is red when the object is being charged, and turns green when fully charged.

3. Lighting time: About 8 hours after fully charged.

4. The lighting function is controlled by a remote control.

All button functions are shown in picture below.



Operation of the remote control:

ON: lights are on

OFF: lights are off

FLASH: changes color quickly

STROBE: changes color very quickly

FADE: changes color slowly

SMOOTH: changes color very slowly



The brightness can be controlled with these buttons, choose a stable color.

The color can be changed by simply pressing the desired color.

Warning:

1. Do not place illuminated furniture near flammable or explosive products.

2. Do not open the bottom panel by yourself.

3. For best brightness, make sure that the moonlight furniture is clean.

4. If the lighting of the object does not work properly, please check the battery compartment of the remote control or try the remote control from another angle / position.

5. This item is compatible for outdoor and indoor use.

DE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH

Ladegerätausgang: 5VDC, 1000mAh / 2000mAh

Batterietyp: Lithiumbatterie

Fernbedienung: 3V, Fernsteuerungsentfernung innerhalb von 4m

Gebrauchsanweisung:

1. Öffnen Sie den Ladeabdeckung auf der Unterseite, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und laden Sie Ihr leuchtendes Möbelstück für etwa 6 bis 8 Stunden auf. Sobald es aufgeladen ist, stellen Sie sicher, dass Sie den Ladeabdeckung richtig schließen, indem Sie ihn fest im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Betreiben Sie das Objekt nicht während des Ladevorgangs.

2. Die Anzeige leuchtet rot, wenn das Objekt geladen wird, und sie wird grün, wenn es vollständig aufgeladen ist.

3. Beleuchtungszeit: etwa 8 Stunden nach vollständiger Aufladung.

4. Die Beleuchtungsfunktion wird mit einer Fernbedienung gesteuert.

Alle Funktionen der Fernbedienungstasten sind in der folgenden Abbildung dargestellt.



Fernbedienungsfunktionen:

ON: die Lichter sind an

OFF: die Lichter sind aus

FLASH: wechselt schnell die Farbe

STROBE: wechselt sehr schnell die Farbe

FADE: wechselt langsam die Farbe

SMOOTH: wechselt sehr langsam die Farbe



Die Helligkeit kann mit diesen Tasten gesteuert werden, wählen Sie eine stabile Farbe.

Die Farbe kann einfach durch Drücken der gewünschten Farbe geändert werden.

Achtung:

1. Stellen Sie leuchtende Möbel nicht in die Nähe von brennbaren oder explosiven Produkten.

2. Öffnen Sie die untere Abdeckung nicht selbst.

3. Um die beste Helligkeit zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die leuchtenden Möbel sauber sind.

4. Wenn die Beleuchtung des Objekts nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte das Batteriefach der Fernbedienung oder versuchen Sie, die Fernbedienung aus einem anderen Winkel / Position zu verwenden.

5. Dieser Artikel ist für den Außen- und Innenbereich geeignet.



FR
DONNEZ
OU
RECYCLEZ
ASSOCIATION OU
MAGASIN OU
LIVRAISON OU
DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr



GARANTIE: 2 ANS
GARANTÍA: 2 AÑOS
GARANZIA: 2 ANNI
GARANTIA: 2 ANOS
GARANTIE: 2 JAAR
WARRANTY: 2 YEARS
GARANTIE: 2 JAHRE



SERVICE CLIENT
SERVICIO AL CLIENTE
SERVIZIO CLIENTI
SERVIÇO AO CLIENTE
KLANTENDIENST
CUSTOMER SERVICE
KUNDENSERVICE
contact@oviala.com