

für die Ausführung:

RSHB10 40cm x 45cm x 3cm - 5V - 10 Watt, mit integrierter dreistufiger Heizsteuerung

- USB: 5 V DC 2 A Ausgang
- Heizleistung: max.10W
- Schalter: Integrierte dreistufige Heizsteuerung
- Heizleiter: Graphen-Heizfolie
- Kabellänge ca.20cm USB-Kabel
- Oberseite: Polyester
- Unterseite: Anti-Rutsch-Material
- Schutzklasse IP20
- Farbe: dark grey

Bitte überprüfen Sie die Sitzheizung nach Erhalt auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden erkennbar sind.

Inbetriebnahme:

Anschließen:

Öffnen Sie die seitliche Tasche am Kissens, um den USB-Anschluss zu finden. Verbinden Sie den USB-Stecker mit einer Powerbank (empfohlen: min.10000 mAh Powerbank, 5V 2A Ausgang).

Ein-/Ausschalten:

- Drücken Sie den Schalter lang, um die Sitzheizung einzuschalten.
- Drücken Sie den Schalter erneut lang, um die Sitzheizung auszuschalten.

Heizstufen:

Im eingeschalteten Zustand können Sie durch mehrfaches Drücken des Schalters zwischen den drei Heizstufen umschalten. Die aktuelle Stufe wird durch die Farbe der LED angezeigt:

- Niedrige Heizstufe: Grüne LED
- Mittlere Heizstufe: Blaue LED
- Hohe Heizstufe: Rote LED

Die Heizleistung wird durch die Umgebungstemperatur und den Untergrund beeinflusst.

Technische Hinweise:

- Verwenden Sie eine Powerbank mit einem Ausgang von **5V 2A**, um Schäden am Kissen zu vermeiden.
- Die Sitzheizung sollte trocken gehalten werden.
- Wenn das Kissen längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es von der Powerbank.
- Dies ist kein Spielzeug; von Kindern fernhalten.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Die Sitzheizung nicht knicken, nicht durchstechen, nicht durchbohren oder beschneiden Anschlusskabel und Steuerung nicht beschädigen
- Im Falle einer Beschädigung von Anschlussleitung, Schalter oder Sitzheizung darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Kein Betrieb in Außenbereichen bei Nässe oder anderen widrigen Bedingungen. Die Verwendung ist ausschließlich für trockenen Untergrund vorgesehen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser oder Kondenswasser.
- Verwenden Sie die Heizung nicht auf PVC, Vinyl, Teppich oder anderen Untergründen, welche bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius beschädigt werden könnten. Die Temperatur der Sitzheizung kann das Material beschädigen.
- Lassen Sie die Sitzheizung während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.

Reinigungshinweise:

- **Wichtig:** Das **Innenkissen ist nicht waschbar**. Es sollte stets trocken gehalten werden.
- Der abnehmbare Bezug kann von Hand oder in der Maschine gewaschen werden. Trennen Sie vor dem Waschen die Powerbank und entfernen Sie den Bezug.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzol oder Schleifmittel enthalten, um Schäden am Material zu vermeiden.

Fehlerbehebung:

Das Kissen funktioniert nicht richtig:

- Überprüfen Sie, ob die Powerbank vollständig aufgeladen ist, oder versuchen Sie es mit einer neuen, vollständig geladenen Powerbank.
- Überprüfen Sie die USB-Verbindung zwischen der Sitzheizung und der Powerbank.

Das Problem ist nicht gelöst:

- Wenn das Kissen nach dem erneuten Verbinden nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Verkäufer.

Optional erhältliches Zubehör:

Es besteht die Möglichkeit, ein optional erhältliches Zubehörset zu erwerben, welches aus einem passenden Netzstecker und einer USB-Verlängerung besteht. Mit diesem Set kann die Sitzheizung alternativ über eine 230V-Steckdose betrieben werden.

- **Netzadapter AC/DC:** 5V 3A USB-Anschluss
- **USB-Verlängerung:** Das Kabel hat eine Länge von **180 cm** und ermöglicht eine flexible Platzierung der Sitzheizung.
- Das Set wird einfach an den bereits vorhandenen **USB-Stecker** der Sitzheizung angeschlossen, um die Stromversorgung sicherzustellen.

Mit diesem Zubehör ist es möglich, das Sitzkissen auch ohne Powerbank zu nutzen, was zusätzliche Flexibilität bei der Anwendung bietet.

Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzt.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Artikel auf unsachgemäße Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe vorgenommen wurden.

Bitte fügen Sie einer Reklamation eine Rechnungskopie bei.