

Vielen Dank, dass Sie sich für eines der Modelle von Zenet ZET 483 entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Bedienungsanleitung:

1. Transportieren Sie das Gerät nicht mit einem vollen Wassertank. Wasser kann auch dann im Gerät verbleiben, wenn der Tank leer ist.
2. Verwenden Sie nur sauberes Wasser. Verwenden Sie nach Möglichkeit destilliertes Wasser.
3. Führen Sie die im Abschnitt Wartung dieses Handbuchs empfohlene regelmäßige Wartung durch.
4. Das Klimagerät darf nur in sauberen Bereichen verwendet werden. Große Staub- oder Schmutzpartikel können die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
5. Wir empfehlen, das Gerät nur an trockenen Orten zu verwenden. Lassen Sie kein Wasser in das Gerät eindringen, wenn es sich in feuchten Bereichen befindet.
6. Wenn Wasser auf die Oberfläche des Geräts gelangt, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang trocknen. Danach kann es wie gewohnt verwendet werden.
7. Lassen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direktem Sonnenlicht ausgesetzt.
8. Wenn Sie das Klimagerät längere Zeit nicht benutzen, entleeren Sie den Wassertank und stellen Sie die maximale Lüftergeschwindigkeit für 4 Stunden ein. So kann das gesamte Wasser im System trocknen und unerwünschte Folgen werden vermieden.
9. Verwenden Sie nur das Originalnetzteil und das mitgelieferte Kabel.
10. Berühren Sie das Netzteil oder das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
11. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es reinigen, den Filter entfernen/wechseln oder das Gerät bewegen.
12. Stellen Sie das Klimagerät nicht in die Nähe von Heizgeräten oder elektrischen Geräten.
13. Stellen Sie das Gerät nicht auf Gehwege oder an belebte Stellen, an denen es herunterfallen könnte.
14. Legen Sie keine Gegenstände auf das Klimagerät.
15. Blockieren Sie nicht das vordere und hintere Gitter des Geräts.
16. Drehen Sie das Gerät nicht um.
17. Stellen Sie das Klimagerät nicht in die Nähe offener Flammen.

18. Das Gerät kann nur vollständig ausgeschaltet werden, wenn es von der Stromquelle getrennt ist.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen.

Inbetriebnahme des Geräts:

- Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um das Klimagerät einzuschalten.
- Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein, indem Sie die Taste „SPEED“ drücken. Wählen Sie den gewünschten Modus: LOW, MID, HIGH. Das LED-Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.
- Kühlfunktion – COOL-Taste: Drücken Sie diese Taste. Die Luft wird gekühlt, wenn Sie den Tank mit Wasser und Kühlmittel füllen.
- „Swing“-Taste: Drücken Sie die Schwenktaste. Der Luftstrom bewegt sich von links nach rechts.
- „Timer“-Taste: Stellen Sie den Timer ein, um die gewünschte Betriebsdauer zu wählen. Der Bereich liegt zwischen 2 und 12 Stunden.
- „MODE“-Taste: Drücken Sie die Taste, um den gewünschten Betriebsmodus des Geräts auszuwählen. Diese Option bietet drei Modi – starker Wind, normal und Schlafmodus. Wählen Sie den gewünschten Modus durch wiederholtes Drücken der Taste.