

Infrarot-Heizstrahler ZENET ZET-516, silber



127V~ 50 /60Hz 1000W

SICHERHEITSANWEISUNGEN (vor Gebrauch lesen)

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer festen und ebenen Fläche platziert ist. Achten Sie darauf, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen oder Möbeln befindet – dies kann einen Brand verursachen.
2. Dieses Gerät kann sowohl in Innen- als auch in Außenbereichen verwendet werden.
3. Dieses Gerät darf nur unter Aufsicht verwendet werden.
4. Der Heizkörper kann in Badezimmern, Waschräumen oder ähnlichen geschlossenen Räumen verwendet werden, jedoch fern von Wasser und Spritzern. Stellen Sie das Gerät niemals an einen Ort, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann.
5. Das Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose angebracht werden.

6. Verwenden Sie das Heizgerät nicht an Orten, an denen brennbare Flüssigkeiten gelagert werden oder brennbare Dämpfe vorhanden sein könnten.
7. Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
8. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie bezüglich der sicheren Verwendung instruiert oder beaufsichtigt wurden. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht einschalten, einstellen, reinigen oder warten.
9. Dieses Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder hinsichtlich der sicheren Verwendung unterwiesen werden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
10. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem autorisierten Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
11. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem programmierbaren Schalter, Timer oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch ein- und ausschaltet, da dies ein Brandrisiko darstellt, wenn das Heizgerät bedeckt ist oder falsch positioniert wurde.
12. Eine feuerfeste Oberfläche bietet keinen vollständigen Schutz für Kleinkinder und Menschen mit Behinderungen. Das Gerät ist nicht vorgesehen für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen durch eine verantwortliche Person. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
13. Verwenden Sie das Heizgerät nur, wenn die Standfüße richtig angebracht sind.
14. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf Teppiche mit sehr dichtem Flor.

WARNUNG:

Um eine Gefahr durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des thermischen Schutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Timer betrieben oder an eine Schaltung angeschlossen werden, die

regelmäßig vom Stromnetz ein- und ausgeschaltet wird. Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besonders vorsichtig soll in Anwesenheit von Kindern und gefährdeten Personen gehandelt werden.

Technische Daten

Modell: ZET-516

Spezifikation: Kohlenstoffheizung

Spannung / Frequenz: 127~ / 50/60Hz

Leistung: 1000W

REINIGUNG DES GERÄTS

Trennen Sie das Heizgerät stets vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen.

Reinigen Sie die Außenseite des Heizgeräts mit einem feuchten Tuch und polieren Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuermittel und vermeiden Sie, dass Wasser ins Gerät gelangt.

AUFBEWAHRUNG DES HEIZGERÄTS

Wenn das Heizgerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es vor Staub geschützt und an einem sauberen, trockenen Ort aufbewahrt werden.

Montage der Basis

Folgen Sie den Anweisungen. Entfernen Sie die Bolzen von der Basis.

1. Ziehen Sie das Netzkabel durch die Grundplatte und führen Sie es durch den Kabelkanal, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
2. Stellen Sie sicher, dass die Grundplatte fest sitzt, und schrauben Sie anschließend die Muttern sorgfältig fest.

Bedienung des Geräts:

1. Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose.
2. Schalten Sie den linken Leistungsschalter auf „Low“ oder „High“. Dadurch wird eine oder zwei Heizröhren aktiviert. „Low“ bedeutet, dass eine Heizröhre mit 500 W läuft. „High“ bedeutet, dass zwei Heizröhren mit 1000 W laufen.
3. Schalten Sie den rechten Schalter auf „Turn Low“ oder „Turn High“. Dadurch wird eine oder zwei Heizröhren mit Rotation aktiviert. „Turn Low“ bedeutet eine Heizröhre mit Rotation bei 500 W. „Turn High“ bedeutet zwei Heizröhren mit Rotation bei 1000 W.
4. Stecken Sie den Stecker in eine Standardsteckdose 220-240V~



Werfen Sie elektrische Geräte nicht als unsortierten Hausmüll weg – verwenden Sie getrennte Sammelsysteme. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zu den verfügbaren Sammelsystemen zu erhalten. Wenn elektrische Geräte auf Müllhalden entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser gelangen und in die Nahrungskette gelangen, was Ihre Gesundheit schädigt.