

Sicherheitsdokument für den Esszimmerstuhl von ECD Germany

Produktbeschreibung:

Der von ECD Germany angebotene Esszimmerstuhl zeichnet sich durch sein ästhetisch ansprechendes Design aus. Er ist aus einem hochwertigen Textil-Webstoff, verfügt über eine Drehfunktion, bequeme Rückenlehnen und ist sowohl für das Esszimmer als auch für die Küche geeignet.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Aufbau und Montage:

- **Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Stuhls ordnungsgemäß montiert sind.**

Konsultieren Sie die mitgelieferte Montageanleitung und verwenden Sie das bereitgestellte Montagematerial.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Schraubverbindungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach, um die **Strukturintegrität des Stuhls zu gewährleisten.**

2. Verwendung:

- **Verwenden Sie den Stuhl ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, als Sitzgelegenheit.**

- Die Drehfunktion sollte sanft erfolgen, um ein Umkippen zu vermeiden. Rotieren Sie den Stuhl mit Bedacht und vermeiden Sie starke Impulse.

- **Kinder sollten den Drehmechanismus nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.**

3. Gewichtsbeschränkung:

- Der Stuhl ist zur sicheren Nutzung bis zu einem Maximalgewicht von 120 kg konstruiert. **Bitte überschreiten Sie diese Begrenzung nicht, um Schäden zu vermeiden.**

4. Standortwahl:

- Platzieren Sie den Stuhl auf einer ebenen Oberfläche, um die **Stabilität zu maximieren.**
- Vermeiden Sie die Platzierung in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen oder offene Flammen, da dies den Stoff und die Struktur des Stuhls beschädigen könnte.

5. Pflege und Wartung:

- Reinigen Sie den Stoff regelmäßig mit einem geeigneten Textilreiniger und einem weichen Tuch.
- **Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Materialien,** da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Schützen Sie den Stuhl vor direktem Sonnenlicht, um ein Verblassen des Stoffes zu verhindern.

Notfallhinweise:

- Bei Beschädigung des Stuhls (z.B. Riss im Stoff oder defekte Drehfunktion):

Verwenden Sie den Stuhl nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann für eine mögliche Reparatur oder einen Austausch.

- Falls sich jemand durch den Stuhl verletzt: Setzen Sie im Notfall umgehend die entsprechenden Maßnahmen (erste Hilfe) und konsultieren Sie einen Arzt.

Dieses Sicherheitsdokument dient dazu, die sichere Nutzung und maximale Langlebigkeit des Esszimmerstuhls von ECD Germany zu gewährleisten. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu garantieren.

Safety document for the dining chair from ECD Germany

Product description:

The dining chair offered by ECD Germany is characterized by its aesthetically pleasing design. It is made from a high-quality woven fabric, has a swivel function, comfortable backrests and is suitable for both the dining room and the kitchen.

Important safety instructions:

1. assembly and installation:

- Ensure that all parts of the chair are properly assembled. Consult the assembly instructions supplied and use the assembly material provided.
- Check the screw connections regularly and tighten them if necessary to ensure the structural integrity of the chair.

2. use:

- Only use the chair for its intended purpose, as a seat.
- The swivel function should be gentle to avoid tipping over. Rotate the chair carefully and avoid strong impulses.
- Children should only use the rotating mechanism under adult supervision.

3. weight limit:

- The chair is designed for safe use up to a maximum weight of 120 kg. Please do not exceed this limit to avoid damage.

4. choice of location:

- Place the chair on a flat surface to maximize stability.
- Avoid placing it in close proximity to heat sources or open flames as this could damage the fabric and structure of the chair.

5 Care and maintenance:

- Clean the fabric regularly with a suitable textile cleaner and a soft cloth.
- Do not use aggressive chemicals or abrasive materials, as these could damage the surface.
- Protect the chair from direct sunlight to prevent the fabric from fading.

Emergency instructions:

- If the chair is damaged (e.g. tear in the fabric or defective swivel function): Stop using the chair and contact the manufacturer or a specialist for a possible repair or replacement.
- If someone is injured by the chair: In an emergency, immediately take the appropriate measures (first aid) and consult a doctor.

This safety document is designed to ensure the safe use and maximum longevity of the dining chair from ECD Germany. Follow the instructions carefully to ensure a safe and enjoyable experience.

Document de sécurité pour la chaise de salle à manger de ECD Germany

Description du produit :

La chaise de salle à manger proposée par ECD Germany se distingue par son design esthétiquement attrayant. Elle est fabriquée en textile tissé de haute qualité, dispose d'une fonction de rotation, de dossiers confortables et convient aussi bien pour la salle à manger que pour la cuisine.

Consignes de sécurité importantes :

1. assemblage et montage :

- Assurez-vous que tous les éléments de la chaise sont correctement montés. Consultez les instructions de montage fournies et utilisez le matériel de montage mis à disposition.
- Contrôlez régulièrement les assemblages par vis et resserrez-les si nécessaire afin de garantir l'intégrité structurelle de la chaise.

2. utilisation :

- Utilisez la chaise uniquement pour l'usage prévu, comme siège.
- La fonction de rotation doit se faire en douceur afin d'éviter tout basculement. Faites tourner la chaise avec précaution et évitez les impulsions trop fortes.
- Les enfants ne devraient utiliser le mécanisme de rotation que sous la surveillance d'un adulte.

3. limite de poids :

- La chaise est conçue pour être utilisée en toute sécurité jusqu'à un poids maximal de 120 kg. Veuillez ne pas dépasser cette limite afin d'éviter tout dommage.

4. choisir un emplacement :

- Placez la chaise sur une surface plane afin de maximiser sa stabilité.
- Évitez de placer la chaise à proximité immédiate d'une source de chaleur ou d'une flamme nue, car cela pourrait endommager le tissu et la structure de la chaise.

5. entretien et maintenance :

- Nettoyez régulièrement le tissu avec un nettoyeur textile approprié et un chiffon doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de matériaux abrasifs, car ils pourraient endommager la surface.
- Protégez la chaise de la lumière directe du soleil afin d'éviter que le tissu ne se décolore.

Consignes d'urgence :

- Si la chaise est endommagée (par exemple, déchirure du tissu ou fonction de rotation défectueuse) : N'utilisez plus la chaise et contactez le fabricant ou un spécialiste pour une éventuelle réparation ou un remplacement.
- Si quelqu'un se blesse avec la chaise : en cas d'urgence, prenez immédiatement les mesures appropriées (premiers secours) et consultez un médecin.

Ce document de sécurité a pour but de garantir une utilisation sûre et une longévité maximale de la chaise de salle à manger de ECD Germany. Suivez attentivement les instructions afin de garantir une expérience sûre et agréable.

Documento di sicurezza per la sedia da sala da pranzo di ECD Germany

Descrizione del prodotto:

La sedia da pranzo proposta da ECD Germany è caratterizzata da un design esteticamente piacevole. È realizzata in tessuto intrecciato di alta qualità, ha una funzione girevole, schienali confortevoli ed è adatta sia alla sala da pranzo che alla cucina.

Importanti istruzioni di sicurezza:

1. montaggio e installazione:

- Assicurarsi che tutte le parti della sedia siano assemblate correttamente. Consultare le istruzioni di montaggio fornite e utilizzare il materiale di montaggio fornito.
- Controllare regolarmente i collegamenti a vite e stringerli se necessario per garantire l'integrità strutturale della sedia.

2. utilizzo:

- Utilizzare la sedia solo per lo scopo per cui è stata concepita, ovvero come seduta.
- La funzione di rotazione deve essere delicata per evitare che la sedia si ribalti. Ruotare la sedia con cautela ed evitare forti impulsi.
- I bambini devono utilizzare il meccanismo girevole solo sotto la supervisione di un adulto.

3. limite di peso:

- La sedia è progettata per un utilizzo sicuro fino a un peso massimo di 120 kg. Si prega di non superare questo limite per evitare danni.

4. scelta della posizione:

- Posizionare la sedia su una superficie piana per massimizzare la stabilità.
- Evitare di posizionare la sedia nelle immediate vicinanze di fonti di calore o fiamme libere, per non danneggiare il tessuto e la struttura della sedia.

5 Cura e manutenzione:

- Pulire regolarmente il tessuto con un detergente adatto e un panno morbido.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie.
- Proteggere la sedia dalla luce diretta del sole per evitare che il tessuto si scolorisca.

Istruzioni di emergenza:

- Se la sedia è danneggiata (ad es. strappo del tessuto o funzione girevole difettosa): Interrompere l'uso della sedia e contattare il produttore o uno specialista per un'eventuale riparazione o sostituzione.
- Se qualcuno viene ferito dalla sedia: in caso di emergenza, adottare immediatamente le misure appropriate (primo soccorso) e consultare un medico.

Questo documento di sicurezza ha lo scopo di garantire l'uso sicuro e la massima durata della sedia da pranzo di ECD Germany. Seguire attentamente le istruzioni per garantire un'esperienza sicura e piacevole.

Documento de seguridad para la silla de comedor de ECD Germany

Descripción del producto:

La silla de comedor que ofrece ECD Germany se caracteriza por su diseño estéticamente agradable. Está fabricada en un tejido de alta calidad, tiene función giratoria, cómodos respaldos y es adecuada tanto para el comedor como para la cocina.

Instrucciones de seguridad importantes:

1. montaje e instalación

- Asegúrese de que todas las piezas de la silla están correctamente ensambladas. Consulte las instrucciones de montaje suministradas y utilice el material de montaje suministrado.
- Compruebe regularmente las uniones atornilladas y apriételas si es necesario para garantizar la integridad estructural de la silla.

2. utilización:

- Utilice la silla únicamente para el uso previsto, como asiento.
- La función de giro debe ser suave para evitar que la silla vuelque. Gire la silla con cuidado y evite los impulsos fuertes.
- Los niños sólo deben utilizar el mecanismo giratorio bajo la supervisión de un adulto.

3. límite de peso:

- La silla está diseñada para un uso seguro hasta un peso máximo de 120 kg. Por favor, no exceda este límite para evitar daños.

4. elección del emplazamiento:

- Coloque la silla sobre una superficie plana para maximizar su estabilidad.
- Evite colocar la silla cerca de fuentes de calor o llamas, ya que podría dañar el tejido y la estructura de la silla.

5 Cuidado y mantenimiento:

- Limpie el tejido regularmente con un limpiador textil adecuado y un paño suave.
- No utilice productos químicos agresivos ni materiales abrasivos, ya que podrían dañar la superficie.
- Proteja la silla de la luz solar directa para evitar que el tejido se decolore.

Instrucciones de emergencia:

- Si la silla está dañada (por ejemplo, desgarro en el tejido o función giratoria defectuosa): Deje de utilizar la silla y póngase en contacto con el fabricante o con un especialista para una posible reparación o sustitución.
- Si alguien se lesiona con la silla: En caso de emergencia, tome inmediatamente las medidas adecuadas (primeros auxilios) y consulte a un médico.

Este documento de seguridad tiene por objeto garantizar el uso seguro y la máxima longevidad de la silla de comedor de ECD Germany. Siga atentamente las instrucciones para garantizar una experiencia segura y agradable.

Документ за безопасност за стола за трапезария от ECD Germany

Описание на продукта:

Столът за хранене, предлаган от ECD Germany, се характеризира с естетически издържан дизайн. Той е изработен от висококачествена тъкан, има въртяща се функция, удобни облегалки и е подходящ както за трапезарията, така и за кухнята.

Важни инструкции за безопасност:

1. сглобяване и инсталиране:

- Уверете се, че всички части на стола са правилно сглобени. Консултирайте се с предоставените инструкции за сглобяване и използвайте предоставените материали за сглобяване.
- Проверявайте редовно винтовите съединения и ги затягайте, ако е необходимо, за да осигурите структурната цялост на стола.

2. използване:

- Използвайте стола само по предназначение, като седалка.
- Функцията за завъртане трябва да бъде внимателна, за да се предотврати преобръщането на стола. Въртете стола внимателно и избягвайте силни импулси.
- Децата трябва да използват механизма за въртене само под надзора на възрастен.

3. ограничение на теглото:

- Столът е проектиран за безопасна употреба с максимално тегло до 120 кг. Моля, не превишавайте тази граница, за да избегнете повреда.

4. избор на място:

- Поставете стола върху равна повърхност, за да се осигури максимална стабилност.
- Избягвайте да поставяте стола в непосредствена близост до източници на топлина или открит огън, тъй като това може да повреди тъканта и структурата на стола.

5 Грижа и поддръжка:

- Почиствайте редовно тъканта с подходящ препарат за почистване на текстил и мека кърпа.
- Не използвайте агресивни химикали или абразивни материали, тъй като те могат да повредят повърхността.
- Защитете стола от пряка слънчева светлина, за да предотвратите избледняването на тъканта.

Инструкции за спешни случаи:

- Ако столът е повреден (напр. разкъсване на тъканта или повредена функция за завъртане): Спрете да използвате стола и се свържете с производителя или със специалист за евентуален ремонт или подмяна.

- Ако някой бъде наранен от стола: В спешен случай незабавно вземете съответните мерки (първа помощ) и се консултирайте с лекар.

Този документ за безопасност има за цел да гарантира безопасната употреба и максималната дълготрайност на трапезния стол от ECD Germany. Следвайте внимателно инструкциите, за да си осигурите безопасно и приятно изживяване.

Bezpečnostní dokument pro židli do jídelny z ECD Germany

Popis produktu:

Jídelní židle nabízená společností ECD Germany se vyznačuje estetickým designem. Je vyrobena z kvalitní tkané látky, má otočnou funkci, pohodlné opěradlo a je vhodná do jídelny i kuchyně.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. montáž a instalace:

- Ujistěte se, že jsou všechny části židle správně smontovány. Prostudujte si dodaný montážní návod a použijte dodaný montážní materiál.
- Pravidelně kontrolujte šroubové spoje a v případě potřeby je dotáhněte, aby byla zajištěna konstrukční celistvost židle.

2. použití:

- Používejte židli pouze k určenému účelu, jako sedadlo.
- Funkce otáčení by měla být šetrná, aby se židle nepřevrátila. Otáčejte židli opatrně a vyhněte se silným impulsům.
- Děti by měly používat otočný mechanismus pouze pod dohledem dospělé osoby.

3. hmotnostní limit:

- Židle je navržena pro bezpečné používání do maximální hmotnosti 120 kg. Nepřekračujte tento limit, aby nedošlo k poškození.

4. výběr místa:

- Umístěte židli na rovný povrch, abyste maximalizovali její stabilitu.
- Neumísťujte židli do bezprostřední blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně, protože by mohlo dojít k poškození látky a konstrukce židle.

5 Péče a údržba:

- Tkaninu pravidelně čistěte vhodným čisticím prostředkem na textil a měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani abrazivní materiály, protože by mohly poškodit povrch.
- Chraňte židli před přímým slunečním zářením, aby látka nevybledla.

Pokyny pro případ nouze:

- Pokud je židle poškozená (např. roztržená látka nebo vadná funkce otáčení): Přestaňte židli používat a obraťte se na výrobce nebo odborníka, aby vám židli případně opravil nebo vyměnil.
- Pokud se někdo o židli zraní: V případě nouze okamžitě proveďte příslušná opatření (první pomoc) a vyhledejte lékaře.

Tento bezpečnostní dokument má zajistit bezpečné používání a maximální životnost jídelní židle z ECD Germany. Pečlivě dodržujte pokyny, abyste si zajistili bezpečný a příjemný zážitek.

Sikkerhedsdokument for spisestuestolen fra ECD Germany

Produktbeskrivelse:

Spisebordsstolen fra ECD Germany er kendetegnet ved sit æstetisk tiltalende design. Den er fremstillet af vævet stof i høj kvalitet, har drejefunktion, behageligt ryglæn og er velegnet til både spisestue og køkken.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Samling og installation:

- Sørg for, at alle stolens dele er samlet korrekt. Læs den medfølgende monteringsvejledning, og brug det medfølgende monteringsmateriale.
- Kontrollér regelmæssigt skrueforbindelserne, og stram dem om nødvendigt for at sikre stolens strukturelle integritet.

2. Brug:

- Brug kun stolen til det formål, den er beregnet til, nemlig som siddeplads.
- Drejefunktionen skal være skånsom for at forhindre, at stolen vælter. Drej stolen forsigtigt, og undgå stærke impulser.
- Børn bør kun bruge drejemekanismen under opsyn af en voksen.

3. Vægtgrænse:

- Stolen er designet til sikker brug op til en maksimal vægt på 120 kg. Overskrid venligst ikke denne grænse for at undgå skader.

4. Valg af placering:

- Placer stolen på en flad overflade for at maksimere stabiliteten.
- Undgå at placere stolen i umiddelbar nærhed af varmekilder eller åben ild, da det kan beskadige stolens stof og struktur.

5 Pleje og vedligeholdelse:

- Rengør stoffet regelmæssigt med et egnet tekstilrengøringsmiddel og en blød klud.
- Brug ikke aggressive kemikalier eller slibende materialer, da det kan beskadige overfladen.
- Beskyt stolen mod direkte sollys for at forhindre, at stoffet falmer.

Instruktioner til nødsituationer:

- Hvis stolen er beskadiget (f.eks. revne i stoffet eller defekt drejefunktion): Stop med at bruge stolen, og kontakt producenten eller en specialist for at få den repareret eller udskiftet.
- Hvis nogen kommer til skade med stolen: I nødstilfælde skal du straks træffe de nødvendige foranstaltninger (førstehjælp) og kontakte en læge.

Dette sikkerhedsdokument har til formål at sikre sikker brug og maksimal levetid for spisebordsstolen fra ECD Germany. Følg instruktionerne omhyggeligt for at sikre en sikker og behagelig oplevelse.

Turvallisuusasiakirja ruokasalin tuolia varten osoitteesta ECD Germany.

Tuotteen kuvaus:

ECD Germany tarjoamalle ruokailutuolille on ominaista sen esteettisesti miellyttävä muotoilu. Se on valmistettu korkealaatuisesta kudotusta kankaasta, siinä on kääntötoiminto, mukavat selkänojat ja se sopii sekä ruokasaliin että keittiöön.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

1. kokoonpano ja asennus:

- Varmista, että kaikki tuolin osat on koottu oikein. Tutustu mukana toimitettuihin kokoonpano-ohjeisiin ja käytä mukana toimitettua kokoonpanomateriaalia.
- Tarkista ruuviliitokset säännöllisesti ja kiristä ne tarvittaessa tuolin rakenteellisen eheyden varmistamiseksi.

2. käyttö:

- Käytä tuolia vain sen käyttötarkoitukseen, istuimena.
- Kääntötoiminnon on oltava varovainen, jotta tuoli ei pääse kaatumaan. Pyöritä tuolia varovasti ja vältä voimakkaita sysäyksiä.
- Lasten tulisi käyttää kääntymismekanismeja vain aikuisen valvonnassa.

3. painoraja:

- Tuolin turvallinen käyttö on suunniteltu enintään 120 kg:n painoon asti. Älä ylitä tätä rajaa vaurioiden välttämiseksi.

4. sijainnin valinta:

- Sijoita tuoli tasaiselle alustalle vakauden maksimoimiseksi.
- Vältä tuolin sijoittamista lämmönlähteiden tai avotulen välittömään läheisyyteen, sillä se voi vahingoittaa tuolin kangasta ja rakennetta.

5 Hoito ja kunnossapito:

- Puhdista kangas säännöllisesti sopivalla tekstiilipuhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.
- Älä käytä aggressiivisia kemikaaleja tai hankaavia aineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.
- Suojaa tuoli suoralta auringonvalolta, jotta kangas ei haalistu.

Hätäohjeet:

- Jos tuoli on vaurioitunut (esim. repeämä kankaassa tai viallinen kääntötoiminto): Lopeta tuolin käyttö ja ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntijaan mahdollista korjausta tai vaihtoa varten.
- Jos joku loukkaantuu tuolista: Hätätapauksessa ryhdy välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin (ensiapu) ja ota yhteys lääkäriin.

Tämä turvallisuusasiakirja on suunniteltu varmistamaan ECD Germany -ruokailutuolin turvallinen käyttö ja mahdollisimman pitkä käyttöikä. Noudata ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän kokemuksen.

Έγγραφο ασφαλείας για την καρέκλα τραπεζαρίας από το ECD Germany

Περιγραφή προϊόντος:

Η καρέκλα τραπεζαρίας που προσφέρει το ECD Germany χαρακτηρίζεται από τον αισθητικά ευχάριστο σχεδιασμό της. Είναι κατασκευασμένη από υφαντό ύφασμα υψηλής ποιότητας, διαθέτει περιστρεφόμενη λειτουργία, άνετες πλάτες και είναι κατάλληλη τόσο για την τραπεζαρία όσο και για την κουζίνα.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1. συναρμολόγηση και εγκατάσταση:

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της καρέκλας έχουν συναρμολογηθεί σωστά.

Συμβουλευτείτε τις παρεχόμενες οδηγίες συναρμολόγησης και χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό συναρμολόγησης.

- Ελέγχετε τακτικά τις βιδωτές συνδέσεις και σφίξτε τις εάν είναι απαραίτητο για να διασφαλίσετε τη δομική ακεραιότητα της καρέκλας.

2. χρήση:

- Χρησιμοποιήστε την καρέκλα μόνο για τον προορισμό της, ως κάθισμα.
- Η λειτουργία περιστροφής πρέπει να είναι ήπια για να αποτρέπεται η ανατροπή της καρέκλας. Περιστρέψτε την καρέκλα προσεκτικά και αποφύγετε τις ισχυρές ώσεις.
- Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον περιστρεφόμενο μηχανισμό μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων.

3. όριο βάρους:

- βάρος: Η καρέκλα έχει σχεδιαστεί για ασφαλή χρήση μέχρι μέγιστο βάρος 120 kg.

Παρακαλείστε να μην υπερβείτε αυτό το όριο για να αποφύγετε ζημιές.

4. επιλογή της τοποθεσίας:

- Τοποθετήστε την καρέκλα σε επίπεδη επιφάνεια για να μεγιστοποιήσετε τη σταθερότητα.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της καρέκλας σε άμεση γειτνίαση με πηγές θερμότητας ή ανοιχτές φλόγες, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο ύφασμα και τη δομή της καρέκλας.

5 Φροντίδα και συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά το ύφασμα με ένα κατάλληλο καθαριστικό υφασμάτων και ένα μαλακό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά ή λειαντικά υλικά, καθώς αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
- Προστατεύετε την καρέκλα από το άμεσο ηλιακό φως για να αποφύγετε το ξεθώριασμα του υφάσματος.

Οδηγίες έκτακτης ανάγκης:

- Εάν η καρέκλα έχει υποστεί ζημιά (π.χ. σκίσιμο στο ύφασμα ή ελαττωματική λειτουργία περιστροφής): Σταματήστε να χρησιμοποιείτε την καρέκλα και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή έναν ειδικό για πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση.
- Εάν κάποιος τραυματιστεί από την καρέκλα: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λάβετε αμέσως τα κατάλληλα μέτρα (πρώτες βοήθειες) και συμβουλευτείτε γιατρό.

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την ασφαλή χρήση και τη μέγιστη διάρκεια ζωής της καρέκλας τραπεζαρίας από το ECD Germany. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία.

Biztonsági dokumentum az étkezőszékhez a ECD Germany weboldalról.

Termékleírás: A termék leírása:

A ECD Germany által kínált étkezőszéket esztétikus kialakítása jellemzi. Kiváló minőségű szövött anyagból készült, forgatható funkcióval, kényelmes háttámlával rendelkezik, és mind az étkezőbe, mind a konyhába alkalmas.

Fontos biztonsági utasítások:

1. összeszerelés és telepítés:

- Győződjön meg arról, hogy a szék minden része megfelelően össze van szerelve. Olvassa el a mellékelt összeszerelési útmutatót, és használja a mellékelt összeszerelési anyagot.
- Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket, és szükség esetén húzza meg őket a szék szerkezeti épségének biztosítása érdekében.

2. használat:

- A széket csak rendeltetésszerűen, ülőalkalmatossággént használja.
- A forgó funkciót kíméletesen kell működtetni, hogy a szék ne boruljon fel. Óvatosan forgassa a széket, és kerülje az erős impulzusokat.
- A gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a forgó mechanizmust.

3. súlykorlátozás:

- A széket 120 kg-os maximális súlyig biztonságos használatra tervezték. Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne lépje túl ezt a határt.

4. a helyszín kiválasztása:

- A széket a stabilitás maximalizálása érdekében helyezze sík felületre.
- Kerülje a szék elhelyezését hőforrások vagy nyílt lángok közvetlen közelében, mivel ez károsíthatja a szék szövetét és szerkezetét.

5. Ápolás és karbantartás:

- Tisztítsa rendszeresen a szövetet megfelelő textil tisztítószerrel és puha ruhával.
- Ne használjon agresszív vegyszereket vagy csiszolóanyagokat, mivel ezek károsíthatják a felületet.
- Védje a széket a közvetlen napfénytől, hogy megakadályozza a szövet kifakulását.

Vészhelyzeti utasítások:

- Ha a szék sérült (pl. szakadás a szöveten vagy meghibásodott forgó funkció): Hagyja abba a szék használatát, és forduljon a gyártóhoz vagy szakemberhez az esetleges javítás vagy csere érdekében.
- Ha valaki megsérül a szék által: Vészhelyzetben azonnal tegye meg a megfelelő intézkedéseket (elsősegélynyújtás), és forduljon orvoshoz.

Ez a biztonsági dokumentum a ECD Germany étkezőszék biztonságos használatát és maximális élettartamát hivatott biztosítani. A biztonságos és élvezetes élmény érdekében gondosan kövesse az utasításokat.

Veiligheidsdocument voor de eetkamerstoel van ECD Germany

Productbeschrijving:

De eetkamerstoel aangeboden door ECD Germany wordt gekenmerkt door zijn esthetische ontwerp. Hij is gemaakt van een geweven stof van hoge kwaliteit, heeft een draaifunctie, comfortabele rugleuningen en is geschikt voor zowel de eetkamer als de keuken.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. montage en installatie:

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van de stoel goed gemonteerd zijn. Raadpleeg de meegeleverde montagehandleiding en gebruik het meegeleverde montagemateriaal.
- Controleer de schroefverbindingen regelmatig en draai ze zo nodig aan om de structurele integriteit van de stoel te waarborgen.

2. gebruik:

- Gebruik de stoel alleen waarvoor hij bedoeld is, als stoel.
- De draaifunctie moet zacht zijn om te voorkomen dat de stoel kantelt. Draai de stoel voorzichtig en vermijd sterke impulsen.
- Kinderen mogen het draaimechanisme alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

3. gewichtslimiet:

- De stoel is ontworpen voor veilig gebruik tot een maximaal gewicht van 120 kg.
- Overschrijd deze limiet niet om schade te voorkomen.

4. locatiekeuze:

- Plaats de stoel op een vlakke ondergrond voor maximale stabiliteit.
- Plaats de stoel niet in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen of open vuur, aangezien dit de stof en de structuur van de stoel kan beschadigen.

5 Verzorging en onderhoud:

- Reinig de stof regelmatig met een geschikte textielreiniger en een zachte doek.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.
- Bescherm de stoel tegen direct zonlicht om te voorkomen dat de stof verbleekt.

Instructies voor noodgevallen:

- Als de stoel beschadigd is (bijvoorbeeld een scheur in de stof of een defecte draaifunctie): Stop met het gebruik van de stoel en neem contact op met de fabrikant of een specialist voor een eventuele reparatie of vervanging.
- Als iemand gewond raakt door de stoel: Neem in noodgevallen onmiddellijk de juiste maatregelen (eerste hulp) en raadpleeg een arts.

Dit veiligheidsdocument is bedoeld om een veilig gebruik en een maximale levensduur van de eetkamerstoel van ECD Germany te garanderen. Volg de instructies zorgvuldig op voor een veilige en plezierige ervaring.

Dokument bezpieczeństwa dla krzesła do jadalni od ECD Germany

Opis produktu:

Krzesło do jadalni oferowane przez ECD Germany wyróżnia się estetycznym designem. Wykonane jest z wysokiej jakości tkaniny, posiada funkcję obrotową, wygodne oparcie i nadaje się zarówno do jadalni, jak i kuchni.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1. montaż i instalacja:

- Upewnić się, że wszystkie części fotela są prawidłowo zmontowane. Należy zapoznać się z dostarczoną instrukcją montażu i użyć dostarczonych materiałów montażowych.
- Należy regularnie sprawdzać połączenia śrubowe i w razie potrzeby dokręcać je w celu zapewnienia integralności konstrukcyjnej fotela.

2. użytkowanie:

- Krzesła należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, jako siedziska.
- Funkcja obrotu powinna być delikatna, aby zapobiec przewróceniu się fotela. Krzesło należy obracać ostrożnie i unikać silnych impulsów.
- Dzieci powinny korzystać z mechanizmu obrotowego wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

3. limit wagi:

- Fotel został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu do maksymalnej wagi 120 kg. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy przekraczać tego limitu.

4. Wybór lokalizacji:

- Krzesło należy umieścić na płaskiej powierzchni, aby zmaksymalizować jego stabilność.
- Należy unikać umieszczania fotela w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła lub otwartego ognia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkaniny i struktury fotela.

5 Pielęgnacja i konserwacja:

- Tkaninę należy regularnie czyścić za pomocą odpowiedniego środka do czyszczenia tkanin i miękkiej ściereczki.
- Nie używaj agresywnych środków chemicznych ani materiałów ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Chronić fotel przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby zapobiec blaknięciu tkaniny.

Instrukcje awaryjne:

- Jeśli krzesło jest uszkodzone (np. rozdarcie tkaniny lub wadliwa funkcja obrotu):
Zaprzestać korzystania z fotela i skontaktować się z producentem lub specjalistą w celu ewentualnej naprawy lub wymiany.

- Jeśli ktoś dozna obrażeń w wyniku korzystania z fotela: W nagłych przypadkach należy natychmiast podjąć odpowiednie środki (pierwsza pomoc) i skonsultować się z lekarzem.

Niniejszy dokument bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i maksymalnej trwałości krzesła do jadalni z ECD Germany. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne użytkowanie.

Documento de segurança para a cadeira de sala de jantar de ECD Germany

Descrição do produto:

A cadeira de jantar oferecida pela ECD Germany caracteriza-se pelo seu design esteticamente agradável. É feita de um tecido de alta qualidade, tem uma função giratória, encostos confortáveis e é adequada tanto para a sala de jantar como para a cozinha.

Instruções de segurança importantes:

1. montagem e instalação:

- Assegurar-se de que todas as partes da cadeira estão corretamente montadas. Consultar as instruções de montagem fornecidas e utilizar o material de montagem fornecido.
- Verificar regularmente as uniões roscadas e, se necessário, apertá-las para garantir a integridade estrutural da cadeira.

2. utilização:

- Utilizar a cadeira apenas para o fim a que se destina, como assento.
- A função giratória deve ser suave para evitar que a cadeira tombe. Rodar a cadeira com cuidado e evitar impulsos fortes.
- As crianças só devem utilizar o mecanismo giratório sob a supervisão de um adulto.

3. Limite de peso:

- A cadeira foi concebida para uma utilização segura até um peso máximo de 120 kg. Não exceda este limite para evitar danos.

4. escolha do local:

- Colocar a cadeira numa superfície plana para maximizar a estabilidade.
- Evitar colocar a cadeira nas imediações de fontes de calor ou de chamas abertas, uma vez que tal pode danificar o tecido e a estrutura da cadeira.

5 Cuidados e manutenção:

- Limpar regularmente o tecido com um produto de limpeza têxtil adequado e um pano macio.
- Não utilize produtos químicos agressivos ou materiais abrasivos, uma vez que estes podem danificar a superfície.
- Proteger a cadeira da luz solar direta para evitar o desbotamento do tecido.

Instruções de emergência:

- Se a cadeira estiver danificada (por exemplo, rasgão no tecido ou função giratória defeituosa): Deixar de utilizar a cadeira e contactar o fabricante ou um especialista para uma eventual reparação ou substituição.
- Se a cadeira ferir alguém: Em caso de emergência, tomar imediatamente as medidas adequadas (primeiros socorros) e consultar um médico.

Este documento de segurança destina-se a garantir a utilização segura e a máxima longevidade da cadeira de jantar da ECD Germany. Siga as instruções cuidadosamente para garantir uma experiência segura e agradável.

Document de siguranță pentru scaunul de sufragerie de la ECD Germany

Descrierea produsului:

Scaunul de dining oferit de ECD Germany se caracterizează prin designul său estetic plăcut. Este fabricat dintr-o țesătură de înaltă calitate, are o funcție pivotantă, spătare confortabile și este potrivit atât pentru sufragerie, cât și pentru bucătărie.

Instrucțiuni importante de siguranță:

1. asamblare și instalare:

- Asigurați-vă că toate părțile scaunului sunt asamblate corespunzător. Consultați instrucțiunile de asamblare furnizate și folosiți materialul de asamblare furnizat.
- Verificați regulat îmbinările cu șuruburi și strângeți-le dacă este necesar pentru a asigura integritatea structurală a scaunului.

2. utilizare:

- Utilizați scaunul numai în scopul pentru care a fost conceput, ca scaun.
- Funcția de pivotare trebuie să fie blândă pentru a preveni răsturnarea scaunului. Rotiți scaunul cu atenție și evitați impulsurile puternice.
- Copiii trebuie să utilizeze mecanismul de pivotare numai sub supravegherea unui adult.

3. limită de greutate:

- Scaunul este proiectat pentru utilizare în siguranță până la o greutate maximă de 120 kg. Vă rugăm să nu depășiți această limită pentru a evita deteriorarea.

4. alegerea locației:

- Așezați scaunul pe o suprafață plană pentru a maximiza stabilitatea.
- Evitați amplasarea scaunului în imediata vecinătate a surselor de căldură sau a flăcărilor deschise, deoarece acestea ar putea deteriora materialul și structura scaunului.

5 Îngrijire și întreținere:

- Curățați țesătura în mod regulat cu un detergent textil adecvat și o cârpă moale.
- Nu utilizați substanțe chimice agresive sau materiale abrazive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața.
- Protejați scaunul de lumina directă a soarelui pentru a preveni decolorarea țesăturii.

Instrucțiuni de urgență:

- Dacă scaunul este deteriorat (de exemplu, ruptură în țesătură sau funcție de pivotare defectă): Nu mai utilizați scaunul și contactați producătorul sau un specialist pentru o posibilă reparație sau înlocuire.
- Dacă cineva este rănit de scaun: În caz de urgență, luați imediat măsurile corespunzătoare (primul ajutor) și consultați un medic.

Acest document de siguranță este destinat să asigure utilizarea în siguranță și longevitatea maximă a scaunului de sufragerie de la ECD Germany. Urmați cu atenție instrucțiunile pentru a asigura o experiență sigură și plăcută.

Säkerhetsdokument för matsalsstolen från ECD Germany

Produktbeskrivning:

Matstolen som erbjuds av ECD Germany kännetecknas av sin estetiskt tilltalande design. Den är tillverkad av ett högkvalitativt vävt tyg, har en snurrfunktion, bekväma ryggstöd och är lämplig för både matsalen och köket.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

1. Montering och installation:

- Se till att stolens alla delar är korrekt monterade. Läs de medföljande monteringsanvisningarna och använd det medföljande monteringsmaterialet.
- Kontrollera skruvförbanden regelbundet och dra åt dem vid behov för att säkerställa stolens strukturella integritet.

2. Användning:

- Använd endast stolen för det avsedda ändamålet, som sittplats.
- Snurrfunktionen ska vara försiktig för att förhindra att stolen tippas över. Roter stolen försiktigt och undvik starka impulser.
- Barn bör endast använda snurrmekanismen under uppsikt av en vuxen.

3. Viktgräns:

- Stolen är konstruerad för säker användning upp till en maxvikt på 120 kg. Vänligen överskrid inte denna gräns för att undvika skador.

4. Val av plats:

- Placera stolen på en plan yta för att maximera stabiliteten.
- Undvik att placera stolen i omedelbar närhet av värmekällor eller öppna lågor, eftersom detta kan skada stolens tyg och struktur.

5 Skötsel och underhåll:

- Rengör tyget regelbundet med ett lämpligt textilrengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Använd inte aggressiva kemikalier eller slipande material, eftersom det kan skada ytan.
- Skydda stolen från direkt solljus för att förhindra att tyget bleks.

Instruktioner för nödsituationer:

- Om stolen är skadad (t.ex. reva i tyget eller defekt snurrfunktion): Sluta använda stolen och kontakta tillverkaren eller en fackman för eventuell reparation eller byte.
- Om någon skadas av stolen: Vidta i nödfall omedelbart lämpliga åtgärder (första hjälpen) och uppsök läkare.

Detta säkerhetsdokument är utformat för att säkerställa en säker användning och maximal livslängd för matstolen från ECD Germany. Följ instruktionerna noggrant för att få en säker och trevlig upplevelse.

Bezpečnostný dokument pre stoličku do jedálne z ECD Germany

Popis produktu:

Jedálenská stolička z ponuky ECD Germany sa vyznačuje estetickým dizajnom. Je vyrobená z kvalitnej tkanej látky, má otočnú funkciu, pohodlné operadlá a je vhodná do jedálne aj kuchyne.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1. montáž a inštalácia:

- Uistite sa, že všetky časti stoličky sú správne zmontované. Prečítajte si dodaný návod na montáž a použite dodaný montážny materiál.
- Pravidelne kontrolujte skrutkové spoje a v prípade potreby ich dotiahnite, aby ste zabezpečili konštrukčnú celistvosť stoličky.

2. použitie:

- Používajte stoličku len na určený účel, ako sedadlo.
- Funkcia otáčania by mala byť jemná, aby sa zabránilo prevráteniu stoličky. Stoličku otáčajte opatrne a vyhýbajte sa silným impulzom.
- Deti by mali otáčací mechanizmus používať len pod dohľadom dospelšej osoby.

3. hmotnostný limit:

- Kreslo je určené na bezpečné používanie do maximálnej hmotnosti 120 kg.
- Neprekračujte tento limit, aby ste predišli poškodeniu.

4. výber miesta:

- Umiestnite stoličku na rovný povrch, aby ste maximalizovali jej stabilitu.
- Neumiestňujte stoličku do bezprostrednej blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu látky a konštrukcie stoličky.

5 Starostlivosť a údržba:

- Tkaninu pravidelne čistite vhodným čistiacim prostriedkom na textil a mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie ani abrazívne materiály, pretože by mohli poškodiť povrch.
- Chráňte kreslo pred priamym slnečným žiarením, aby ste zabránili vyblednutiu látky.

Pokyny pre prípad núdze:

- Ak je stolička poškodená (napr. roztrhnutá látka alebo poškodená funkcia otáčania): Prestaňte stoličku používať a obráťte sa na výrobcu alebo odborníka, aby vám ju prípadne opravil alebo vymenil.
- Ak sa niekto o stoličku zraní: V prípade núdze okamžite vykonajte príslušné opatrenia (prvá pomoc) a vyhľadajte lekára.

Tento bezpečnostný dokument je určený na zaistenie bezpečného používania a maximálnej životnosti jedálenskej stoličky z ECD Germany. Pozorne sa riad'te pokynmi, aby ste si zaistili bezpečný a príjemný zážitok.