



ZUR GEWÄHRLEISTUNG IHRER EIGENEN SICHERHEIT UND DER SICHERHEIT DES MONTEURS UND IHRER KINDER IST ES WICHTIG, VOR MONTAGE- UND SPIELBEGINN DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCHZULESEN UND ZU VERSTEHEN!

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt enthält Kleinteile und ist deshalb nicht für Kinder unter 36 Monaten (3 Jahren) geeignet.
- Nur für den Hausgebrauch im Freien. Montage nur durch Erwachsene! Als Produkt für den Hausgebrauch darf dieses Gerät nicht in Schulen, in Gärten von Gaststätten oder auf öffentlichen Spielplätzen aufgestellt werden.
- Auf einer ebenen Fläche montieren (weniger als 2 % Neigung). Dies reduziert die Gefahr von Instabilität und Verletzungen.
- Das Produkt auf einem geeigneten Untergrund aufstellen (d. h. nicht auf Beton, Steinplatten, Asphalt oder harten/gebrochenen Untergründen aufstellen)
- Das Produkt an einer freien, sicheren Stelle mit einem Abstand von 2 m zu Hindernissen oder Bauwerken wie Zäunen, Garagen, Häusern, Bäumen/ausladenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen usw. aufstellen.
- Jegliche Änderungen an diesem Spielzeug, z. B. das Ändern oder Hinzufügen eines Zubehörs muss gemäß unseren Anweisungen erfolgen. Andernfalls wird Ihre Garantie null und nichtig und Ihr Produkt kann unsicher werden
- Richten Sie das Produkt nach Möglichkeit so aus, dass Kunststoffkomponenten (Rutschen, Schaukeln usw.) einer geringeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

Da Sie für die Sicherheit der Kinder bei der Verwendung dieses Produkts verantwortlich sind, sollten die Kinder während der gesamten Nutzung beaufsichtigt werden. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder keine Kleidung tragen, welche Gefahren verursacht, z. B. lose Kleidung (Ringe/Quasten und loses Haar). Außerdem ist sicherzustellen, dass das Produkt nicht zweckentfremdet wird, d. h. außerhalb des Verwendungszwecks genutzt wird. Lassen Sie beispielsweise nicht zu, dass Kinder auf Bereiche klettern, die dafür nicht vorgesehen sind.

INFORMATIONEN ZU HOLZ UND BEHANDLUNG

Alle Produkte werden aus hochwertigem Holz hergestellt. Strenge Holzauswahlprozesse stellen sicher, dass alle Hölzer gemäß den korrekten Spezifikationen ausgewählt, geschnitten und gehobelt werden. Holz ist jedoch ein Naturprodukt und wird daher im Laufe seines Lebenszyklus Veränderungen in Aussehen und Zusammensetzung erfahren. Dies bedeutet, dass es möglicherweise;

- Spaltbildung in der Holzkonstruktion in Holzfaserrichtung (einschließlich Spalte, Schlitz, Öffnungen, Sprünge und auch Risse). Diese Spalte werden durch Unterschiede des Feuchtegehalts der Innen- und Außenflächen des Holzes verursacht. Diese an sich unbedenkliche Entwicklung tritt in trockeneren und feuchteren Jahreszeiten auf und beeinträchtigt in keiner Weise die strukturelle Unversehrtheit, Lebensdauer und Gewährleistung des Produkts.
- Verwerfung und Deformation der Gesamtform. Deformationen oder Verwerfungen des Holzes sind nur geringfügig und schmälern nicht den Spielspaß oder die strukturelle Unversehrtheit des Geräts.
- Verblässen der Farbe aufgrund von UV-Strahlung. Das Holz reagiert auf Sonnenlicht und verblasst mit der Zeit. Es wird empfohlen, das Holz jährlich mit einem Markenprodukt zu behandeln.

Das Holz wird unbehandelt geliefert, damit Sie es nach Ihrem eigenen Geschmack und Stil dekorieren und veredeln können. Wir raten Ihnen dringend, Ihr Holzprodukt gleich nach dem Bau zu behandeln! und behandeln Sie es weiterhin regelmäßig, um es gegen wechselnde Wetterbedingungen zu stärken. Wenn es unbehandelt bleibt, beginnt sich Ihr Produkt schneller zu verschlechtern.

Wenn Sie das Holz während der feuchteren Jahreszeiten bauen und behandeln, überprüfen Sie die Wettervorhersage und bauen Sie während einer Trockenperiode. Stellen Sie sicher, dass das Produkt trocken ist, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Gleiches gilt für die Wartung; damit es bei trockenem Wetter durchgeführt wird.

Nachdem Sie Ihre Holzbehandlung aufgetragen haben, müssen Sie sicherstellen, dass sie ordnungsgemäß gepflegt wird. Befolgen Sie die Richtlinien des Herstellers; Die meisten Behandlungen müssen alle drei bis fünf Jahre wiederholt werden.

REGELMÄSSIGE WARTUNG

-Wie bereits erwähnt, wird empfohlen, das Gerät jeweils am Anfang der Spielsaison und dann monatlich zu warten und zu kontrollieren. Zu prüfende Teile: Hauptteile, Befestigungen, Schrauben, Anker und Gewebe. Die Unterlassung regelmäßiger Kontrollen kann zu Verletzungen führen.

-Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach, halten Sie die Verbindungen geschmiert und ersetzen Sie fehlende Befestigungen/Kantenabdeckungen.

-Jegliches Zubehör wie Schaukeln und Seile muss regelmäßig auf Verschleiß und Alterung geprüft werden. Jegliche Teile ersetzen, die Anzeichen für Verschleiß und Alterung aufweisen.

-Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, das Gerät zu demontieren und an einer kühlen, trockenen Stelle wie z. B. in einer Garage oder in einem Schuppen einzulagern. Dadurch wird die Lebensdauer des Produkts bei ungünstigen Witterungsverhältnissen verlängert. Dies bezieht sich nicht auf Holz.

-Diese Bedienungsanleitung als Referenz und für die zukünftige Benutzung an einer sicheren Stelle aufbewahren.