

Sicherheitsdokument für den Weihnachtsbaumständer mit Wasserschale

Produktbeschreibung:

Der Weihnachtsbaumständer von ECD Germany ist ein stabiler Baumständer aus Metall. Der Ständer ist mit einer praktischen Wasserschale ausgestattet, um den Baum frisch zu halten und die Brandgefahr zu verringern.

Wichtige Sicherheitsinformationen:

1. Stabilität und Belastbarkeit:

- **Maximale Baumhöhe:** Stellen Sie sicher, dass der Weihnachtsbaum nicht höher als 250 cm ist, um die Stabilität des Baumständers zu gewährleisten.
- **Maximales Baumgewicht:** Stellen Sie sicher, dass der Baum in Gewichtsgrenze des Ständers bleibt, um Kipprisiken zu vermindern.

2. Verwendung der Wasserschale:

- **Regelmäßiges Nachfüllen der Wasserschale:** Um das Austrocknen des Baums zu verhindern, sollte die Wasserschale regelmäßig nachgefüllt werden. Ein trockener Baum erhöht das Brandrisiko erheblich.
- **Überwachung des Wasserstands:** Überprüfen Sie den Wasserstand täglich, insbesondere in beheizten Räumen, wo das Wasser schneller verdunsten kann.

3. Aufstellung und Standortwahl:

- **Standfläche:** Achten Sie darauf, dass der Baumständer auf einer **ebenen und stabilen Oberfläche** steht.
- **Vermeidung von Wärmequellen:** Platzieren Sie den Weihnachtsbaumständer nicht in der Nähe von **direkten Wärmequellen** wie Heizkörpern, Kaminen oder elektrischen Geräten, um das Austrocknen des Baums zu minimieren.
- **Abstand halten:** Achten Sie darauf, dass der Baum nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien platziert wird.

4. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen:

- **Kindersicherheit:** Stellen Sie sicher, dass Kinder den Weihnachtsbaum und den Baumständer nicht unbeaufsichtigt erreichen können, um Unfälle oder Umkippen zu verhindern.
- **Pet-Sicherheit:** Haustiere sollten von dem Bereich ferngehalten werden, um ein Umwerfen des Baums zu vermeiden.
- **Entsorgung des Baums:** Entfernen Sie den Baum rechtzeitig nach den Feiertagen, um das Risiko eines Brandes durch einen trockenen Baum zu minimieren.

Wartung und Instandhaltung:

- **Regelmäßige Inspektion:** Untersuchen Sie den Baumständer regelmäßig auf Verschleiß- oder Beschädigungsanzeichen. Bei festgestellten Mängeln sollte der Ständer nicht mehr verwendet werden.

- **Reinigung:** Reinigen Sie die Wasserschale und andere Bestandteile des Ständers vor jedem Gebrauch.

Garantie und Service:

- Bei Defekten oder Problemen mit dem Produkt setzen Sie sich bitte direkt mit dem Kundenservice von ECD Germany in Verbindung. Der Hersteller bietet Support und Lösungsmöglichkeiten für eventuelle Probleme an.

Zusätzliche Informationen:

- Dieses Sicherheitsdokument ist dazu gedacht, die Risiken bei der Verwendung des Weihnachtsbaumständers zu minimieren. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers und bewahren Sie dieses Dokument zum Nachschlagen auf.

Wichtiger Hinweis:

- Diese Anweisungen ersetzen nicht Ihr eigenes Urteilsvermögen und Vorsicht beim Eigengebrauch. Elektrische Dekorationen an dem Baum müssen den Sicherheitsstandards entsprechen und sorgfältig genutzt werden, um Brandgefahren zu verhindern.

Safety document for the Christmas tree stand with water bowl

Product description:

The Christmas tree stand from ECD Germany is a sturdy metal tree stand. The stand is equipped with a practical water tray to keep the tree fresh and reduce the risk of fire.

Important safety information:

1. stability and load capacity:

- Maximum tree height: Make sure that the Christmas tree is not higher than 250 cm to ensure the stability of the tree stand.
- Maximum tree weight: Ensure that the tree remains within the weight limit of the stand to reduce the risk of tipping.

2. use of the water tray:

- Regular refilling of the water tray: To prevent the tree from drying out, the water tray should be refilled regularly. A dry tree significantly increases the risk of fire.
- Monitoring the water level: Check the water level daily, especially in heated rooms where the water can evaporate more quickly.

3. installation and choice of location:

- Standing surface: Ensure that the tree stand stands on an even and stable surface.
- Avoid heat sources: Do not place the Christmas tree stand near direct heat sources such as radiators, fireplaces or electrical appliances to minimize drying out of the tree.
- Keep your distance: Ensure that the tree is not placed near curtains or other flammable materials.

4. general safety precautions:

- Child Safety: Make sure children cannot reach the Christmas tree and tree stand unsupervised to prevent accidents or tipping over.
- Pet safety: Pets should be kept away from the area to avoid knocking over the tree.
- Disposal of the tree: Remove the tree in a timely manner after the holidays to minimize the risk of fire from a dry tree.

Maintenance and servicing:

- Regular inspection: Inspect the tree stand regularly for signs of wear or damage. If any defects are found, the stand should no longer be used.
- Cleaning: Clean the water tray and other components of the stand before each use.

Warranty and service:

- In the event of defects or problems with the product, please contact ECD Germany customer service directly. The manufacturer offers support and possible solutions for any problems.

Additional information:

- This safety document is intended to minimize the risks when using the Christmas tree stand. Always follow the manufacturer's instructions and keep this document for future reference.

Important notice:

- These instructions are not a substitute for your own judgment and caution in personal use. Electrical decorations on the tree must comply with safety standards and be used carefully to prevent fire hazards.

Document de sécurité pour le support de sapin de Noël avec bac à eau

Description du produit :

Le support pour sapin de Noël de ECD Germany est un support pour sapin stable en métal. Le support est équipé d'un bac à eau pratique pour garder le sapin frais et réduire le risque d'incendie.

Informations importantes sur la sécurité :

1. stabilité et capacité de charge :

- Hauteur maximale de l'arbre : assurez-vous que la hauteur de l'arbre de Noël ne dépasse pas 250 cm afin de garantir la stabilité du support.
- Poids maximal du sapin : assurez-vous que le sapin reste dans la limite de poids du support afin de réduire les risques de basculement.

2. utilisation du bac à eau :

- Remplir régulièrement la coupe d'eau : pour éviter que l'arbre ne se dessèche, la coupe d'eau doit être remplie régulièrement. Un arbre sec augmente considérablement le risque d'incendie.
- Surveillance du niveau d'eau : vérifiez le niveau d'eau quotidiennement, en particulier dans les pièces chauffées où l'eau peut s'évaporer plus rapidement.

3. installation et choix de l'emplacement :

- Surface d'appui : veiller à ce que le pied d'arbre soit posé sur une surface plane et stable.
- Éviter les sources de chaleur : Ne placez pas le support pour sapin de Noël à proximité de sources de chaleur directes telles que des radiateurs, des cheminées ou des appareils électriques, afin de minimiser le dessèchement du sapin.
- Maintenir une certaine distance : Veillez à ce que l'arbre ne soit pas placé à proximité de rideaux ou d'autres matériaux inflammables.

4. précautions générales de sécurité :

- Sécurité des enfants : assurez-vous que les enfants ne peuvent pas atteindre le sapin de Noël et le support de l'arbre sans surveillance afin d'éviter tout accident ou basculement.
- Sécurité des animaux : les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart de la zone afin d'éviter de renverser le sapin.
- Élimination du sapin : enlevez le sapin à temps après les fêtes afin de minimiser le risque d'incendie dû à un sapin sec.

Maintenance et entretien :

- Inspection régulière : examinez régulièrement le support pour arbre afin de détecter tout signe d'usure ou de détérioration. Si des défauts sont constatés, le support ne doit plus être utilisé.
- Nettoyage : Nettoyez le bac à eau et les autres éléments du support avant chaque utilisation.

Garantie et service :

- En cas de défaut ou de problème avec le produit, veuillez contacter directement le service clientèle de ECD Germany. Le fabricant propose une assistance et des solutions aux éventuels problèmes.

Informations supplémentaires :

- Ce document de sécurité est destiné à minimiser les risques liés à l'utilisation du support pour arbre de Noël. Suivez toujours les instructions du fabricant et conservez ce document pour vous y référer.

Remarque importante :

- Ces instructions ne remplacent pas votre propre jugement et votre prudence lors de l'utilisation personnelle. Les décorations électriques sur l'arbre doivent être conformes aux normes de sécurité et utilisées avec précaution afin d'éviter tout risque d'incendie.

Documento di sicurezza per il supporto dell'albero di Natale con ciotola per l'acqua

Descrizione del prodotto:

Il supporto per albero di Natale di ECD Germany è un robusto supporto in metallo. Il supporto è dotato di una pratica vaschetta per l'acqua per mantenere l'albero fresco e ridurre il rischio di incendio.

Importanti informazioni sulla sicurezza:

1. stabilità e capacità di carico:

- Altezza massima dell'albero: assicurarsi che l'albero di Natale non sia più alto di 250 cm per garantire la stabilità del supporto.
- Peso massimo dell'albero: assicurarsi che l'albero rimanga entro il limite di peso del supporto per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento.

2. utilizzo della vaschetta dell'acqua:

- Riempimento regolare della vaschetta dell'acqua: per evitare che l'albero si secchi, la vaschetta dell'acqua deve essere riempita regolarmente. Un albero secco aumenta notevolmente il rischio di incendio.
- Controllo del livello dell'acqua: controllare quotidianamente il livello dell'acqua, soprattutto negli ambienti riscaldati dove l'acqua può evaporare più rapidamente.

3. installazione e scelta della posizione:

- Superficie di appoggio: assicurarsi che il cavalletto per alberi poggi su una superficie uniforme e stabile.
- Evitare le fonti di calore: Non posizionare il supporto per l'albero di Natale vicino a fonti di calore dirette come termosifoni, caminetti o elettrodomestici per ridurre al minimo l'essiccazione dell'albero.
- Mantenere le distanze: Assicurarsi che l'albero non sia posizionato vicino a tende o altri materiali infiammabili.

4 Precauzioni generali per la sicurezza:

- Sicurezza dei bambini: assicurarsi che i bambini non possano raggiungere l'albero di Natale e il supporto per l'albero senza supervisione per evitare incidenti o ribaltamenti.
- Sicurezza degli animali domestici: gli animali domestici devono essere tenuti lontani dall'area per evitare di far cadere l'albero.
- Smaltimento dell'albero: rimuovere l'albero in tempo utile dopo le feste per ridurre al minimo il rischio di incendi causati da un albero secco.

Manutenzione e assistenza:

- Ispezione regolare: ispezionare regolarmente il cavalletto per alberi alla ricerca di segni di usura o danni. Se si riscontrano difetti, il cavalletto non deve più essere utilizzato.
- Pulizia: Pulire la vaschetta dell'acqua e gli altri componenti del cavalletto prima di ogni utilizzo.

Garanzia e assistenza:

- In caso di difetti o problemi con il prodotto, si prega di contattare direttamente il servizio clienti ECD Germany. Il produttore offre assistenza e possibili soluzioni per qualsiasi problema.

Informazioni aggiuntive:

- Il presente documento di sicurezza ha lo scopo di ridurre al minimo i rischi legati all'utilizzo del supporto per alberi di Natale. Seguire sempre le istruzioni del produttore e conservare questo documento per future consultazioni.

Avviso importante:

- Le presenti istruzioni non sostituiscono il vostro giudizio e la vostra prudenza nell'uso. Le decorazioni elettriche sull'albero devono essere conformi alle norme di sicurezza e devono essere utilizzate con attenzione per evitare rischi di incendio.

Documento de seguridad para el soporte del árbol de Navidad con bebedero

Descripción del producto:

El soporte para árbol de Navidad de ECD Germany es un robusto soporte metálico. El soporte está equipado con una práctica bandeja de agua para mantener el árbol fresco y reducir el riesgo de incendio.

Información de seguridad importante:

1. estabilidad y capacidad de carga

- Altura máxima del árbol: Asegúrese de que el árbol de Navidad no supere los 250 cm para garantizar la estabilidad del soporte.
- Peso máximo del árbol: Asegúrese de que el árbol se mantiene dentro del límite de peso del soporte para minimizar el riesgo de vuelco.

2. uso de la bandeja de agua

- Rellenado regular de la bandeja de agua: Para evitar que el árbol se seque, la bandeja de agua debe rellenarse regularmente. Un árbol seco aumenta considerablemente el riesgo de incendio.
- Control del nivel de agua: Compruebe diariamente el nivel de agua, especialmente en habitaciones con calefacción, donde el agua puede evaporarse más rápidamente.

3. instalación y elección del emplazamiento

- Superficie de apoyo: Asegúrese de que el soporte del árbol se encuentra sobre una superficie plana y estable.
- Evite las fuentes de calor: No coloque el soporte del árbol de Navidad cerca de fuentes directas de calor, como radiadores, chimeneas o aparatos eléctricos, para evitar que el árbol se seque.
- Mantén las distancias: No coloques el árbol cerca de cortinas u otros materiales inflamables.

4 Precauciones generales de seguridad:

- Seguridad de los niños: Asegúrese de que los niños no puedan alcanzar el árbol de Navidad y el soporte del árbol sin supervisión para evitar accidentes o vuelcos.
- Seguridad de las mascotas: Las mascotas deben mantenerse alejadas de la zona para evitar que vuelquen el árbol.
- Eliminación del árbol: Retire el árbol con tiempo suficiente después de las fiestas para minimizar el riesgo de incendio por un árbol seco.

Mantenimiento y revisión:

- Inspección periódica: inspeccione periódicamente el alcorque en busca de signos de desgaste o daños. Si se detecta algún defecto, no debe seguir utilizándose.
- Limpieza: Limpie la bandeja de agua y otros componentes del soporte antes de cada uso.

Garantía y servicio:

- En caso de defectos o problemas con el producto, póngase en contacto directamente con el servicio de atención al cliente de ECD Germany. El fabricante ofrece asistencia y posibles soluciones para cualquier problema.

Más información:

- Este documento de seguridad tiene por objeto minimizar los riesgos al utilizar el soporte para árboles de Navidad. Siga siempre las instrucciones del fabricante y conserve este documento para futuras consultas.

Aviso importante:

- Estas instrucciones no sustituyen su propio juicio y precaución en su uso. Los adornos eléctricos del árbol deben cumplir las normas de seguridad y utilizarse con cuidado para evitar riesgos de incendio.

Документ за безопасност за стойката за коледна елха с купа за вода

Описание на продукта:

Стойката за коледна елха от ECD Germany е здрава метална стойка за елха. Стойката е оборудвана с практична тава за вода, която поддържа елхата свежа и намалява риска от пожар.

Важна информация за безопасност:

1. стабилност и товароносимост:

- Максимална височина на дървото: Уверете се, че коледната елха не е по-висока от 250 см, за да се гарантира стабилността на стойката.

- Максимално тегло на елхата: Уверете се, че елхата остава в рамките на ограничението на теглото на стойката, за да се сведе до минимум рискът от преобръщане.

2. използване на тавата за вода:

- За да се предотврати изсъхването на дървото, ваничката за вода трябва да се пълни редовно. Сухото дърво значително увеличава риска от пожар.

- Следене на нивото на водата: Ежедневно проверявайте нивото на водата, особено в отопляеми помещения, където водата може да се изпари по-бързо.

3. монтаж и избор на място:

- Уверете се, че стойката за дървета стои на равна и стабилна повърхност.

- Избягвайте източници на топлина: Не поставяйте поставката за коледна елха в близост до преки източници на топлина, като радиатори, камини или електрически уреди, за да намалите изсъхването на елхата.

- Спазвайте дистанция: Уверете се, че елхата не е поставена в близост до завеси или други запалими материали.

4 Общи предпазни мерки за безопасност:

- Безопасност на децата: Уверете се, че децата не могат да достигнат коледната елха и поставката за елха без надзор, за да се предотвратят инциденти или преобръщане.

- Безопасност на домашните любимци: Домашните любимци трябва да се държат далеч от района, за да се избегне преобръщане на елхата.

- Изхвърляне на елхата: Отстранете елхата своевременно след празниците, за да намалите до минимум риска от пожар от сухата елха.

Поддръжка и сервизно обслужване:

- Редовна проверка: Проверявайте редовно стойката за дървета за признаци на износване или повреда. Ако бъдат открити дефекти, стойката не трябва да се използва повече.

- Почистване: Почиствайте ваничката за вода и другите компоненти на стойката преди всяка употреба.

Гаранция и обслужване:

- В случай на дефекти или проблеми с продукта, моля, свържете се директно с отдела за обслужване на клиенти на ECD Germany. Производителят предлага поддръжка и възможни решения за всякакви проблеми.

Допълнителна информация:

- Този документ за безопасност има за цел да сведе до минимум рисковете при използването на стойката за коледна елха. Винаги спазвайте инструкциите на производителя и пазете този документ за бъдещи справки.

Важно предупреждение:

- Настоящите инструкции не заместват собствената ви преценка и предпазливост при употреба. Електрическите украшения на дървото трябва да отговарят на стандартите за безопасност и да се използват внимателно, за да се предотврати опасност от пожар.

Bezpečnostní dokument pro stojan na vánoční stromek s miskou na vodu

Popis produktu:

Stojan na vánoční stromek z ECD Germany je robustní kovový stojan na stromek. Stojan je vybaven praktickým zásobníkem na vodu, který udržuje stromek svěží a snižuje riziko požáru.

Důležité bezpečnostní informace:

1. stabilita a nosnost:

- Maximální výška stromku: Ujistěte se, že vánoční stromek není vyšší než 250 cm, aby byla zajištěna stabilita stojanu.
- Maximální hmotnost stromku: Ujistěte se, že stromek nepřekračuje hmotnostní limit stojanu, aby se minimalizovalo riziko převrácení.

2. použití zásobníku na vodu:

- Pravidelné doplňování zásobníku na vodu: Aby se zabránilo vyschnutí stromu, je třeba zásobník na vodu pravidelně doplňovat. Suchý stromek výrazně zvyšuje riziko požáru.
- Sledování hladiny vody: Denně kontrolujte hladinu vody, zejména ve vytápěných místnostech, kde se voda může rychleji odpařovat.

3. instalace a výběr místa:

- Stojan musí stát na rovném a stabilním povrchu.
- Vyhněte se zdrojům tepla: Neumísťujte stojan na vánoční stromek do blízkosti přímých zdrojů tepla, jako jsou radiátory, krby nebo elektrické spotřebiče, abyste minimalizovali vysychání stromku.
- Dodržujte odstup: Dbejte na to, aby stromek nebyl umístěn v blízkosti záclon nebo jiných hořlavých materiálů.

4 Obecná bezpečnostní opatření:

- Dětská bezpečnost: Zajistěte, aby se děti nedostaly k vánočnímu stromku a stojanu bez dozoru, aby nedošlo k nehodě nebo převrácení.
- Bezpečnost domácích mazlíčků: Domácí mazlíčci by neměli být v dosahu, aby nedošlo k převržení stromku.
- Likvidace stromku: Stromek odstraňte včas po svátcích, aby se minimalizovalo riziko požáru od suchého stromku.

Údržba a servis:

- Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte stojan na stromy, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte nějaké závady, neměl by se stojan dále používat.
- Čištění: Před každým použitím vyčistěte zásobník na vodu a další součásti stojanu.

Záruka a servis:

- V případě závad nebo problémů s výrobkem se obraťte přímo na zákaznický servis ECD Germany. Výrobce nabízí podporu a možná řešení případných problémů.

Další informace:

- Cílem tohoto bezpečnostního dokumentu je minimalizovat rizika při používání stojanu na vánoční stromek. Vždy dodržujte pokyny výrobce a tento dokument si uschovejte pro budoucí použití.

Důležité upozornění:

- Tento návod nenahrazuje vlastní úsudek a opatrnost při vlastním používání. Elektrické ozdoby na stromečku musí odpovídat bezpečnostním normám a musí být používány opatrně, aby se předešlo nebezpečí požáru.

Sikkerhedsdokument til juletræs fod med vandskål

Produktbeskrivelse:

Juletræsstativet fra ECD Germany er et robust metalstativ. Stativet er udstyret med en praktisk vandbakke, som holder træet friskt og mindsker risikoen for brand.

Vigtig sikkerhedsinformation:

1. Stabilitet og belastningskapacitet:

- Maksimal træhøjde: Sørg for, at juletræet ikke er højere end 250 cm for at sikre træstativets stabilitet.
- Træets maksimale vægt: Sørg for, at træet holder sig inden for stativets vægtgrænse for at minimere risikoen for, at det vælter.

2. Brug af vandbakken:

- Regelmæssig påfyldning af vandbakken: For at forhindre, at træet tørrer ud, skal vandbakken påfyldes regelmæssigt. Et tørt træ øger risikoen for brand betydeligt.
- Overvågning af vandstanden: Kontroller vandstanden dagligt, især i opvarmede rum, hvor vandet kan fordampe hurtigere.

3. Opstilling og valg af placering:

- Underlag: Sørg for, at træstativet står på et jævnt og stabilt underlag.
- Undgå varmekilder: Placer ikke juletræsfooden i nærheden af direkte varmekilder som radiatorer, pejse eller elektriske apparater for at minimere udtørring af træet.
- Hold afstand: Sørg for, at træet ikke placeres i nærheden af gardiner eller andre brændbare materialer.

4 Generelle sikkerhedsforanstaltninger:

- Børnesikkerhed: Sørg for, at børn ikke kan nå juletræet og stativet uden opsyn for at forhindre ulykker eller at træet vælter.
- Sikkerhed for kæledyr: Kæledyr skal holdes væk fra området for at undgå, at træet vælter.
- Bortskaffelse af træet: Fjern træet i god tid efter ferien for at minimere risikoen for brand fra et tørt træ.

Vedligeholdelse og service:

- Regelmæssig inspektion: Inspicer træstativet regelmæssigt for tegn på slitage eller skader. Hvis der konstateres fejl, bør stativet ikke længere bruges.
- Rengøring: Rengør vandbakken og andre dele af stativet før hver brug.

Garanti og service:

- I tilfælde af fejl eller problemer med produktet bedes du kontakte ECD Germany kundeservice direkte. Producenten tilbyder support og mulige løsninger på eventuelle problemer.

Yderligere oplysninger:

- Dette sikkerhedsdokument har til formål at minimere risikoen ved brug af juletræsstativet. Følg altid producentens anvisninger, og opbevar dette dokument til senere brug.

Vigtig meddelelse:

- Disse instruktioner er ikke en erstatning for din egen dømmekraft og forsigtighed i din egen brug. Elektrisk pynt på træet skal overholde sikkerhedsstandarderne og bruges med omtanke for at undgå brandfare.

Turvallisuusasiakirja joulukuusitelineelle, jossa on vesiastia

Tuotteen kuvaus:

Joulukuusiteline ECD Germany on tukeva metallinen kuusiteline. Jalustassa on käytännöllinen vesialusta, joka pitää kuusen tuoreena ja vähentää tulipalon vaaraa.

Tärkeitä turvallisuustietoja:

1. vakaus ja kantavuus:

- Varmista, että joulukuusi ei ole korkeampi kuin 250 cm, jotta varmistetaan kuusitelineen vakaus.
- Kuusen enimmäispaino: Varmista, että kuusi pysyy jalustan painorajojen sisällä, jotta kaatumisriski on mahdollisimman pieni.

2. vesialtaan käyttö:

- Vesiastian säännöllinen täyttäminen: Jotta puu ei kuivuisi, vesiastia on täytettävä säännöllisesti. Kuiva puu lisää merkittävästi tulipalon vaaraa.
- Vedenpinnan tarkkailu: Tarkista vedenpinta päivittäin, erityisesti lämmitetyissä tiloissa, joissa vesi voi haihtua nopeammin.

3. asennus ja sijainnin valinta:

- Seisomapinta: Varmista, että puuteline seisoo tasaisella ja vakaalla alustalla.
- Vältä lämmönlähteitä: Älä sijoita joulukuusitelinettä lähelle suoria lämmönlähteitä, kuten pattereita, takkoja tai sähkölaitteita, jotta kuusen kuivuminen olisi mahdollisimman vähäistä.
- Pidä etäisyyttä: Varmista, ettei kuusta aseteta verhojen tai muiden syttyvien materiaalien läheisyyteen.

4 Yleiset turvallisuusohjeet:

- Varmista, että lapset eivät pääse joulukuuseen ja -telineeseen ilman valvontaa, jotta vältetään onnettomuudet tai kaatuminen.
- Lemmikkieläinten turvallisuus: Lemmikkieläimet on pidettävä poissa alueelta kuusen kaatumisen välttämiseksi.
- Kuusen hävittäminen: Poista kuusi hyvissä ajoin joulun jälkeen, jotta kuivasta puusta aiheutuva tulipalon vaara on mahdollisimman pieni.

Huolto ja kunnossapito:

- Säännöllinen tarkastus: Tarkasta puunsuojus säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos vikoja havaitaan, jalustaa ei saa enää käyttää.
- Puhdistus: Puhdista vesialusta ja muut jalustan osat ennen jokaista käyttökertaa.

Takuu ja huolto:

- Jos tuotteessa on vikoja tai ongelmia, ota yhteyttä suoraan ECD Germany asiakaspalveluun. Valmistaja tarjoaa tukea ja mahdollisia ratkaisuja ongelmiin.

Lisätietoja:

- Tämän turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on minimoida joulukuusitelineen käyttöön liittyvät riskit. Noudata aina valmistajan ohjeita ja säilytä tämä asiakirja myöhempää käyttöä varten.

Tärkeä huomautus:

- Nämä ohjeet eivät korvaa omaa harkintaa ja varovaisuutta omassa käytössä. Kuusen sähköisten koristeiden on oltava turvallisuusstandardien mukaisia ja niitä on käytettävä varovasti palovaaran välttämiseksi.

Έγγραφο ασφαλείας για τη βάση χριστουγεννιάτικου δέντρου με μπολ νερού

Περιγραφή προϊόντος:

Η βάση χριστουγεννιάτικου δέντρου από το ECD Germany είναι μια ανθεκτική μεταλλική βάση δέντρου. Η βάση είναι εξοπλισμένη με έναν πρακτικό δίσκο νερού για να διατηρεί το δέντρο φρέσκο και να μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια:

1. σταθερότητα και χωρητικότητα φορτίου:

- Βεβαιωθείτε ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν είναι υψηλότερο από 250 cm για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της βάσης δέντρων.
- Μέγιστο βάρος δέντρου: Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο παραμένει εντός του ορίου βάρους της βάσης για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ανατροπής.

2. χρήση του δίσκου νερού:

- Τακτική επαναπλήρωση του δίσκου νερού: Για να αποφύγετε την ξήρανση του δέντρου, ο δίσκος νερού πρέπει να ξαναγεμίζει τακτικά. Ένα ξηρό δέντρο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Παρακολούθηση της στάθμης του νερού: Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του νερού, ιδίως σε θερμαινόμενους χώρους όπου το νερό μπορεί να εξατμιστεί πιο γρήγορα.

3. εγκατάσταση και επιλογή της τοποθεσίας:

- Επιφάνεια στάσης: Βεβαιωθείτε ότι η βάση δέντρων στέκεται σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αποφύγετε τις πηγές θερμότητας: Μην τοποθετείτε τη βάση του χριστουγεννιάτικου δέντρου κοντά σε πηγές άμεσης θερμότητας, όπως καλοριφέρ, τζάκι ή ηλεκτρικές συσκευές, για να ελαχιστοποιήσετε το στέγνωμα του δέντρου.
- Κρατήστε αποστάσεις: Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο δεν τοποθετείται κοντά σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

4 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας:

- Για να αποφύγετε ατυχήματα ή ανατροπή, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να φτάσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τη βάση του δέντρου χωρίς επίβλεψη.
- Ασφάλεια κατοικίδιων ζώων: Τα κατοικίδια ζώα πρέπει να κρατούνται μακριά από την περιοχή για να αποφευχθεί η ανατροπή του δέντρου.
- Απόρριψη του δέντρου: Απομακρύνετε το δέντρο εγκαίρως μετά τις γιορτές για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς από ένα ξηρό δέντρο.

Συντήρηση και σέρβις:

- Τακτική επιθεώρηση: Επιθεωρείτε τακτικά τη βάση δέντρων για σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Εάν διαπιστωθούν ελαττώματα, η βάση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον.
- Καθαρισμός: Καθαρίζετε το δίσκο νερού και άλλα εξαρτήματα της βάσης πριν από κάθε χρήση.

Εγγύηση και εξυπηρέτηση:

- Σε περίπτωση ελαττωμάτων ή προβλημάτων με το προϊόν, επικοινωνήστε απευθείας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ECD Germany. Ο κατασκευαστής προσφέρει υποστήριξη και πιθανές λύσεις για τυχόν προβλήματα.

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Το παρόν έγγραφο ασφαλείας αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά τη χρήση της βάσης χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική αναφορά.

Σημαντική ειδοποίηση:

- Οι παρούσες οδηγίες δεν υποκαθιστούν τη δική σας κρίση και προσοχή κατά τη δική σας χρήση. Τα ηλεκτρικά στολίδια στο δέντρο πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα ασφαλείας και να χρησιμοποιούνται προσεκτικά για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς.

Biztonsági dokumentum a karácsonyfa állványhoz vizes tállal

Termékleírás: A termék leírása:

A ECD Germany karácsonyfaállványa egy masszív fém faállvány. Az állvány praktikus víztálcával van ellátva, amely frissen tartja a fát, és csökkenti a tűzveszélyt.

Fontos biztonsági információk:

1. stabilitás és terhelhetőség:

- A faállvány stabilitásának biztosítása érdekében ügyeljen arra, hogy a karácsonyfa ne legyen magasabb 250 cm-nél.
- A fa maximális súlya: Győződjön meg róla, hogy a fa az állvány súlyhatárán belül marad, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a felborulás veszélyét.

2. a víztartály használata:

- A fa kiszáradásának megakadályozása érdekében a víztartályt rendszeresen újra kell tölteni. A kiszáradt fa jelentősen növeli a tűzveszélyt.
- A vízszint ellenőrzése: Naponta ellenőrizze a vízszintet, különösen a fűtött helyiségekben, ahol a víz gyorsabban elpárologhat.

3. telepítés és a helyszín kiválasztása:

- Állófelület: Ügyeljen arra, hogy a faállvány egyenletes és stabil felületen álljon.
- Kerülje a hőforrásokat: Ne helyezze a karácsonyfaállványt közvetlen hőforrások, például radiátorok, kandallók vagy elektromos készülékek közelébe, hogy a fa kiszáradását minimálisra csökkentse.
- Tartson távolságot: Ügyeljen arra, hogy a fa ne kerüljön függönyök vagy más gyúlékony anyagok közelébe.

4 Általános biztonsági óvintézkedések:

- A balesetek és a felborulás elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne érhessek el felügyelet nélkül a karácsonyfát és a faállványt.
- Háziállatok biztonsága: A háziállatokat távol kell tartani a területről, hogy elkerüljék a fa felborulását.
- A fa ártalmatlanítása: Az ünnepek után időben távolítsa el a fát, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a száraz fa okozta tűzveszélyt.

Karbantartás és szervizelés:

- Rendszeres ellenőrzés: Rendszeresen ellenőrizze a faállványt az elhasználódás vagy sérülés jelei miatt. Ha bármilyen hibát talál, az állványt nem szabad tovább használni.
- Tisztítás: Minden használat előtt tisztítsa meg a víztartályt és az állvány egyéb elemeit.

Garancia és szerviz:

- A termékkel kapcsolatos hibák vagy problémák esetén kérjük, forduljon közvetlenül a ECD Germany ügyfélszolgálatához. A gyártó támogatást és lehetséges megoldásokat kínál minden problémára.

További információk:

- Ez a biztonsági dokumentum a karácsonyfa állvány használata során felmerülő kockázatok minimalizálására szolgál. Mindig kövesse a gyártó utasításait, és őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi használatra.

Fontos figyelmeztetés:

- Ezek az utasítások nem helyettesítik az Ön saját belátását és óvatosságát a saját használat során. A fán lévő elektromos díszítéseknek meg kell felelniük a biztonsági előírásoknak, és a tűzveszély megelőzése érdekében körültekintően kell használni őket.

Veiligheidsdocument voor de kerstboomstandaard met waterbakje

Productbeschrijving:

De kerstboomstandaard van ECD Germany is een stevige metalen boomstandaard. De standaard is uitgerust met een praktische waterbak om de boom fris te houden en het risico op brand te verminderen.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

1. stabiliteit en belastbaarheid:

- Maximale boomhoogte: Zorg ervoor dat de kerstboom niet hoger is dan 250 cm om de stabiliteit van de standaard te garanderen.
- Maximaal boomgewicht: Zorg ervoor dat de boom binnen de gewichtslimiet van de standaard blijft om het risico op omvallen te minimaliseren.

2. gebruik van de waterbak:

- Regelmatig bijvullen van de waterbak: Om te voorkomen dat de boom uitdroogt, moet de waterbak regelmatig worden bijgevoerd. Een droge boom verhoogt het risico op brand aanzienlijk.
- Controle van het waterniveau: Controleer het waterniveau dagelijks, vooral in verwarmde ruimtes waar het water sneller kan verdampen.

3. installatie en locatiekeuze:

- Staand oppervlak: Zorg ervoor dat de boomstandaard op een vlakke en stabiele ondergrond staat.
- Vermijd warmtebronnen: Plaats de kerstboomstandaard niet in de buurt van directe warmtebronnen zoals radiatoren, open haarden of elektrische apparaten om uitdroging van de boom tot een minimum te beperken.
- Houd afstand: Zorg ervoor dat de boom niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen wordt geplaatst.

4 Algemene veiligheidsmaatregelen:

- Veiligheid van kinderen: Zorg ervoor dat kinderen niet zonder toezicht bij de kerstboom en de boomstandaard kunnen om ongelukken of omvallen te voorkomen.
- Veiligheid van huisdieren: huisdieren moeten uit de buurt worden gehouden om omstoten van de boom te voorkomen.
- Verwijdering van de boom: Verwijder de boom tijdig na de feestdagen om het risico op brand door een droge boom te minimaliseren.

Onderhoud en service:

- Regelmatige inspectie: Inspecteer de boomstandaard regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als er gebreken worden gevonden, mag de standaard niet meer worden gebruikt.
- Schoonmaken: Reinig de waterbak en andere onderdelen van de standaard voor elk gebruik.

Garantie en service:

- Neem in geval van defecten of problemen met het product rechtstreeks contact op met ECD Germany klantenservice. De fabrikant biedt ondersteuning en mogelijke oplossingen voor eventuele problemen.

Aanvullende informatie:

- Dit veiligheidsdocument is bedoeld om de risico's bij het gebruik van de kerstboomstandaard tot een minimum te beperken. Volg altijd de instructies van de fabrikant op en bewaar dit document voor toekomstig gebruik.

Belangrijke opmerking:

- Deze instructies zijn geen vervanging voor uw eigen oordeel en voorzichtigheid bij uw eigen gebruik. Elektrische versieringen op de boom moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en zorgvuldig worden gebruikt om brandgevaar te voorkomen.

Dokument bezpieczeństwa dla stojaka choinkowego z miską na wodę

Opis produktu:

Stojak na choinkę z ECD Germany to solidny metalowy stojak na choinkę. Stojak jest wyposażony w praktyczną tacę na wodę, która zapewnia świeżość choinki i zmniejsza ryzyko pożaru.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. stabilność i nośność:

- Maksymalna wysokość choinki: Upewnij się, że choinka nie jest wyższa niż 250 cm, aby zapewnić stabilność stojaka.
- Maksymalna waga choinki: Upewnij się, że choinka mieści się w limicie wagi stojaka, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

2. korzystanie z pojemnika na wodę:

- Regularne uzupełnianie tacy na wodę: Aby zapobiec wysychaniu drzewka, należy regularnie uzupełniać tacę na wodę. Suche drzewko znacznie zwiększa ryzyko pożaru.
- Monitorowanie poziomu wody: Sprawdzaj poziom wody codziennie, szczególnie w ogrzewanych pomieszczeniach, gdzie woda może parować szybciej.

3. Instalacja i wybór lokalizacji:

- Powierzchnia do stania: Upewnij się, że stojak na drzewo stoi na równej i stabilnej powierzchni.
- Unikaj źródeł ciepła: Nie umieszczaj stojaka choinkowego w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kominki lub urządzenia elektryczne, aby zminimalizować wysychanie choinki.
- Zachowaj dystans: Upewnij się, że choinka nie jest umieszczona w pobliżu zasłon lub innych łatwopalnych materiałów.

4. Ogólne środki ostrożności:

- Bezpieczeństwo dzieci: Upewnij się, że dzieci nie mogą dotrzeć do choinki i stojaka na choinkę bez nadzoru, aby zapobiec wypadkom lub przewróceniu.
- Bezpieczeństwo zwierząt: Zwierzęta powinny być trzymane z dala od choinki, aby uniknąć jej przewrócenia.
- Utylizacja choinki: Usuń choinkę w odpowiednim czasie po świętach, aby zminimalizować ryzyko pożaru suchego drzewka.

Konserwacja i serwisowanie:

- Regularna kontrola: Regularnie sprawdzaj stojak na drzewo pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek stojak nie powinien być już używany.
- Czyszczenie: Tacę na wodę i inne elementy stojaka należy czyścić przed każdym użyciem.

Gwarancja i serwis:

- W przypadku wad lub problemów z produktem prosimy o bezpośredni kontakt z działem obsługi klienta ECD Germany. Producent oferuje wsparcie i możliwe rozwiązania wszelkich problemów.

Dodatkowe informacje:

- Niniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa ma na celu zminimalizowanie ryzyka podczas korzystania ze stojaka choinkowego. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta i zachować niniejszy dokument na przyszłość.

Ważna uwaga:

- Niniejsza instrukcja nie zastępuje własnego osądu i ostrożności w użytkowaniu. Dekoracje elektryczne na choince muszą spełniać normy bezpieczeństwa i być używane ostrożnie, aby zapobiec ryzyku pożaru.

Documento de segurança para o suporte de árvore de Natal com taça de água

Descrição do produto:

O suporte para árvores de Natal da ECD Germany é um suporte de metal resistente. O suporte está equipado com um prático tabuleiro de água para manter a árvore fresca e reduzir o risco de incêndio.

Informações de segurança importantes:

1. Estabilidade e capacidade de carga:

- Altura máxima da árvore: Certifique-se de que a árvore de Natal não tem mais de 250 cm de altura para garantir a estabilidade do suporte.
- Peso máximo da árvore: Certifique-se de que a árvore se mantém dentro do limite de peso do suporte para minimizar o risco de queda.

2. utilização do reservatório de água:

- Reabastecimento regular do tabuleiro de água: Para evitar que a árvore seque, o tabuleiro de água deve ser reabastecido regularmente. Uma árvore seca aumenta significativamente o risco de incêndio.
- Controlo do nível de água: Verificar diariamente o nível de água, especialmente em salas aquecidas, onde a água pode evaporar mais rapidamente.

3. instalação e escolha do local:

- Superfície de apoio: Certifique-se de que o suporte para árvores se encontra numa superfície plana e estável.
- Evitar fontes de calor: Não coloque o suporte para árvore de Natal perto de fontes de calor diretas, como radiadores, lareiras ou aparelhos eléctricos, para minimizar a secagem da árvore.
- Manter a distância: Certifique-se de que a árvore não é colocada perto de cortinas ou outros materiais inflamáveis.

4 Precauções gerais de segurança:

- Segurança das crianças: Assegure-se de que as crianças não conseguem chegar à árvore de Natal e ao suporte da árvore sem supervisão, para evitar acidentes ou capotamentos.
- Segurança dos animais de estimação: Os animais de estimação devem ser mantidos afastados da área para evitar que derrubem a árvore.
- Eliminação da árvore: Retire a árvore atempadamente após as férias para minimizar o risco de incêndio provocado por uma árvore seca.

Manutenção e assistência técnica:

- Inspeção regular: Inspeccionar regularmente o suporte para árvores para detetar sinais de desgaste ou danos. Se forem detectados defeitos, o suporte não deve continuar a ser utilizado.

- Limpeza: Limpar o tabuleiro de água e outros componentes do suporte antes de cada utilização.

Garantia e serviço:

- Em caso de defeitos ou problemas com o produto, contactar diretamente o serviço de apoio ao cliente ECD Germany. O fabricante oferece apoio e possíveis soluções para quaisquer problemas.

Informações adicionais:

- Este documento de segurança tem como objetivo minimizar os riscos durante a utilização do suporte para árvores de Natal. Siga sempre as instruções do fabricante e guarde este documento para referência futura.

Aviso importante:

- Estas instruções não substituem o seu próprio discernimento e precaução na sua utilização. As decorações eléctricas na árvore devem cumprir as normas de segurança e ser utilizadas com cuidado para evitar riscos de incêndio.

Document de siguranță pentru suportul pentru pomul de Crăciun cu bol de apă

Descrierea produsului:

Suportul pentru bradul de Crăciun de la ECD Germany este un suport metalic robust pentru brad. Suportul este echipat cu o tavă practică de apă pentru a menține bradul proaspăt și a reduce riscul de incendiu.

Informații importante privind siguranța:

1. stabilitate și capacitate de încărcare:

- Înălțimea maximă a pomului: Asigurați-vă că pomul de Crăciun nu este mai înalt de 250 cm pentru a asigura stabilitatea suportului pentru pom.
- Greutatea maximă a pomului: Asigurați-vă că pomul rămâne în limita de greutate a suportului pentru a minimiza riscul de răsturnare.

2. Utilizarea tăvii de apă:

- Reumplerea regulată a tăvii de apă: Pentru a preveni uscarea copacului, tăvița de apă trebuie reumplută regulat. Un copac uscat crește semnificativ riscul de incendiu.
- Monitorizarea nivelului de apă: Verificați zilnic nivelul de apă, în special în încăperile încălzite, unde apa se poate evapora mai repede.

3. Instalarea și alegerea locației:

- Suprafața de staționare: Asigurați-vă că suportul pentru copac stă pe o suprafață plană și stabilă.
- Evitați sursele de căldură: Nu amplasați suportul pentru pomul de Crăciun în apropierea surselor directe de căldură, cum ar fi radiatoare, șeminee sau aparate electrice, pentru a minimiza uscarea pomului.
- Păstrați distanța: Asigurați-vă că bradul nu este amplasat lângă perdele sau alte materiale inflamabile.

4 Precauții generale de siguranță:

- Siguranța copiilor: Asigurați-vă că copiii nu pot ajunge nesupravegheați la bradul de Crăciun și la suportul de brad pentru a preveni accidentele sau răsturnarea acestuia.
- Siguranța animalelor de companie: Animalele de companie trebuie ținute departe de zonă pentru a evita răsturnarea bradului.
- Eliminarea bradului: Îndepărtați bradul în timp util după sărbători pentru a minimiza riscul de incendiu de la un brad uscat.

Întreținere și revizie:

- Inspecție periodică: Inspectați regulat suportul pentru copaci pentru a depista semne de uzură sau deteriorare. Dacă se constată defecte, suportul nu trebuie să mai fie utilizat.
- Curățarea: Curățați tava de apă și alte componente ale suportului înainte de fiecare utilizare.

Garanție și service:

- În caz de defecte sau probleme cu produsul, vă rugăm să contactați direct serviciul clienți ECD Germany. Producătorul oferă asistență și posibile soluții pentru orice problemă.

Informații suplimentare:

- Acest document de siguranță are scopul de a minimiza riscurile la utilizarea suportului pentru pomul de Crăciun. Respectați întotdeauna instrucțiunile producătorului și păstrați acest document pentru consultare ulterioară.

Notă importantă:

- Aceste instrucțiuni nu înlocuiesc propria dvs. judecată și prudență în propria dvs. utilizare. Decorațiunile electrice de pe brad trebuie să respecte standardele de siguranță și să fie utilizate cu atenție pentru a preveni riscurile de incendiu.

Säkerhetsdokument för julgransstativ med vattenskål

Produktbeskrivning:

Julgransstativet från ECD Germany är ett robust julgransstativ i metall. Ställningen är utrustad med en praktisk vattenlåda som håller granen fräsch och minskar risken för brand.

Viktig säkerhetsinformation:

1. stabilitet och lastkapacitet:

- Maximal trädhöjd: Se till att julgranen inte är högre än 250 cm för att säkerställa trädstativets stabilitet.
- Granens maximala vikt: Se till att granen håller sig inom stativets viktgräns för att minimera risken för tippning.

2. Användning av vattentråget:

- Regelbunden påfyllning av vattentråget: För att förhindra att trädet torkar ut bör vattentråget fyllas på regelbundet. Ett torrt träd ökar brandrisken avsevärt.
- Övervaka vattennivån: Kontrollera vattennivån dagligen, särskilt i uppvärmda rum där vattnet kan avdunsta snabbare.

3. Installation och val av plats:

- Underlag: Se till att trädstativet står på ett jämnt och stabilt underlag.
- Undvik värmekällor: Placera inte julgransstället i närheten av direkta värmekällor som element, öppna spisar eller elektriska apparater för att minimera risken för att granen torkar ut.
- Håll avstånd: Se till att granen inte placeras i närheten av gardiner eller andra lättantändliga material.

4 Allmänna säkerhetsåtgärder:

- Barnsäkerhet: Se till att barn inte kan nå julgranen och julgransstativet utan uppsikt för att förhindra olyckor eller att de välter.
- Husdjursäkerhet: Husdjur bör hållas borta från området för att undvika att granen välter.
- Bortskaffande av granen: Ta bort granen i god tid efter julhelgen för att minimera risken för brand från en torr gran.

Underhåll och service:

- Regelbunden inspektion: Inspektera trädställningen regelbundet för att upptäcka tecken på slitage eller skador. Om du upptäcker några defekter bör du inte längre använda stativet.
- Rengöring: Rengör vattentråget och andra delar av stativet före varje användningstillfälle.

Garanti och service:

- I händelse av fel eller problem med produkten, vänligen kontakta ECD Germany kundtjänst direkt. Tillverkaren erbjuder support och möjliga lösningar på eventuella problem.

Ytterligare information:

- Detta säkerhetsdokument är avsett att minimera riskerna vid användning av julgransstativet. Följ alltid tillverkarens anvisningar och spara detta dokument för framtida bruk.

Viktigt meddelande:

- Dessa instruktioner ersätter inte ditt eget omdöme och försiktighet i din egen användning. Elektriska dekorationer på granen måste uppfylla säkerhetsstandarder och användas med försiktighet för att förhindra brandrisker.

Bezpečnostný dokument pre stojan na vianočný stromček s miskou na vodu

Popis produktu:

Stojan na vianočný stromček od ECD Germany je robustný kovový stojan na stromček. Stojan je vybavený praktickým zásobníkom na vodu, ktorý udržiava stromček svieži a znižuje riziko požiaru.

Dôležité bezpečnostné informácie:

1. stabilita a nosnosť:

- Maximálna výška stromčeka: Uistite sa, že vianočný stromček nie je vyšší ako 250 cm, aby sa zabezpečila stabilita stojana.
- Maximálna hmotnosť stromčeka: Uistite sa, že stromček zostáva v rámci hmotnostného limitu stojana, aby sa minimalizovalo riziko prevrátenia.

2. používanie zásobníka na vodu:

- Pravidelné dopĺňanie zásobníka na vodu: Aby sa zabránilo vyschnutiu stromu, zásobník na vodu by sa mal pravidelne dopĺňať. Suchý stromček výrazne zvyšuje riziko vzniku požiaru.
- Sledovanie hladiny vody: Hladinu vody kontrolujte denne, najmä vo vykurovaných miestnostiach, kde sa voda môže rýchlejšie odparovať.

3. inštalácia a výber miesta:

- Uistite sa, že stojan stojí na rovnom a stabilnom povrchu.
- Vyhnite sa zdrojom tepla: Stojan na vianočný stromček neumiestňujte do blízkosti priamych zdrojov tepla, ako sú radiátory, krby alebo elektrické spotrebiče, aby ste minimalizovali vysychanie stromčeka.
- Dodržiavajte odstup: Uistite sa, že stromček nie je umiestnený v blízkosti záclon alebo iných horľavých materiálov.

4 Všeobecné bezpečnostné opatrenia:

- Aby sa predišlo nehodám alebo prevráteniu, zabezpečte, aby sa deti nedostali k vianočnému stromčeku a stojanu bez dozoru.
- Bezpečnosť domácich zvierat: Domáce zvieratá by sa mali držať ďalej od priestoru, aby sa zabránilo prevrhnutiu stromčeka.
- Likvidácia stromčeka: Stromček odstráňte včas po sviatkoch, aby sa minimalizovalo riziko požiaru od suchého stromčeka.

Údržba a servis:

- Pravidelná kontrola: Stojan na stromy pravidelne kontrolujte, či nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak sa zistia akékoľvek chyby, stojan by sa už nemal používať.
- Čistenie: Pred každým použitím vyčistite zásobník na vodu a ostatné súčasti stojana.

Záruka a servis:

- V prípade porúch alebo problémov s výrobkom sa obráťte priamo na zákaznícky servis ECD Germany. Výrobca ponúka podporu a možné riešenia prípadných problémov.

Ďalšie informácie:

- Tento bezpečnostný dokument je určený na minimalizáciu rizík pri používaní stojana na vianočný stromček. Vždy sa riad'te pokynmi výrobcu a tento dokument si uschovajte pre budúce použitie.

Dôležité upozornenie:

- Tento návod nenahrádza váš vlastný úsudok a opatrnosť pri používaní. Elektrické ozdoby na stromčeku musia spĺňať bezpečnostné normy a musia sa používať opatrne, aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru.