Fix Raum CeT-R / Fix Boden CeT-L Kurzanleitung | Oktober 2021

Bedienung Thermostat



"Schritt-für-Schritt"-Anleitung zur Bedienung des Raumtemperaturreglers Fix Raum CeT-R und Fix Boden CeT-L

Voreingestelltes Temperaturprogamm bei Auslieferung

Mo - Fr															
Schaltzeit			1		2		3		4			5		6	
Uhrzeit			(06 : 00		08 : 30		11:30		14:00		17:00		22 : 00	
Temperatur [°C]			20		18		20		18			20		18	
Sa / So															
Schaltzeit			1		2		3			4		5		6	
Uhrzeit			07:00		10	10:00		11:30		14:00		17:00		22:00	
Temperatur [°C]			20		18		20			18		20		18	
	22	Tem	peraturp	orogramn	า 1					M	5 - Fr		Sa / So		
[₂]	22														
	21														
	20					• •	•		-						
atur	19					_									
berg	18														
Terr	17														

Programm einstellen

16

00:00

- 1. Auf Menü drücken, mit + / den Punkt Benutzereinstellungen auswählen und mit OK bestätigen
- 2. Es erscheint G1, mit + / den Punkt G2 auswählen (Nicht G1, sonst wird das vorherige Programm gelöscht)

09:00

- 3. Es erscheint Tag, mit + / den Tag oder den Tagesblock auswählen und mit OK bestätigen.
 - Diese Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

06:00

Mo - Fr (= 1 2 3 4 5),

03:00

- die ganze Woche (= 1 2 3 4 5 6 7) oder
- alle Tage jeweils separat (Mo = 1), (Di = 2), (Mi = 3), \dots
- 4. Es erscheint der ausgewählte Tag oder der Tagesblock, und die Temperatur blinkt, mit + / die Temperatur für diesen Tag (oder Tagesblock) einstellen und mit OK bestätigen.

12:00

15:00

18:00

21:00

00:00

- 5. Nun blinkt die Uhrzeit der ersten Schaltzeit, mit + / die Uhrzeit der ersten Schaltzeit einstellen und mit OK bestätigen.
- 6. Nun blinkt die Uhrzeit der zweiten Schaltzeit, mit + / die Uhrzeit der zweiten Schaltzeit einstellen und mit OK bestätigen.

Fix Raum CeT-R / Fix Boden CeT-L Kurzanleitung | Oktober 2021

Bedienung Thermostat



- 7. Es erscheint der Zeitraum 2, die **Temperatur** blinkt wieder. Mit + / die **Temperatur** für diesen Zeitraum einstellen und mit **OK** bestätigen.
- 8. Nun blinkt wieder die **Uhrzeit** der dritten Schaltzeit, mit + / die **Uhrzeit** der dritten Schaltzeit einstellen und mit **OK** bestätigen, usw.
- ...fortsetzen bis alle Schaltzeiten eingestellt wurden (max. 9 Schaltzeiten pro Tag/Tagesblock).
 Für die letzte Uhrzeit mit + / das Zeichen ->>> auswählen, das bedeutet, dass diese Schaltzeit bis zum nächsten Tag läuft Jeder Tag/Tagesblock muss mit diesem Zeichen ->>> beendet werden.
- 10. Schritte 4 bis 9 Wiederholen bis alle Schaltzeiten an allen Tagen bzw. Tagesblöcken eingestellt sind.
- 11. Zum Schluss mehrfach auf **Menü** drücken, um wieder in den Anzeigemodus zu wechseln. Damit ist das Programm gespeichert und die Programmierung abgeschlossen.

Anzeige des Bildschirms im Programmiermodus



Bildschirm im Anzeigemodus

Angezeigt wird im Bild rechts, z.B.: Tag (4 = Do), aktuelle Temperatur (23,7 °C), Automatik-Programm ist an, es ist 09:40 Uhr, die Heizung ist an (Flamme).

Manuelle Änderung im Programm

Sollte die Temperatur für den Moment nicht passen, kann dies manuell mit + / angepasst werden. Die manuell vorgenommene Einstellung bleibt dann bis zur nächsten Schaltzeit erhalten. Anschließend wechselt das Thermostat wieder in den Automatik-Modus des eingestellten Programms.

Aus-/Einschalten der Heizung

Durch 10 s langes Drücken der Taste **Menü** wird die Heizung ausgeschaltet. Durch Drücken von **Menü**, +, **OK** wird erneut das letzte Programm gestartet.

