

Stauraum-Sekretär selber bauen

Material

Sekretär

Zuschnitte aus MDF-Platte 19mm

- 2 Deckel/Boden 450 x 800 x 19mm
- 2 Seitenwände 450 x 362 x 19mm
- 1 Rückwand 362 x 762 x 19mm
- 1 Einlegeboden schmal 200 x 762 x 19mm
- 1 Klappe 1 000 x 400 x 19mm

Offene Elemente

Zuschnitte aus MDF-Platte 19mm

- 8 Deckel/Böden 450 x 900 x 19mm
- 8 Seitenwände 112 x 450 x 19mm
- 4 Rückwände 112 x 862 x 19mm
- 5 Trennstücke 112 x 300 x 19mm

Schubladenelement

Zuschnitte aus MDF-Platte 19mm

- 2 Deckel/Boden 450 x 900 x 19mm
- 2 Seitenwände 112 x 450 x 19mm
- 1 Rückwand 112 x 862 x 19mm
- 2 Seitenwände 105 x 370 x 19mm
- 1 Trennstück 80 x 370 x 19mm
- 2 Front/Rückwand 105 x 837 x 19mm
- 1 Blende 900 x 150 x 19mm

Zuschnitte aus Dünn-MDF 3mm weiß
beschichtet

- 1 Boden 811 x 382 x 3mm

Werkzeug

- Akkuschauber
- Bohrmaschine
- 3mm und 4mm Holzbohrer
- Senker
- Oberfräse mit 4mm Nutfräser
- Kreissäge oder Stichsäge
- Zollstock
- Bleistift
- 120er Schleifpapier
- Winkelmesser
-

Hier fließt Herzblut



- 55 JD Plus Universalschrauben 4 x 40mm
- 14 JD Plus Universalschrauben 5 x 20mm
- 8 JD Plus Universalschrauben 4 x 25mm
- 8 JD Plus Universalschrauben 4 x 20mm
- Scharnier schmal mit vernietetem Messingstift 64 x 34 mm gelb verzinkt Zuschnitt auf 755 mm Länge
- 2 Magnetschnäpper 5kg weiß Platte starr
- 2 Bremsklappenhalter 350 mm Stahl vernickelt
- 6 Möbelknöpfe brüniert, Ø 32mm
- 2 Kugelvollauszüge Seitenmontage verschachtelt für Schubladenlängen von 40mm mit Befestigungsmaterial (E4)
- 2 Abstandhalter 11cm
- Spachtelmasse

Hier fließt Herzblut

