



CLIMATUBE® protect

VERLEGERICHTLINIE

VERLEGERICHTLINIEN FÜR DIE ANBRINGUNG
VON CLIMATUBE® protect ROHRISOLIERUNGEN



Die Rohrleitung zunächst von Staub, Schmutz, Öl und Wasser befreien.



CLIMATUBE® protect vollständig abrollen.



CLIMATUBE® protect vorsichtig über die Rohrleitung ziehen.

EXPERTENTIPPS:

- Stöße immer mit Klebeband fugendicht verkleben, alle Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Die Verarbeitungstemperatur der Klebebänder liegt bei +10 °C bis +35 °C
- Klebebänder immer überlappend verkleben!
- **Zum Dämmen von bereits montierten Kaltwasserleitungen das Produkt CLIMATUBE® basic benutzen.**