



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heimwerker!*

# Pflegeanleitung Cotto di Volterra

**Bodenfliesen, Stufen, Eckstufen, Sockel, Stufensockel**

## **Austrocknung des Belages:**

Der Cotto-Belag muss mindestens 2 Wochen (bei Dünnbettverlegung), 3 Wochen (bei Mittelbettverlegung) bzw. bis zu 6 Wochen (bei Mörtelbettverlegung) austrocknen (Restfeuchte < 5%). Eine Fußbodenheizung beschleunigt die Trockenzeit, sollte jedoch nur maßvoll eingesetzt werden. Um den Belag vor mechanischen Beschädigungen und sonstigen Verschmutzungen (z.B. bei Malerarbeiten) zu schützen, sollte auf gründliches Abdecken mit Wellpappe (keine Plastikfolie) nicht verzichtet werden. Vor der anschließenden Reinigung sollte die elastische Fugenabdichtung eingebracht werden.

## **Reinigung:**

Nach völliger Austrocknung von Mörtel- bzw. Klebebett und Belag werden die aufgetretenen Verschmutzungen und die entstandenen Ausblühungen sorgfältig mit Zementschleier-Entferner und einem Scheuerpad entfernt (Boden vornässen!). Der Belag muss danach sofort gründlich mehrmals mit klarem Wasser abgewaschen werden.

Der Boden muss dann wieder ganz austrocknen, was bis zu 8 Tage dauern kann (gut lüften). Eine Fußbodenheizung verringert die Trockenzeit.

Achtung: Fußbodenheizung mindestens 12 Stunden vor jeder Behandlung ausschalten!

## **Nachbehandlung und Pflege (mit leichter Farbtonvertiefung):**

Der Belag muss sauber und trocken vorliegen. Verlegevorschriften im Außenbereich (Gefälle, Trocknungszeit usw.) einhalten. Grundsätzlich erst Musterfläche anlegen und prüfen.

Nicht bei Regengefahr oder direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Optimale Objekttemperatur 12-25 °C. Vor Gebrauch aufschütteln. CARROGARD® TCN mit Flächenstreicher oder Pinsel auf den sauberen und durchgetrockneten Baustoff (siehe oben) je nach Saugfähigkeit 2-3 mal direkt hintereinander gleichmäßig auftragen. Spritzer auf angrenzende Flächen vermeiden.

Getrockneter Belag ist nach ca. 6 Stunden begehbar, nach ca. 48 Stunden geschützt.

Nach ausreichender Trockenzeit (mind. 12 Stunden) des CARROGARD® TCN kann der Belag im Innenbereich mit Terracotta-Hartversiegelung eingelassen werden.

Sie verhindert weitgehend Öl- und Fettverschmutzungen und Schuhstriche und glänzt von selbst.

Terracotta-Hartversiegelung wird zweimal dünn aufgetragen. Die Trocknungszeit zwischen dem ersten und dem zweiten Auftrag beträgt ca. 3-5 Stunden.

Zur späteren Pflege genügt feuchtes Wischen mit Zusatz von Terracotta-Milch im Wischwasser.

Pfützenbildung vermeiden. Keine herkömmlichen Reinigungsmittel verwenden.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen.  
Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt · Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 08/2014  
www.alpin-chemie.de  
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99  
info@alpin-chemie.de

