

MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Aluminium-Sockelleiste 350

Carl Prinz GmbH & Co. KG Jakobstraße 8 • D-47574 Goch Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 E-Mail service@carlprinz.de



Montage der Clips:

Pro Sockelleiste sind 6 Clips beigefügt. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an der Wand an in dem Sie den Clip mit der flachen Seite nach unten auf den Bodenbelag aufstellen und mit einem Anzeichner (Bleistift) das Langloch etwa mittig anzeichnen. Zeichnen Sie so alle Clips mit einem Abstand von ca. 40 cm an.



Außenecken:

Bei den Außenecken sind 4 farbige Stifte beigepackt. Stecken Sie in die beiden Löcher der Befestigungsclips je einen Stift so, dass je 2 Stifte nach links in einemund 2 Stifte nach rechts in dem anderen Clip stecken. Stellen Sie die Eck- Clips nun an die Außenecke, so dass sich die Stifte gerade berühren. Zeichnen Sie nun wie vor, die Langlöcher an. In der Innenecke verfahren Sie entsprechend.



Längenverbinder:

Bei den Längenverbindungen sind 2 Stifte beigepackt. Hier stecken Sie die beiden Stifte in einen Clip und führen anschließend zwei Clips zueinander so dass der zweite Clip gerade von den Stiften des anderen Clips berührt wird. Zeichnen Sie die Langlöcher an.



Endstücke:

An Türzargen oder sonstigen Enden werden Endstücke montiert. Den Clip dafür versehen Sie ebenfalls mit den beigepackten 2 Stiften so, dass die Stifte mit 5 mm Abstand zur Zarge gerichtet sind. Zeichnen Sie auch hier das Langloch an.



Bohrung:

Nachdem Sie nun alle Clips angezeichnet haben, beginnen Sie mit dem Bohren der Löcher. Bohren Sie mit einem 5 mm Bohrer die angezeichneten Löcher und entfernen die Bohrspäne durch saugen und oder fegen. Versehen Sie nun die Bohrungen mit entsprechenden Dübeln und schrauben den Clip den beigepackten Schrauben an. Durch die Langlöcher lässt sich der Clip noch etwas nachjustieren. Schrauben Sie den Clip fest an.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.



MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Aluminium- Clips-Sockelleiste 350

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 • D-47574 Goch

Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0

Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99

E-Mail service@carlprinz.de



Optional Montage mit Dichtlippe:

Bei Verwendung der Dichtlippe unterlegen Sie den Clip mit einem Distanzstück in der Stärke von ca 1,00 mm und befestigen den Clip wie vor beschrieben.



Kabel verlegen:

In die drei dafür vorgesehenen Halterungen können nun Ihre Kabel verlegt werden. Achten Sie auf eine gute Isolation der Kabel.



Befestigung der Außen- und Innenecken sowie der Längenverbinder und Endstücke:

Die Ecken und Verbinder werden nun einfach von oben über die farbigen Stifte gesteckt so dass diese mit der Sockelleiste und dem Bodenbelag nach unten hin bündig abschließen. Die Längenverbinder sowie Endstücke und Ecken sollten das Sockelprofil jeweils seitlich überdecken.



Demontage:

Zum demontieren lösen Sie zuerst die Ecken, Enden und Verbinder. Anschließend schieben Sie vorsichtig einen flachen Spachtel zwischen Wand und Sockelprofil. Hebeln Sie nun leicht die Sockelleiste von der Wand weg aus dem Clip heraus.



Hinweis Kabelkanäle

In Verbindung mit dem PS 400 Kabelkanal lassen sich sämtliche Kabel an den Wänden entlang und durch die Mitte eines Raumes unsichtbar verlegen.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.



MONTAGEEMPFEHLUNG

Starke Verbindung. Kluge Technik.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 • D-47574 Goch

Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0

Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99

E-Mail service@carlprinz.de





Befestigung der Außen- und Innenecken sowie der Längenverbinder und Endstücke:

Die Ecken und Verbinder werden nun einfach von oben über die farbigen Stifte gesteckt so dass diese mit der Sockelleiste und dem Bodenbelag nach unten hin bündig abschließen. Die Längenverbinder sowie Endstücke und Ecken sollten das Sockelprofil jeweils seitlich überdecken.

Demontage:

Zum demontieren lösen Sie zuerst die Ecken, Enden und Verbinder. Anschließend schieben Sie vorsichtig einen flachen Spachtel zwischen Wand und Sockelprofil. Hebeln Sie nun leicht die Sockelleiste von der Wand weg aus dem Clip heraus.

Hinweis Kabelkanäle

In Verbindung mit dem PS 400 Kabelkanal lassen sich sämtliche Kabel an den Wänden entlang und durch die Mitte eines Raumes unsichtbar verlegen.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.