


91895 92054



 **Aufbauanleitung**

 **notice de montage**

 **Building Instructions**

 **montagehandleiding**

 **Instrucciones de construcción**

 **Istruzioni per il montaggio**

 **Montážní návod**

 **Service-Hotline: +49 421 38693 33**

Bitte bewahren Sie die Anleitung und den Garantieschein zur Seriennummer auf.
Vernichten Sie diese erst nach Ablauf der Garantiezeit.
Eventuelle Beanstandungen können mithilfe der Stückliste einfacher zugeordnet werden.

Beigelegte Dokumente

- Informationsheft
- Garantieschein zur Seriennummer
- Typenschild inkl. Warnhinweise (Sauna)
- ggf. Zubehör-Anleitungen in externen Paketen

- * Nicht im Lieferumfang enthalten
 Not included
 Non comprises dans la livraison
 Niet bijgeleverd

- No forman parte del suministro
 Non incluso
 V ceně není zahrnuto
 Ikke inkluderet

- 1 Länge muss ermittelt und zugesägt werden
 Length must be determined and sawn
 La longueur doit être déterminée et sciée
 De lengte moet worden bepaald en worden gezaagd

- La longitud debe ser determinada y aserrada
 La lunghezza deve essere determinata e segata
 Délka musí být určena a rozřezána
 Længden skal bestemmes og saves

- 2 Nicht gebraucht
 Not needed
 Pas nécessaire
 Niet nodig

- No es necesario
 Non necessario
 Není nutná
 Ikke nødvendigt

- 3 Mit Zubehör
 With accessories
 Avec accessoires
 Met toebehoren

- Con accesorios
 Con accessori
 S příslušenstvím
 Med tilbehør

- 4 Fixiert vorübergehend
 Fixed temporarily
 Temporairement fixe
 Tijdelijk vast

- Temporalmente fijo
 Temporaneamente fisso
 Dočasně pevný
 Midlertidigt rettet

- 5 Bestand vom Haus
 Inventory of the house
 Inventaire de la maison
 Inventaris van het huis

- Inventario de la casa
 Inventario della casa
 Inventář domu
 Inventar af huset

 Vergleichen Sie zuerst die Materialiste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

 En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!


 Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomocí tohoto seznamu můžete jednotlivé díly přiřadit k montažnímu návodu.

 Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!



 First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!

 Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!





 Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!





| | | |
|---------|-------------------|----------|
| | | |
| 41 x U1 | 264 x 96 x 19 mm | ID 49155 |
| 1 x U2 | 691 x 96 x 19 mm | ID 62175 |
| 20 x U3 | 1662 x 96 x 19 mm | ID 81104 |
| 22 x U4 | 2090 x 96 x 19 mm | ID 43927 |
| 24 x U5 | 2380 x 96 x 19 mm | ID 44696 |





| | | |
|---------|--------------------|----------|
| | | |
| 2 x B1 | 425 x 25 x 18 mm | ID 81103 |
| 2 x B2 | 1755 x 36 x 18 mm | ID 73740 |
| 6 x B3 | 100 x 45 x 18 mm | ID 19114 |
| 5 x B4 | 240 x 45 x 18 mm | ID 16392 |
| 1 x B5 | 1390 x 45 x 18 mm | ID 58371 |
| 3 x B6 | 1755 x 45 x 18 mm | ID 59227 |
| 6 x B7 | 1800 x 45 x 18 mm | ID 19546 |
| 3 x B8 | 2100 x 45 x 18 mm | ID 19547 |
| 2 x B9 | 1760 x 58 x 18 mm | ID 71960 |
| 4 x B10 | 1980 x 58 x 18 mm | ID 38947 |
| 4 x B11 | 2100 x 58 x 18 mm | ID 28029 |
| 2 x B12 | 2100 x 95 x 18 mm | ID 11427 |
| 1 x B13 | 1650 x 120 x 18 mm | ID 58005 |
| 4 x B14 | 1225 x 190 x 26 mm | ID 73804 |
| 2 x B15 | 1340 x 190 x 26 mm | ID 67623 |
| 3 x B16 | 2343 x 95 x 36 mm | ID 55860 |
| 5 x B17 | 1950 x 45 x 38 mm | ID 41511 |
| 2 x B18 | 2000 x 45 x 38 mm | ID 18358 |
| 4 x B19 | 2400 x 60 x 40 mm | ID 19332 |



| | | |
|--------|--------------------|----------|
| | | |
| 3 x N1 | 870 x 610 x 15 mm | ID 58037 |
| 3 x N2 | 1740 x 870 x 15 mm | ID 45414 |





*

Nicht im Lieferumfang enthalten

Niet bijgeleverd

Not included

Non comprises dans la livraison



No forman parte del suministro

Non incluso



V ceně není zahrnuto

01


2x




02




02.1




02.2




02.3




02.4




03 1x




04




04.1




04.2



04.3







04.4




Leim! Achten Sie auf die gleiche Höhe
 Glue! Look for the same height
 Colle! Faites attention à la même hauteur

Lijm! Besteed aandacht aan de dezelfde hoogte
 Pegamento! Prestar atención a la misma altura
 Klíč! Dávejte pozor na stejnou výšku


Colla! Prestare attenzione alla stessa altezza
 Klíč! Dávejte pozor na stejnou výšku




05




05.1




05.2




05.3



05.4





06



06.1

$\varnothing 3\text{mm}$ 4x30
40x


Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejny !



06.2


$\varnothing 3\text{mm}$ 4x30
40x

Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejny !




06.3

$\varnothing 3\text{mm}$ 4x50
4x




30mm
30mm
30mm




06.4

$\varnothing 3\text{mm}$ 4x50
2x




15mm
19mm

07 1x





08




Ø3mm
42x
4x50

08.1





09




Ø3mm
42x
4x50

Ø3mm
42x
4x50


09.1




10



11



12



13



Ø3mm
6x
4x40

13.1


14

15

16




16.1




Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejny!

18


Ø3mm
12x
 4x30





17




18.1




40x




19.1




19.2



19.3





19.4




20

Ø3mm 4×30


20x





20.1



20.2





21 1X



B 8


22

①




22.1

Ø3mm




B 8=367


B 8=342




23




Ø3mm
8x
 4x30




23.1



23.2





$\varnothing 3\text{mm}$ 4x30 8x $\varnothing 3\text{mm}$ 4,5x80 24x





Bündig!
Affleurement!
Gelijk!
Aras!
Flush!
Combacia!
Stejný!

24.1-1



24.1-2



 Lieber Kunde, achten Sie auf die richtige Aufbau-Variante!

 Geachte klant, let dan op de juiste montage-versie!

 Dear customer, pay attention to the correct design variant!


 Cher client, attention à la version de montage correct!

 Estimado cliente, prestar atención a la versión montaje correcto!


 Caro cliente, prestare attenzione alla versione corretto montaggio!

 Vážený zákazníku, dbát na správnou montážní verzii!



A





B







C








Ø3mm
54x
4×50









26

2x




27

1x




28



Ø3mm
15x


Icon representing a screw with a diameter of 3mm and a length of 4x30mm.



29


Ø3mm
7x

Icon representing a screw with a diameter of 3mm and a length of 4x30mm.






Montage Bitumendachbelag
Roofing felt installation
Montage de toiture en bitume



Montage dakvilt
Samling bitumen tagdækning
Montaje de tela asfáltica



Copertura bituminosa
montáž střešní krytiny
Montaža bitumenske strene kritine

Achtung, dies ist nur ein Verlegebeispiel!

Die Anzahl der Bahnen richtet sich nach Ihrer Hausgröße. Verbindungen zwischen den Bahnen sind mit einer Überlappung von ca. 10 cm auszuführen. Das Dach ist nicht begehbar. Die Konstruktion ist für eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind) und nicht für eine Punktbelastung ausgelegt. Zur Montage empfehlen wir eine bauseitige Abstützung des Daches von unten. Die Abdichtung der Dachflächen zu angrenzenden Bauteilen mit Bitumendichtmasse ist bauseits zu lösen! Sofern es sich um ein Haus mit Satteldach handelt, sollte bei der Verwendung von Dachschindeln keine Voreindeckung mit Dachpappe vorgenommen werden. Hier sollte lediglich an den beiden Traufseiten ein 20 cm breiter Streifen mit Überstand angebracht werden. Bei Häusern mit einem Tonnendach, verlegen Sie bitte einen Bitumenbelag unter die Schindeln. Bei einem Flachdach ist die Verlegung von Dachschindeln nicht möglich!

Note! This description is only an example!

The number of bitumen strips to be used depends on your actual house size. When joining rolls of roofing felt end to end, the overlap must be approximately 10cm. The roof is not safe to walk on. The roof is designed for a total load (snow, wind) and not for a point load. We recommend you to always support the roof from below during installation. The sealing of the roof surfaces to adjacent components with bitumen sealant has to be effected by the customer! If it is a saddle-roofed house, do not use roofing tiles for roofing. In this case, a 20 cm wide strip of bitumen with overhang should be installed on both sides of the eaves. For houses with a tonne roof, please install a bitumen roofing under the shingles. In the case of a flat roof the laying of roof shingles is not possible!

Attention, il s'agit uniquement d'un exemple de pose!

Le nombre de bandes de bitume utilisées dépend de la dimension de la maison. La jointure des bandes de bitume doit être réalisée avec un chevauchement de 10 cm. Ne pas marcher sur le toit! La construction est appropriée pour une charge totale (neige, vent) et ne pas une charge ponctuelle sur un point précis. Lors du montage, il vous est recommandé de soutenir le toit d'en dessous. L'imperméabilisation des surfaces de toit aux composants adjacents avec un mastic de bitume doit être effectuée par le client! Lorsque vous utilisez des bardeaux pour couvrir une maison avec un toit à deux versants, ne jamais utiliser toiture en bitume ci-dessous. Pour les maisons avec toit en berceau, poser du carton bitumé sous les bardeaux. Pour les maisons de toit plat de la pose de bardeaux de toiture n'est pas possible!

Let op, dit is slechts een montagevoorbeeld!

Het aantal dakvliesbanen is afhankelijk van de grootte van uw huis. Verbindingen tussen de stroken uit te voeren met een overlapping van ongeveer 10 cm. Het dak is niet beloofbaar. De constructie is ontworpen voor een totaalbelasting (sneeuw, wind) en niet voor een puntbelasting. Voor de montage adviseren we te voorzien in een zelf aan te brengen steun voor het dak van onderen. De afdichting van de dakoppervlakken van aangrenzende componenten met bitumen afdichtmiddel op te lossen door de klant! Als het gaat om huis met een zadeldak, mag geen Voreindeckung worden gemaakt met dakleer in het gebruik van dakbedekking gordelroos. Hier, moet alleen de twee dakrand zijden een 20cm brede strook dakleer aan te leggen met een overstek. Voor huizen met een dak vat installeer dan een dakleer onder de gordelroos. Met een plat dak leggen shingles is niet mogelijk!

Bemærk, dette er kun et monteringseksempel!

Antallet af påkrævede ruller af tagbeklædning afhænger af husets faktiske størrelse. Ved sammenføjning af tagdækning ruller ende til ende, skal overlappningen være 10 cm. Når du kun bruger 4 baner af tagpap, skal du altid dække den vandrette kantbjælke med rullerne fra begge sider. Taget er ikke sikkert at gå på. Taget er designet til en total belastning (sne, vind) og ikke for en punktbelastning. Vi anbefaler at du altid støtter taget nedenunder under installationen. Tætningen af tagfladerne til vindbrættet i forenderne skal løses af kunden! Når du bruger tagshingles til at inddække et hus med gavltag, skal du altid bruge underpap tagbeklædningen. Her lægges et 20 cm bredt bånd af tagbeklædning med overlæg på begge sider. Monter altid underpap tagbeklædningen under tagshingles til huse med et buet tag. Ved fladt tag kan tagshingles ikke anvendes!

Cuidado, éste es sólo un ejemplo de instalación!

La cantidad de tiras de tela asfáltica depende del tamaño de su caseta. Las juntas de tela en una tira se realizan solapando la tela asfáltica 10 cm. El techo no es transitable. La construcción está preparada para cargas totales (nieve, viento) y no para cargas puntuales. Para el montaje se recomienda apuntalar el techo por debajo. A menos que haya una casa de techo a dos aguas, sin Voreindeckung debe hacerse con tela asfáltica en el uso de tejas para techos. En este caso, sólo los dos aleros partes deben ser de una amplia franja de 20 cm de tela asfáltica que deben colocarse con un voladizo. Para las casas con el techo abovedado y por favor, instale un techo sintió debajo de las tejas. Con un techo plano por el que las tejas no es posible!

Attenzione, questo è solo un esempio di posa!









La quantità dei rulli di cartone catramato dipende dalle dimensioni della casa. Il concatenamento tra i nastri deve essere effettuata con una sovrapposizione di circa 10 cm. Non salire sul tetto. La costruzione è progettata per un carico diffuso (neve, vento) e non per una concentrazione puntuale del peso. Per il montaggio si consiglia un supporto del tetto con una costruzione posta sotto di esso. Se si dispone di una casa con un tetto a capanna e si desidera utilizzare tegole di copertura, deve essere posato senza fogli di bitume. Qui, un largo 20 cm striscia di bitume deve essere montato esclusivamente ad entrambi i lati della grondaia sporgente 20 cm. Per le case con fogli di bitume per tetti a botte sotto il fuoco di Sant'Antonio da installare. Si prega di non utilizzare il fuoco di Sant'Antonio Dackdeckung con un tetto piatto.

Pozor, toto je jen příklad, kterým!

Počet Dachpappbahnen závisí na velikosti domu. Spojení mezi asfaltem pásu má být provedena s přesahem asi 10 cm. Při použití pouze čtyř běhy ne Firstbahn použití, boční panely s ležel přes hřeben. Střecha není přístupný. Konstrukce je (sníh, vítr) a není určen pro bodové zatížení na celkové zatížení. Pro montáž doporučujeme znova podporu na místě střechy zespodu. Utěsnění střešních oblastí do podhledů na čelních plochách je na místě řešit! Máte-li dům se sedlovou střechou, je třeba žádné Asfaltové pásky umístit pod šindelem. Zde je 20 cm široký pás střešní plst' je pouze na obou stranách okapového se supernatantem odloženou. Pro rodinné domy s valenou střechou prosím ležel lepenkový pod šindelem. Pro ploché střechy domů pokládka střešních šindelů není možné!

Pozor, to je le primer namestitve!

Priložena bitumenska strešna kritina je namenjena začetnemu prekrivanju in jo je treba po dveh mesecih dopolniti z lastnim izdelkom. Število listov je odvisno od velikosti vaše hiše. Stiki med ploščami morajo biti izvedeni s prekrivanjem približno 10 cm. Po strehi se ne sme hoditi. Konstrukcija je zasnovana za splošno obremenitev (sneg, veter) in ne za točkovno obremenitev. Pri montaži priporočamo, da streho od spodaj podpre stranka. Tesnjenje střešních površin s sosednjimi gradbenimi elementi z bitumensko tesnilno maso mora rešiti stranka! Če gre za hišo z dvokapom strehe, pri uporabi strešnikov ni treba izvesti predhodnega prekrivanja s strešno lepenko. V tem primeru je treba na obeh straneh ostrešja uporabiti le 20 cm širok pas s previsom. Pri hišah s sodasto streho pod skodel položite bitumensko prekleko. Na ravno streho ni mogoče položiti skodel!



*

Nicht im Lieferumfang enthalten! Vor Feuchtigkeit schützen!

Not included! Protect from moisture!

Non comprises dans la livraison! Protéger de l'humidité!


Niet bijgeleverd! Beschermen tegen vocht!



Ikke inkluderet! Beskyt imod fugt!

No forman parte del suministro! Protegerlo de la humedad!




Non incluso! Proteggere dall'umidità!

V ceně není zahrnuto! Chránit před vlhkostí!






| | |
|--|-----------|
| | Kleber |
| | Colle |
| | Glue |
| | Lijm |
| | Pegamento |
| | Colla |
| | Lepek |




| | |
|--|---------------------------------|
| | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| | Niet bijgeleverd |
| | Not included |
| | Non comprises dans la livraison |
| | No forman parte del suministro |
| | Non incluso |
| | V ceně není zahrnuto |


31




32




32.1




33




33.1





34




35




36



36 A





Ø3mm
4x35
30x




A

36 B




Ø3mm
4x35
24x








B

37





Ø3mm
8x
 4x30

**38**


Ø3mm
8x
 4x30

**37.1****37.2****38.1****39.1****39**


Ø3mm
4x
 4x30

**40.1-1****40.1-2****40**


41




41.1




42




41.2















43



43.1



44**44.1-1****44.1-2****44.1-3****45****45.1-1****45.1-2****45.2-1****45.2-2**



*

Nicht im Lieferumfang enthalten
 Niet bijgeleverd
 Not included
 Non comprises dans la livraison

No forman parte del suministro
 Non incluso
 V ceně není zahrnuto