

ANMERKUNG:

Für die Montage der Winterabdeckung werden 2 Personen benötigt

Schritte

1. Entfalten und bestimmen Sie die Position der Winterabdeckung anhand der längeren und kürzeren Seiten Ihres Unterstandes. Berücksichtigen Sie dabei die Position der Tür. Achten Sie darauf, dass die Nähte der Winterabdeckung innen liegen.
2. Benutzen Sie zwei Trittleitern, die Sie außerhalb des Unterstandes in zwei benachbarten Ecken aufstellen.
3. Schieben Sie die Winterabdeckung vorsichtig über die Struktur, um Risse zu vermeiden.
4. Falten Sie das überschüssige Material an der Unterseite nach außen.
5. Beschweren Sie die gefaltete Winterplane oder befestigen Sie sie mit den Ösen fest am Boden.

