

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

(1) Bohrlöcher anzeichnen

Verlagabstand von ca. 40 cm beachten, Bohrlöcher anzeichnen.

(2) Löcher bohren

Löcher mit 5 mm Ø bohren.

(3) Kunststoff-Clip befestigen

Kunststoff-Clip an der Wand verschrauben. Die vertikalen Langlöcher ermöglichen eine nachträgliche Höhenkorrektur. Nach der Verschraubung liegt der untere Steg der Clipse auf dem Belag auf.

(4) Kabel verlegen

Kabel können jetzt in den Halterungen verlegt werden.

(5) Oberprofil befestigen

Oberprofil aufclipsen und fest einrasten.

(1) Mark drill holes

Follow a laying interval of about 40 cm. Mark drill holes.

(2) Drill holes

Drill holes with 5 mm Ø.

(3) Attach plastic clip

Screw plastic clip to the wall. The vertical slots allow for subsequent height correction. After screwing, the lower part of the clip is located on the flooring.

(4) Lay cable

Lay cables in the clips.

(5) Fasten upper profile

Clip and link upper profile.

