

	4	8	8	8	8	4	4	4
	5	8	10	10	10	4	4	4

- D** Die Garantieerklärung umfasst Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Schäden sind ausgeschlossen.
- GB** The warranty covers material- and manufacturing faults only. All possible other defects are excluded from the guarantee.
- F** La garantie comprend les défauts de matériaux et défauts de fabrication. Les autres dommages sont exclus.
- E** La garantía cubre defectos de material o de elaboración, quedando excluidos cualquier otro clase de daños.
- P** A separação de garantia abrangendo defeitos de material e de processamento. Excluem-se outros danos.
- NL** De garantie betreft uitsluitend materiaal- en fabricagefouten. Alle overige schade is uitgesloten van aanspraak.
- I** La dichiarazione di garanzia comprende errori di materiale ed elaborazione. Sono esclusi altri danni.
- CZ** Záruka se vztahuje na vadu v materiálu a na vadu způsobené při výrobě. Ostatní vady nejsou záruční.
- H** A garancia csak az anyag- és feldolgozási hibákat foglal magában. További károk kizárva.
- SK** Garancia sa týka chýb v materiáli alebo chyby výroby. Ostatné škody nie sú zahrnuté.
- PL** Gwarancja dotyczy wyłącznie materiału oraz błędów produkcyjnych.
- HR** Zaručnica pokriva samo materijalne i obradne nedostatke.
- TR** Yalnız malzeme ve üretim hataları garanti dahildir.
- DK** Garanti omfatter materiale- og forarbejdsfejl. Skader herudover er ikke omfattet.
- N** Garantie omfatter materia- og bearbejdningsfejl. Andre skader er ikke omfattet.
- S** Garanti forklarer endast material- och tillverkningsfel. Andra skador är inte omfattade.
- RO** Se referă la material și execuție. Alte reclamații sunt excluse. Multumesc!



**ACHTUNG:**  
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Montageanleitung, um eine allgemeine Anleitung für Fachbodenregale der SCHULTE-Regalwelt handelt!

- 1 Verbinden Sie das Ober- und Unterteil des Winkelprofils wie in der Abbildung ineinander (falls die Profile nicht durchgehend in einem Stück sind).
- 2 Legen Sie die Winkelprofile wie in der Abbildung auf den Boden und stecken Sie die Böden in die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass die Seiten der Böden auf einer Seite gleich sind und beim Einstecken, dass das Profil nicht verzerst. Klopfen Sie die Böden mit Gummihammer und Holzstück leicht an.
- 3 Stecken Sie die restlichen Winkelprofile in die Böden, stellen Sie das Regal auf und setzen Sie die PVC-Fußkappen ein.
- 4 Schlagen Sie anschließend die Böden mit Hilfe eines Gummihammers und eines Holzstückes fest in die Laschen. Achten Sie darauf, dass die Steckaufsätze der Böden durch die Laschen des Winkelprofils führen.
- 5 Das Regal kann mittels eines Anbauregals erweitert werden. Führen Sie hierfür die Fachböden mit der Lasche der gegenüberliegenden Fachböden ein. Dübel und Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten.

- i** Bitte benutzen Sie Handschuhe bei der Montage, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sorgen Sie bei der Nutzung des Gummihammers und eines Holzstückes für ein gleichmäßiges Klopfen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass die angegebene Traglast bei gleichmäßiger Verteilung gegeben wird.
- Die Stabilität des Regals kann durch eine Wandbefestigung verstärkt werden.

