Montageanleitung





Handlauf-Set Edelstahl V2A





Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine

Ratsche + 13-mm-Steckschüsseleinsatz

Innensechskant-Schlüssel

Hammer

Lieferumfang





Halten Sie den Handlauf in ca. 90 cm Höhe an der Treppe an.



Montieren Sie die Handlaufkonsolen in gleichmäßigem Abstand von 80 bis 120 cm (einfach aufs Rundrohr stecken) und zeichnen Sie die Bohrlöcher ein.



Bohren Sie Löcher und schlagen den Dübel ein. Hier kann ein 10er-Nylondübel verwendet werden.



Drehen Sie die beiliegende Stockschraube ein. Verwenden Sie entweder eine M8-Mutter oder einen Torx Bit T25.



Schließlich die Konsolen samt Handlauf ansetzen und mit Inbusschlüssel festziehen.



Der Kellertreppenaufgang hat nun einen robusten Handlauf.

Manufactured for HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim / Germany product@hornbach.com www.hornbach.com

Technische Information, Stand 11/2023, gültig ab 11/2023