

**BAS 5550**  
**Aufbauanleitung**



Nr.	Abbildung	Bezeichnung	Menge
1		Mastrohr	1
2		Winkelprofile	4
3		Verstrebung	2
4		Gummifuß + Mutter	4
5		Schraube (M 8*80)	1
6		Schraube (M 8*70)	1
7		Schraube (M 8*25)	6
8		Mutter (M 8)	4

