

# Montage des LOGSAFE Markiergerätes

## Lieferumfang:

**Holzstiel (1)**

**Winkel (2)**

**Farbdosenhalterung (3)**

**Sprühaufsatzhebel (4)**

**Farbdose (5)**

**Schutzkappe (6)**



- > Befestigen Sie den Winkel (2) mit den mitgelieferten Schrauben am Ende des Holzstiels (1 / Bohrlochabstand: 50 mm).



- > Befestigen Sie die Farbdosenhalterung (3) mit den mitgelieferten Schrauben am Anfang des Holzstiels (1 / Bohrlochabstand: 70 mm).



- > Schlagen Sie den Sprühaufsatzhebel (4) mit einem Kunststoffhammer in das vorgebohrte Loch.



- > Legen Sie die Farbdose (5) zuerst vorne, anschließend hinten in die Farbdosenhalterung (3) ein und fixieren Sie diese mit der Flügelmutter und Kralle.



- > Im Bild 1 ist das Markiergerät einsatzbereit dargestellt und in Bild 2 mit Schutzkappe (6) für den Transport um Farbspritzer zu vermeiden.

