



1030 / MALERRENOVIERVLIES vorpigmentiert

Produktbeschreibung

Material	Malerrenoviervlies vorpigmentiert ist ein hochwertiges Zellstoffvlies mit textilen Feinfasern. Durch die integrierte Vorpigmentierung wird eine optimale Deckkraft erzielt.		
Verwendungszweck	Wandbelag zur professionellen Überarbeitung von Wand- und Deckenflächen. Ideal als hochwertiger Anstrichträger für glatte, homogene Oberflächen mit perfektem optischem Ergebnis.		
Eigenschaften	• Vorpigmentiert • Glatte, gleichmäßige und rissüberbrückende Oberfläche • Sehr flexibel und leicht zu verarbeiten • Perfektes Eckverhalten, saubere Kanten • Beidseitig verarbeitbar, effizientes Handling • Sauberes Schneiden (trocken/nass) • Unauffällige, stabile Nähte • Hohe Opazität, geringe Schattenbildung • Homogene, knickunempfindliche Oberfläche • Formstabil im nassen Zustand • Geringer Kleisterverbrauch • Einfach auszubessern		
Technische Daten	• Konformität nach CE EN DIN 15102 • Brandverhalten geprüft nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten B-s1, d0) schwer entflammbar • Diffusionsoffen nach DIN EN 12572 • Wasserdampfdurchlässigkeit 0,03 m nach DIN EN 12572 • Zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 • Frei von PVC, Lösungsmitteln, Weichmachern, Formaldehyd und Schwermetallen		
Rollenmaße und Verpackung	<u>Artikel</u>	<u>Rollenmaß</u>	<u>Gewicht ca.</u>
	4306516884025	0,75 x 25,00 m	130g/m ²
	4306516884049	1,00 x 25,00 m	130g/m ²
	4306516884063	0,75 x 50,00 m	130g/m ²

Stand: 04/2026



STANDARD
100
09.0.69682
Hohenstein HTTI



1030 / MALERRENOVIERVLIES vorpigmentiert

Verarbeitungsempfehlung

Warenprüfung	Material vor der Verarbeitung prüfen. Reklamationen nach erfolgter Verarbeitung können nicht anerkannt werden.
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, einfarbig, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt und hinreichend ebenflächig sein. Alte Tapeten und nicht tragfähige Anstriche sind restlos zu entfernen. Risse, Fugen und Unebenheiten sind mit geeigneten Spachtelmassen, vorzugsweise Gipsputzmassen auszugleichen. Stark saugende Untergründe mit Moduln 2101 Hydrosol Tiefgrund fachgerecht vorbehandeln.
Verklebung	Beidseitige Verarbeitung möglich. Tapetenbahnen unter Zugabe von 5-10 cm als Ausgleich für Ober- und Unterkante zuschneiden. Verklebung mit Vliestapetenkleister, z. B. MODULAN 811 Vlies. <u>Wandklebetechnik:</u> Den Kleister mit einer Kurzflorrolle gleichmäßig in 1-2 Bahnbreiten auftragen. Die Schichtstärke richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrunds. • Leicht saugend: 130-150 g/m² • Stark saugend: 150-180 g/m² <u>Kleistermaschine:</u> Bei Einsatz einer Kleistermaschine jede Bahn direkt nach Auftrag verkleben. Empfohlene Einstellung: Stufe 1 Die Kleistermenge richtet sich auch hier nach der Saugfähigkeit des Untergrunds. Tapetenbahn mit einem Tapezierspachtel oder einer Tapezierwalze andrücken. Kleisterreste auf der Sichtseite sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm entfernen. Nachfolgende Bahn auf Stoß verkleben. Überstände abschneiden.
Anstrich	Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latex- oder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstreichen.
Hinweis	Die vorstehenden Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Eigenversuche.

Stand: 04/2026



STANDARD
100
09.0.69682
Hohenstein HTTI

