

MASK' FÜR FLIESEN & WÄNDE

MASK' FÜR FLIESEN & WÄNDE PRODUKTVORSTELLUNG

MASK' FÜR FLIESEN & WÄNDE kann auf Wandfliesen, Arbeitsflächen oder Duschenwände aufgetragen werden: Sie brauchen Ihre alten Fliesen nicht mehr abzureißen, sogar die Fugen werden verdeckt! MASK' Fliesen und Wände kann auch auf nicht geflieste aber unregelmäßige Wände aufgetragen werden. Er verleiht Ihrer Deko durch seine gewachste Betonoptik eine moderne Note.



DIREKTES AUFTRAGEN AUF DIE FLIESEN - ÜBERDECKT FUGEN



PRAKTISCH - Verkleidet geflieste Einrichtungen und Arbeitsplatten. Unregelmäßigkeiten an der Wand werden Geglättet



EINFACH - Sofort einsatzbereit, ohne Grundierung



ROBUST - Stark wasser- und schmutzabweisend. Ideal für Arbeitsplatten oder Duschenwände

Das Auftragen von MASK' FÜR FLIESEN & WÄNDE erfolgt in 2 erforderlichen Schritten:

1. FARBIGER VERKLEIDEPUTZ



2. EXTREMLACK SATIN OPTIK ODER MATT OPTIK



Diese 2 Produkte sind ergänzend und können nicht unabhängig verwendet werden.

SCHRITT 1 : FARBIGER VERKLEIDEPUTZ



Gebrauchsfertiger Verkleidungsputz mit integrierter Grundierung.

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – MASK' FÜR BÖDEN Farbiger Verkleideputz
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



AUF FLIESEN

VORBEREITUNG DER FLÄCHEN

Ihre Fliesen müssen perfekt an der Unterlage kleben und dürfen sich von dieser nicht lösen. Eventuelle Silikonfugen müssen entfernt werden, da der Putz nicht an Silikon haftet. MASK' Fliesen und Wände haftet an vielen verschiedenen Fliesenarten, jedoch empfehlen wir in einigen Fällen (glänzende Fliesen, sehr poröse Fugen, sehr unregelmäßig verlegte Fliesen oder sehr vertiefte Fugen) das Auftragen einer Fliesengrundierung um das Auftragen des Putzes zu erleichtern.

ANWENDUNG



1. SCHRITT : AUFFÜLLEN UND VERDECKEN DER FUGEN

Tragen Sie den Putz mit einer Spachtel oder der Edelstahl-Glättkelle direkt auf, um die Fugen zu füllen. Arbeiten Sie im 45 Grad Winkel zwischen Spachtel und Fugen. Ziehen Sie den Putz auf den Fliesen gut ab, damit die Fugen gefüllt werden ohne jedoch Unebenheiten auf den Fliesen zu erzeugen. Dadurch wird gleichzeitig eine ganz feine Schicht auf die Fliesen und die Ecken aufgetragen, die als Haftgrund dienen wird. 6 Stunden trocknen lassen.



2. SCHRITT : DIE ERSTE SCHICHT AUFTRAGEN

Sie zuerst eventuelle Dickstellen und Kanten mit der Spachtel ab. Fahren Sie mit der Hand über die Fläche um festzustellen, ob sie glatt ist. Die Fläche entstauben und danach genügend Belag mit der breiten Bürste auf eine Fläche von 0,5m² auftragen um die Fliesen komplett zu bedecken (Sie können auch direkt mit der Glättkelle auftragen). Ziehen Sie danach den noch nassen Putz mit der Edelstahl Glättkelle glatt, arbeiten Sie immer von den nicht bedeckten Flächen zu den bereits bedeckten Flächen hin. Die Fliesen sind schlüpfrig: Sie werden den Belag auftragen aber ihn nicht einfach verarbeiten können. Versuchen Sie nicht ihn wieder zu bearbeiten sondern arbeiten Sie so, dass nicht zu große Kanten oder Unebenheiten entstehen. Bemerkung: wenn Sie zu viel Putz mit der Bürste aufgetragen haben, ist es normal, dass Sie beim Glattziehen Masse entfernen. 24 Stunden trocken lassen.



3. SCHRITT : BETONEFFEKT ERZEUGEN

Je nachdem wie porös diese sind ist es möglich, daß das Spektrum Ihrer Fugen (hellere Bereiche) wieder sichtbar ist. Schleifen Sie die Fugen (ohne diese auszuhöhlen) mit P120 Schleifpapier ab, um in beiden Bereichen denselben visuellen Effekt herzustellen. Entfernen Sie die Kanten und eventuelle Dickstellen mit der Spachtel und schleifen Sie so schnell wie möglich den Rest der verputzten Fläche ab, um die Oberfläche gleichmäßig aussehen zu lassen. Erzeugen Sie danach den Betoneffekt: tragen Sie eine feine Schicht von dem Produkt direkt mit der Edelstahl-Glättkelle in kurzen und kreisenden

Bewegungen auf. Üben Sie danach einen leichten Druck auf die verkleidete Fläche mit der Glättkelle aus ohne nochmals Produkt aufzutragen. Führen Sie Schritt Nummer 2 erneut durch, falls Ihre Fugen weiterhin sichtbar sind. 24 Stunden trocknen lassen.



4. SCHRITT : ENDBEARBEITUNG

Die Endbearbeitung ist zwingend erforderlich, um den Putz Wasser- und Schmutzabweisend zu machen, vor allem bei stark beanspruchten Flächen (Duschinnenwände, Anrichten....). Wählen Sie den für Ihren Bedarf geeigneten Lack: EXTREMLACK matt oder satiniert (für Arbeitsflächen, Anrichten, Duschinnenwände).

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – MASK' FÜR BÖDEN Farbiger Verkleideputz
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



AUF WÄNDEN

VORBEREITUNG DER FLÄCHEN

MASK' Fliesen und Wände kann auf gesunde, einheitliche, saubere und trockene Wände aufgetragen werden. Bei gestrichenen Wänden: bitte die Fläche abschleifen um den Glanz zu entfernen und den Staub entfernen. Bei verputzten Wänden: die Spitzen mit der Spachtel brechen und den Staub entfernen. Bei Glasfaser: bitte überprüfen, ob sie perfekt klebt und den Maison Deco Haftgrund auftragen.

ANWENDUNG

1. SCHICHT

Tragen Sie das Produkt mit der breiten Bürste auf eine Fläche von 0,5m² auf und glätten Sie den noch frischen Belag mit der Edelstahl-Glättkelle um den Untergrund zu verdecken. Vermeiden Sie zu sehr markierte Kanten, wenn Sie ein glattes Endergebnis wünschen. 24 Stunden trocknen lassen.

Nach dem Trocknen können Sie eventuelle Kanten oder Verdickungen mit P120 Schleifpapier entfernen.

2. SCHICHT

Tragen Sie eine kleine Menge des Produktes mit der Edelstahl-Glättkelle durch kurze Drehbewegungen auf. Tragen Sie den Putz von den noch nicht bedeckten Bereichen in Richtung der bereits gestrichenen Bereiche auf. Glätten Sie den Putz sorgfältig, um diesen " abzuschließen "; wenden Sie hierzu etwas Druck mit der Edelstahl-Glättkelle auf den frisch aufgetragenen Putz an (ohne Produkt).

Das Auftragen einer 3. Schicht ist falls erforderlich möglich. Warten Sie, bis die Putzschichten gut getrocknet sind bevor Sie den EXTREMLACK auftragen.

WICHTIGE HINWEISE

FLIESEN UND WÄNDE

- Verwenden Sie für ein und dieselbe Baustelle ein und dieselbe Chargennummer.
- Bearbeiten Sie immer eine gesamte Wandfläche, unterbrechen Sie die Arbeit nicht in der Mitte einer Wand.
- Stoppen Sie bei dem Auftragen der letzten Schichten nicht auf einer Linie sondern eher ungleichmäßig
- Fangen Sie mit dem oberen Bereich der Wand an, damit kein Putz auf den bereits bedeckten unteren Bereich gerät.
- Bearbeiten Sie die Flächen nicht den Fliesen entsprechend, sondern bearbeiten Sie breitere Bereiche und vermeiden Sie es, dass die verschiedenen Flächen, auf den der Putz aufgetragen wurde, im Bereich der Fugen aufeinander treffen.
- Für eine Anwendung in der Küche (Rückwände und Arbeitsflächen) immer mit den Rückwänden beginnen. Wenn das Produkt handtrocken ist mit der Arbeitsfläche fortführen.
- Um das Glätten der letzten Schicht zu erleichtern ist es möglich, den Putz mit maximal 5% Wasser zu verdünnen.
- Reinigen Sie Ihre Glättkelle regelmäßig um Kratzer zu vermeiden.
- Die letzte Schicht darf nicht vor dem Auftragen des Lackes geschliffen werden.

INHALT	9 KG
ASPEKT	Matt
GLANZGRAD AUF KARTE BEI 85°	0,3

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – MASK' FÜR BÖDEN Farbiger Verkleideputz
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig Eine Verdünnung mit 5% Wasser ist möglich um die letzte Schicht aufzutragen.
ERGIEBIGKEIT	Fliesen: 2Kg/m ² Wand: 1Kg/m ² auf 2 Schichten Der bedarf hängt stark von der Fläche und von ihrem Zustand ab (Struktur und Porosität).
HANDTROCKEN	4 Std
TROCKENZEIT ZWISCHEN 2 SCHICHTEN	24 Std (je nach Dicke der Putzschichten)
WERKZEUGE	Edelstahl-Glättkelle
REINIGUNG DER WERKZEUGE	Mit Wasser

INHALTSSTOFFE

Acrylstyrolharz, Wasser, Calciumcarbonat, Zusatzstoffe, Konservierungsmittel

VOC

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat L/PA): 200g/L (2010). Dieses Produkt enthält maximal 2g/L.

OPTIMALE ARBEITSTEMPERATUR

Zwischen 12°C und 25°C.

AUFBEWAHRUNG

1 Jahr in der Originalverpackung und vor Frost geschützt.

SICHERHEITSHINWEISE

Enthält ein Biozidprodukt. Enthält GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON [EG NR. 247-500-7] UND 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON [EG NR. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/Behälter in Dechettery zuführen (Kontaktieren Sie die örtliche Behörde).

ENTSORGUNG



Inhalt/Behälter in Dechettery zuführen (Kontaktieren Sie die örtliche Behörde).

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – MASK' FÜR BÖDEN Farbiger Verkleideputz
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland



CONTACT

MDP Verbindungsbüro Deutschland - Österreich
Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland
Tel. +49 681 99 63 233 / E-Mail: kontakt@maisondeco.com
(bitte geben Sie im Falle einer Reklamation die Chargennummer an).

Stand Mai 2019

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und Unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer /Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

MAISON DECO – MASK' FÜR BÖDEN Farbiger Verkleideputz
MDP Verbindungsbüro Deutschland / Österreich - Lebacher Str.4 66113 Saarbrücken - Deutschland