Verarbeitungstipps für Schiefer- und Sandsteinfurnier ohne Gewähr



Bitte nach dem Auspacken das Klebeband entfernen und das Furnier ein paar Stunden ruhen lassen, damit es sich wieder geradelegt!

Zuschneiden können Sie das Furnier mit einer Stichsäge, Kreissäge, Multimaster und allen Geräten, womit man (oder Frau) Holz verarbeiten würde. Bei Stichsägen eignet sich ein Universalblatt sehr gut. Das beste Ergebnis erzielt man mit Hilfe einer Führungsschiene. Wenn es millimetergenau sein soll, kann vielleicht auch ein Schreiner vor Ort den Zuschnitt für Sie machen.

(Bitte tragen Sie bei jeglichen Sägearbeiten einen Augen- und Mundschutz)

Bohren können Sie mit einem Holz- oder Metallbohrer.

<u>Kleben</u> lässt sich das Furnier mit hochwertigen Montagekleber. Wichtig hierbei ist eine hohe Anfangsanhaftung.

Ich empfehle immer die Rückseite des Furniers mit Kleber zu versehen. Es funktioniert punktuell, wenn Sie das Furnier irgendwann wieder leicht entfernen möchten oder auch vollflächig mit einem

4 - 6mm Zahnspachtel, was ich bei Küchen, Möbeln und auf Fliesen empfehlen würde.

(Punktuell verklebt reichen 2-3 Kartuschen pro 244 x 122cm Platte aus, vollflächig = 5 - 7 Kartuschen) Alternativ haben wir 15KG Eimer zur vollflächigen Auftragung per Kammspachtel.

<u>Versiegeln</u> können Sie unser Furnier mit herkömmlicher Natursteinversiegelung. Diese gibt es sowohl mit, als auch ohne Farbvertiefung, zum Beispiel von Alpin-Chemie.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Platten mit entsprechender Versiegelung farblich verändern können und so Ihr optimales Farbbild kreieren können. Die Platten werden durch die Versiegelung minimal dunkler und sollten auf die waagerecht liegende Platte aufgetragen werden. Am besten einen flachen Pinsel benutzen. Gerne beraten wir Sie, falls Sie Fragen haben!

<u>Hergestellt</u> wurde das Steinfurnier, indem mehrere Schichten Glasfaser mit Harz (GFK) auf einen Felsen bestrichen wurden. Nach der Trocknungszeit wird das GFK samt dünn-haftender Felsenschicht abgezogen, womit die Steinoberfläche dauerhaft auf dem GFK haftet. Dadurch ergeben sich schier unbegrenzte Verarbeitungsmöglichkeiten! Auf unserer Homepage finden Sie Herstellungsvideos.

Dieses Material ist sehr flexibel, wasserdicht und jede Platte ein Unikat! Das Isodeco-Team wünscht Ihnen viel Freude an diesem besonderen Naturprodukt, so wie gutes Gelingen!

Bei Fragen stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite!

Kundenhotline: +49 2365 20 49 58 oder Info@modernstone.de



Retourenabwicklung

Option 1 (empfohlen) 1. Öffnen Sie die Versandbestätigungsmail von info@marktplatz.hornbach.de

- 2. Klicken Sie auf den Button "Retoure anfragen"
- 3. Es öffnet sich automatisch eine Mail an kundenservice@marktplatz.hornbach.de diese bitte direkt absenden!
- 4. Retouren-Informationen werden Ihnen dann automatisch per Mail zugeschickt!

Option 2 Kontaktieren Sie für die Zusendung der Retouren-Information unseren Kundenservice <u>info@modernstone.de</u> oder +49 2365 204958.

Bitte die Auftragsnummer angeben, diese finden Sie in der Versandbestätigungsmail von info@marktplatz.hornbach.de oben rechts.

ACHTUNG! Die Rückgabe kann nicht über einen HORNBACH Markt durchgeführt werden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.