



VERARBEITUNGSANLEITUNG

rutschfrei strong 5 m² (Art.Nr. 48110205)

rutschfrei strong 10 m² (Art.Nr. 48110210)

1. Reinigung und Vorbereitung der zu beschichtenden Fläche:

Entfernung aller Kalkrückstände: Benetzen Sie die Fläche mit warmem Wasser. Kalklöser gleichmäßig auftragen, kurz (ca. 5-10 min.) einwirken lassen, Fläche gründlich bürsten, mit kaltem Wasser nachspülen.

Entfernung aller Schmutz- und Seifenrückstände: Die Fläche mit einem geeigneten Schwamm oder Bürste gut reinigen. Mit kaltem Wasser nachspülen, Fläche trockenreiben und absolut trocken halten.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und arbeiten Sie nicht bei Regenrisiko!

Begrenzen Sie die zu beschichtende Fläche mit herkömmlichem Malerklebeband.

2. rutschfrei strong auftragen:

Optimale Bedingungen: Außentemperatur > 20°C (entspricht ca. 15°C Oberflächentemperatur) und gute Durchlüftung (für eine effiziente Trocknung)!

Bitte achten Sie darauf, dass die Oberfläche und Außentemperatur nicht ungewöhnlich hoch sind, da die Beschichtung sonst zu schnell anzieht und eventuell nicht schnell genug verarbeitet werden kann.

Bitte den Inhalt vor Gebrauch mindestens **2 Minuten** gut schütteln.

Inhalt nicht direkt auf die zu beschichtende Fläche schütten, sondern eine Beschichtungswanne benutzen und mit einer Lackwalze (Standard Kurzflor, keine Feinschaumrolle) auftragen.

Bei saugenden oder nicht glatten Oberflächen sollte mit einer „Sandwichbeschichtung“ gearbeitet werden. Hierzu tragen Sie zunächst eine dünne Schicht rutschfrei auf und lassen diese ca. 20-30 Minuten anziehen. Anschließend fahren Sie mit der „normalen“ Beschichtung fort.

Tauchen Sie die Lackwalze in das Beschichtungsmaterial; walzen Sie überschüssiges Material aus, bis die Walze gleichmäßig getränkt ist und nicht mehr tropft.

Beginnen Sie mit der Beschichtung. Immer aus der Flächen-Mitte nach außen arbeiten. Die Fläche zunächst in einer Richtung gleichmäßig und dünn beschichten dann um 90° versetzt das bereits aufgetragene Material nochmals mit der Rolle verteilen; wiederum 90° versetzt (ohne Druck auf die Walze) die Fläche abrollen.

Die rutschfrei Beschichtung ist beim Aufragen leicht milchig und wird später während der Trocknung transparent.

Tropfen sofort mit lauwarmen Wasser abwischen und die Fläche nochmal nachwalzen.

Klebeband nach der Beschichtung bitte sofort entfernen.

Nicht verbrauchte rutschfrei Beschichtung können Sie in die Flasche zurückfüllen. Die angebrochene Flasche ist gut verschlossen und bei Keller Temperatur ca. 3 Monate haltbar.

3. Trocknung der Beschichtung:

Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist Ihre Oberfläche wieder benutzbar.

Eine mechanische Reinigung mit einer Bürste darf erst nach einer Woche Trocknung durchgeführt werden.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Bitte kontaktieren Sie uns einfach per Email: anfrage@rutschfrei.de