



Antirutschspray Art.-Nr. 6175, 500 ml und 100 ml

Bevor Sie beginnen:

Tegelvast Antirutschspray ist nur für Keramikfliesen geeignet (nicht für Natursteinfliesen).

Testen Sie die Wirkung zunächst an einer losen Fliese oder an einer unauffälligen Stelle. Besprühen Sie die Fliese dazu ein- bis zweimal. Auf dunklen Böden kann ein leichter Schleier entstehen (Aufhellungseffekt).

Lassen Sie einen gesprühten Boden niemals austrocknen. Schalten Sie Ihre Fußbodenheizung daher rechtzeitig ab!

Um mögliche Korrosion zu vermeiden, entfernen Sie vor der Verwendung die Edelstahl-Schacht- und/oder Abflussdeckel.

Betreten Sie den nassen, besprühten Boden erst, nachdem er mit Wasser neutralisiert wurde.

Beginnen Sie mit der Neutralisierung größerer Flächen (> 10 m²), vorzugsweise an der Stelle, an der Sie mit dem Sprühen begonnen haben.

Trocknen Sie die Sprühdüse gründlich ab und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit nachtropft. Stellen Sie die Sprühflasche nach Gebrauch auf ein trockenes Tuch, um ein Auslaufen zu verhindern.

Für den

Duschbereich oder die Toilette (ca. 1-2 m²) wird Tegelvast Antirutsch-Fliesenspray 100 ml benötigt.

Tegelvast Antirutsch-Fliesenspray 500 ml für ein komplettes Badezimmer (ca. 6-8 m²).

Normales Reinigungsmittel für Ihre Fliesenböden Tuch zum Trocknen des

Bodens nach der Reinigung/Neutralisierung Eimer mit Wasser/Schwamm/Mopp

zum Neutralisieren des Antirutschsprays

Behandlung Ihres Bodens: 1.

Reinigen Sie die zu behandelnde Oberfläche gründlich mit dem mitgelieferten Reinigungsmittel. Bei neu verlegten Fliesenböden kann Baustaub und/oder Zementschleier entfernen.

2. Stellen Sie sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche vollständig trocken ist.

3. Wichtig – Vor Gebrauch gut schütteln: Die Sprühflasche vor Gebrauch mindestens 3 Minuten lang gut schütteln. Die Flasche enthält Nanoflocken. Die Flüssigkeit muss gut vermischt werden. Wird nicht ausreichend geschüttelt, wird der Boden definitiv nicht rutschfest.

4. Sprühen Sie eine gleichmäßige Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche. VORSICHT: Arbeiten Sie von hinten nach vorne, damit Sie nicht auf die Sprühflüssigkeit treten.

5. Lassen Sie das Tegelvast Antirutschspray etwa 3 bis 5 Minuten einwirken (darf nicht austrocknen).

6. Führen Sie nach 3 Minuten Einwirkzeit des Produkts auf dem Boden einen Gleittest durch. Drücken Sie Ihren Fuß oder Ihr Handgelenk auf die behandelte Oberfläche. und verlagern Sie Ihr gesamtes Körpergewicht auf den Boden.

7. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind und die Oberfläche nicht mehr rutschig ist, reinigen Sie sie mit reichlich Wasser, um sie zu neutralisieren. HINWEIS: Arbeiten Sie von vorne nach hinten, damit Sie den angebrachten Antirutschbelag nicht betreten. Sollten Sie NICHT zufrieden sein, warten Sie eine weitere Minute und führen Sie einen erneuten Gleittest durch. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Rutschfestigkeit erreicht haben. (Maximale Verarbeitungszeit: 8 Minuten).

8. Sobald der Boden nach dem Waschen getrocknet ist, hält die Antirutschwirkung mehrere Jahre an.

Wichtig: Diese Installationsanleitung muss sorgfältig befolgt werden. Sie sind für die korrekte Anwendung des Antirutschsprays verantwortlich. Wichtige Sicherheitshinweise finden Sie unter tegelvast.nl. Dieses Produkt hilft, die Rutschgefahr zu verringern, verhindert sie aber nicht vollständig. Bei Raumtemperatur lagern, biologisch abbaubar.

Wichtiger Hinweis: Seifenreste können Ihren Boden wieder rutschig machen. Reinigen Sie Ihren Boden daher regelmäßig mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

Tilefast Dr.

AF Philipsweg 3a
9403 AC Assen

info@tegelvast.nl