

WOCA Exterior Cleaner

- Zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien



- Entfernt Moos und Algen bewuchs, schützt vor Neubesiedlung
- Für Möbeln, Holzterrassen und andere Beläge
- Manuelle oder maschinelle Reinigung (Poliermaschine)
- Schritt für Schritt Anleitung

Produkt info

Gebinde: 1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 6-10 m²/l



Anwendung

Zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien.. Exterior Cleaner ist auch äußerst wirkungsvoll zum Reinigen von Mauerwerk und Betonplatten.

Ergebnis

Entfernt grüne Beläge und Schmutz.

Verarbeitung

Den behandelten Bereich mit einem Schrubber in Faserichtung des Holzes bearbeiten, bis das Holz sauber ist. Bei kräftigen Belägen die Behandlung eventuell wiederholen. Danach gründlich mit Wasser abspülen.

Nachbehandlung

Mit WOCA Exterior Oil.

Pflege und Reinigung

Das Holz mit Exterior Cleaner reinigen und nach Bedarf mit Exterior Öl pflegen.

So arbeiten Sie richtig...

- Zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien



Werkzeug

Nylonbürste, Kunststoffeimer, und wenn möglich Gartenschlauch zum Spülen. Maschinelle Verarbeitung mit Tellermaschine und Nylonbürste ist ebenfalls möglich. Hierzu gibt es im Internet entsprechende Anleitungen. Werkzeug mit Wasser und Seife reinigen.

Exterior Cleaner zur Reinigung von Holzterrassen, Gartenmöbeln, Fassaden, Zäunen, Türen, Carports usw. im Freien. Entfernt grüne Beläge und Schmutz. Exterior Cleaner ist auch äußerst wirkungsvoll zum Reinigen von Mauerwerk und Betonplatten.

- 1 Das Holz mit reichlichem Wasser gründlich nass besprühen. Nach Möglichkeit einen Schlauch benutzen.
- 2 Exterior Cleaner mit Wasser im Verhältnis 1:2 mischen und mit einer Nylonbürste oder Spray auftragen. Bei extremer Verschmutzung kann der Exterior Cleaner unverdünnt eingesetzt werden.
- 3 Den behandelten Bereich mit einem Schrubber in Faserrichtung des Holzes bearbeiten, bis das Holz sauber ist. Bei kräftigen Belägen die Behandlung eventuell wiederholen.
- 4 Danach gründlich mit Wasser abspülen.

5 Werkzeuge in Wasser reinigen.

6 Das Holz ca. 24 Stunden trocknen lassen (es muss völlig trocken sein), bevor eine Ölbehandlung vorgenommen wird. Aufgerichtete Holzfasern mit Sandpapier abschleifen.