



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

AUSSENHOLZPROTEKT



Außenbereich

Für Holz im Außenbereich

Zum Imprägnieren unbehandelter Holzoberflächen wie z. B. Gartenmöbeln und Terrassen.



Widerstandsfähigkeit

Hohe Widerstandsfähigkeit

Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter.



Aussehen

Natürliche Patina

Schützt die unbehandelte Oberfläche und erhält die Patina. Erhöht die Haltbarkeit des Holzes.

ANWENDUNGSBEREICH

Außenholzprotekt für unbehandelte Oberflächen aller Art im Außenbereich - Holz, Komposit und Stein. Ideal für Holzgartenmöbel und Holzterrassen mit grauer Patina.

RESULTAT

Außenholzprotekt ergibt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und erhält gleichzeitig die Patina des Holzes, da er das Holz nicht färbt. Verlängert auch die Nutzungsdauer des Holzes.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 20-30 m²/L
Verpackung: 1 L und 2,5 L
Erhältlich in Transparent



WIE...

...MAN UNBEHANDELTES HOLZ IM AUSSENBEREICH PFLEGT

Werkzeug:

Die Imprägnierung kann mit Spritze, Pinsel oder durch Tauchen aufgebracht werden.

Vorbereitung

Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Für optimalen Schutz empfehlen wir anschließend ein leichtes Schleifen der Oberfläche, sodass das Holz ganz glatt und angenehm zu berühren wird.

Bitte beachten!

Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.

Bitte beachten

Bitte beachten: Mit Außenholzprotekt behandelte Oberflächen können weder angestrichen noch geölt werden. Vor einer Behandlung mit WOCA Außenöl müssen sie geschliffen und mit WOCA Außenholzintensivreiniger gereinigt werden.

Instandhaltung und Reinigung

Um optimalen Schutz zu erzielen, empfiehlt sich eine wiederholte Behandlung 1-2 Mal jährlich.



ARBEITSBESCHREIBUNG

- 1 Den Kanister gründlich schütteln.
- 2 Außenholzprotekt kann mit Spritze, Pinsel oder durch Tauchen aufgebracht werden. Es ist wichtig, das Produkt gründlich und gleichmäßig aufzubringen.

Bei Anwendung mit Malerspritze ist die Spritze ca. 10-15 cm von der Oberfläche entfernt zu halten.
- 3 Das Holz trocknen lassen.

Außenholzprotekt erreicht seine volle Schutzwirkung erst nach 2-4 Tagen.