

Wandpaneel - Montage in 3 Schritten

1.



Messen und Vorbereiten

Messen Sie Ihre Wand und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken und eben ist.



2.



Zuschneiden und Positionieren

Schneiden Sie das Paneel auf die gewünschte Größe zu und bestimmen Sie die Position an der Wand.



3.



Verkleben und Fixieren

Tragen Sie den Kleber auf die Rückseite des Panels auf und drücken Sie es fest an die Wand.

